


Kort og præcis: alt hvad din opvaskemaskine har brug for...  
 Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!



**1 Påfyld salt**

**2 Påfyld afspændingsmiddel**

**3 Påfyld opvaskemiddel**

**4**

**5 Vælg program**

**6**

**7 Tænd for maskinen**  
 Tryk på start-stop-tasten, programtiden for det valgte program fremkommer

**Sluk for maskinen** Alt i orden...  
 Tryk på start-stop-tasten, når displayet står på 0 (programslut).


**Indstilling af afkalkningsanlæg \***

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets **hårdhedsgrad**. Indtast hårdhedsgraden

Aflæs den indstillede værdi ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9


\* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig




Det er hurtigt gjort ...  
**og indstil på følgende måde**

- Tryk programtasten **B** ind og hold den inde. Tænd for hovedafbryderen. Slip begge taster. Lyssignalet til tasten **B** og i taldisplayet til den fabriksindstillede indstillingsværdi **4** blinker.
- Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten **B**; når værdien **7** er nået, springer displayet tilbage til **0**.
- Slå hovedafbryderen fra. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på **0** ! ) ...




Drej låget af.



Kun før første vask: Kom ca. **1 liter vand** i saltåbningen.




Maks. **1,5 kg salt** (aldrig opvaskemiddel).



Luk låget. Start maskinen med det samme.


Serviceet bliver super rent ...




Tryk på mærket 1 og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!




Påfyld afspændingsmiddel.




Luk låget. KLAK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...




Åbn evt. låget (tryk på stiften).

**Pas på.** Kombinationsprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens instruktioner.



Påfyld opvaske-middel.



Skub låget på plads og tryk det fast. PLOP!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

**Programoversigt**

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Deres specielle programmer fremgår af Deres betjeningspanel.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. I praksis kan værdierne afvige fra laboratorieværdierne.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Spar 50°	Glas 40°	Lyn 45°	Forskyt
Programtid i min.	115	95-140	140	75	30	19
Strømförbrug i kWh	1,70	1,25-1,60	1,05	0,90	0,80	0,10
Vandforbrug i liter	21	11-19	14	15	10	4
med aqasensor	18	-	-	12	-	-

**Ekstra programmer \*\***

Gør livet fleksibelt ...



**Forindstilling af tid**  
 ...tilkobl og tryk omgående på tasten til forindstilling af tid: forskyder programstarten i skridt på en time



**Skyning af den øverste kurv**  
 ...Service bliver skyllet i den øverste kurv


\*\* ved nogle modeller

## Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask

### Sier ...


kontrolleres og rengøres efter behov




Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...



Skylles ren under rindende vand ...



Sættes i ...




Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

## Afløbspumpe rengøres \*


\* ikke alle modeller

- Vand øses væk og sier fjernes
- Kappe skrues af (Torx T20)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Kappe skrues på og sier sættes på plads




### Spulearme ...


Tilstopninger/aflejringer fjernes




Nederste arm trækkes op ...



Øverste arm skrues af ...



Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...



Øverste arm skrues fast

## Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se programafbrydelse).
Maskinen kører ikke/ bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
På kunststof-/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Servicet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel  Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

## Programstop ...

I løbet af programmet trykkes de to taster, der er markeret med "Reset" samtidig ned i ca. 3 sekunder (RESET)



"0" fremkommer efter 1 minut programende



Maskine frakobles

## Ryd rigtigt op...

- Tryk på START-/STOP-tasten (sluk).
- Drej programvælgeren mod højre hen på tørring. Tryk på START-/STOP-tasten (tænd) igen.
- Vent til afpumpningen er færdig og programvælgeren igen står i kl.-12-stilling.
- Start et nyt program eller sluk maskinen.