





# La nuova asciugatrice

**Congratulazioni** - Avete scelto un elettrodomestico moderno, qualitativamente pregiato, di marca Bosch.

L'asciugatrice a condensa dotata di scambiatore di calore e di pulizia automatica si distingue per il basso consumo di energia e le ridotte spese di manutenzione → *pagina 6*.

Il funzionamento e il perfetto stato di tutte le asciugatrici prodotte dalla nostra fabbrica vengono verificati con cura.

In caso di domande, il nostro servizio assistenza clienti è volentieri a vostra disposizione.

## Smaltimento conforme

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme di tutela ambientale.

Questo apparecchio è dotato di contrassegno conformemente a quanto previsto dalla direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La normativa indica i requisiti necessari ai fini della ripresa in consegna e dello smaltimento degli apparecchi dismessi validi a livello europeo.

Per ulteriori informazioni circa i nostri prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi consultare il sito: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## Indice

	Pagina
■ Preparazione	2
■ Impostazione dei programmi	2
■ Asciugatura	3/4
■ Avvertenze sulla biancheria	5
■ Osservare con estrema attenzione	6
■ Guida dei programmi	7
■ Installazione	8
■ Protezione antigelo / Trasporto	8
■ Cura e pulizia	9
■ Dati tecnici	10
■ Accessori opzionali	10
■ Rumori normali	11
■ Cosa fare se ... /	
■ Servizio di assistenza clienti	12
■ Norme di sicurezza	13

## Utilizzo conforme

- esclusivamente per uso domestico,
- esclusivamente per asciugare tessuti che sono stati lavati con acqua.

 **Non lasciare i bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice!**  
Tenere gli animali domestici lontani dall'asciugatrice.

## Preparazione Installazione vedere pagina 8

 **Non mettere mai in funzione un'asciugatrice danneggiata!**  
Informare il servizio assistenza clienti!

 **Solo con le mani asciutte!**  
Afferrare solo direttamente la spina!



## Selezionare e introdurre

Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.  
Attenzione agli accendini!  
Prima dell'introduzione il cestello deve essere vuoto.


Vedere Guida dei programmi a pagina 7.  
Vedere anche le istruzioni separate "Cestello lavabile" (a seconda del modello)

## Selezionare e regolare

Selezionare il programma

... e adattarlo al

Indicatore quantità massima del carico per il programma prescelto

Funzioni supplementari	Display	Selettore di programma																																			
 Stiramento  Delicato	 classe A	<table border="0"> <tr> <td><b>Sintetici</b></td> <td>Spento</td> <td><b>Cotone/Colorati</b></td> <td rowspan="2"><b>Avvio Arresto</b></td> </tr> <tr> <td>Forte</td> <td></td> <td>Super asciugatura</td> </tr> <tr> <td>Normale</td> <td></td> <td>Forte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stirat. con ferro</td> <td></td> <td>Normale</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Refresh</b></td> <td></td> <td>Stirat. con ferro</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Sportswear</b></td> <td></td> <td>Normale</td> <td><b>Mix</b></td> </tr> <tr> <td><b>Lana</b> finish</td> <td></td> <td>Stirat. con ferro</td> <td><b>Mix</b></td> </tr> <tr> <td><b>Rapido</b></td> <td></td> <td>caldo</td> <td><b>Progr. a tempo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>freddo</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Sintetici</b>	Spento	<b>Cotone/Colorati</b>	<b>Avvio Arresto</b>	Forte		Super asciugatura	Normale		Forte		Stirat. con ferro		Normale		<b>Refresh</b>		Stirat. con ferro		<b>Sportswear</b>		Normale	<b>Mix</b>	<b>Lana</b> finish		Stirat. con ferro	<b>Mix</b>	<b>Rapido</b>		caldo	<b>Progr. a tempo</b>			freddo	
<b>Sintetici</b>	Spento	<b>Cotone/Colorati</b>	<b>Avvio Arresto</b>																																		
Forte		Super asciugatura																																			
Normale		Forte																																			
Stirat. con ferro		Normale																																			
<b>Refresh</b>		Stirat. con ferro																																			
<b>Sportswear</b>		Normale	<b>Mix</b>																																		
<b>Lana</b> finish		Stirat. con ferro	<b>Mix</b>																																		
<b>Rapido</b>		caldo	<b>Progr. a tempo</b>																																		
		freddo																																			

 Tutti i tasti sono sensibili, basta toccarli leggermente.

Selezionare

 Azionare l'asciugatrice per lanugine in senso orario.

Riduce le sgualciture e aumenta la fase anti piega dopo la fine del programma; disponibile in due gradazioni.

Temperatura ridotta per tessuti delicati , in caso di tempo di asciugatura prolungato; ad es. poliacrilico, poliammide, elastan o acetato.

Indicatori riferiti al programma.

Asciugatura, stiratura con ferro, asciugatura normale, fine/anti piega.

Lavare il filtro per lanugine sotto l'acqua corrente → *pagina 4*.

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

Event. pulire il filtro presente nel contenitore dell'acqua di condensa → *pagina 9*.


■ **Stiramento**



■ **Delicato**




■ **Indicazioni di stato**



■ **Indicatori di servizio**




■ **Filtro per lanugine**



■ **Contenitore**

■ **Menu**



⌚ **Fine tra**




🔊 **Segnale**



⏪ **Arresto apparecchio**



☀️ **Grado di asciugatura**



🌀 **Numero giri centrifuga**



Per scegliere le impostazioni.

Per modificare le impostazioni sul display.

Fine del programma tra... (a seconda del programma prescelto, per es. della durata di 1:54h → 2h, selezionabile sempre all'ora intera successiva).

Volume segnale selezionabile su quattro livelli: 0 (spento), 1 (basso), 2 (normale), 3 (alto), 4 (bene alto).

Protezione contro modifiche errate delle funzioni installate (tenere premuto il tasto Menu per 5 secondi).

Quattro gradi di asciugatura disponibili per **Cotone/Colorati**, **Sintetici**, **Mix** e **Rapido**: 0 (basso) - 3 (molto alto).

Numero giri centrifuga con i quali la biancheria è stata centrifugata nella lavatrice; per i programmi **Rapido** esclusivamente la durata di asciugatura prevista.

Controllare asciugatrice

Inserire la spina

la biancheria

vuoto!

ana"

il programma  
di asciugatura ...

le proprie esigenze

sensibili al tatto,  
germente.

are il tasto Avvio/Arresto

asciugatrice solo con i filtri  
eriti!

1 -24 ore.

0, 1, 2, 3, 4

ON, OFF

0, 1, 2, 3

ndicare 600-1800

# Asciugatura



1  
2  
3

# Asciugatura

**!** Durante il processo di asciugatura non estrarre e non svuotare il contenitore dell'acqua di condensa




## Svuotare l'acqua di condensa

Svuotare il contenitore **dopo ogni** ciclo di asciugatura, mai durante l'asciugatura!

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa mantenendolo orizzontale.
2. Eliminare l'acqua di condensa.
3. Inserire il contenitore fino all'arresto.

Quando lampeggia la spia **Contenitore** → pagina 9.



## Pulizia dei filtri per lanugine


Il filtro per lanugine è composto da due parti.

Pulire la parte interna del filtro per lanugine **dopo ogni** asciugatura:

1. Aprire lo sportello. Rimuovere la lanugine dallo sportello.
2. Estrarre la parte interna del filtro per lanugine e aprirla.
3. Togliere la lanugine (passando la mano sul filtro). Pulire il filtro per lanugine molto sporco o intasato sotto l'acqua corrente e asciugarlo bene!

Pulire la parte esterna del filtro per lanugine **ogni 5** processi di asciugatura:

4. Rimuovere la parte esterna del filtro per lanugine.
5. Aprire e rimuovere la lanugine. Lavare sotto l'acqua corrente e asciugare bene!
6. Chiudere, inserire la parte interna in quella esterna e riposizionare nuovamente il filtro.



## Spegnere l'asciugatrice

Impostare il selettore programmi su **Spento**.


Non lasciare biancheria umida nell'asciugatrice.



## Estrarre la biancheria

L'asciugatrice dispone di una funzione anti piega automatica. Al termine del programma, il cestello viene mosso per 30 minuti a determinati intervalli di tempo. La biancheria resta soffice e morbida (per 60 minuti se è stata selezionata la funzione **Stirameno** **2 2**).

**Fine del programma** non appena sul display appare →.



**Interrompere il programma** Aggiungere o estrarre la biancheria.

**i** Il processo di asciugatura può essere interrotto per un breve intervallo di tempo per aggiungere o estrarre la biancheria. Il programma prescelto deve essere svolto fino al termine!

**!** Non spegnere mai l'asciugatrice prima della fine del processo di asciugatura.

1. Aprire lo sportello, l'asciugatura si interrompe.
2. Aggiungere o estrarre la biancheria e chiudere lo sportello.
3. Se necessario selezionare nuovamente il programma e le funzioni supplementari.
4. Premere il tasto **Avvio/Arresto**. Il tempo restante viene aggiornato dopo pochi minuti.

## Avvertenze sulla biancheria ...



### Etichette dei capi

#### Osservare le istruzioni del produttore per il trattamento dei capi!

- Asciugatura a temperatura normale.
- Asciugatura a temperatura ridotta → selezionare anche **Delicato**.
- Non asciugare a macchina.



#### Prestare attenzione alle norme di sicurezza pagina 13!

- Non asciugare i seguenti tessuti nell'asciugatrice:
- Tessuti impermeabili all'aria (per es. gommati).
  - Tessuti delicati (seta o tende sintetiche) → formazione di pieghe!
  - Biancheria con macchie d'olio.



### Consigli per l'asciugatura

- Per un risultato d'asciugatura uniforme, selezionare la biancheria in base al tipo di tessuto e al programma di asciugatura.
- Asciugare sempre piccoli capi di biancheria (per es. calze per neonati) con capi di grandi dimensioni (per es. asciugamani).
- Chiudere chiusure lampo, ganci e asole, abbottonare le federe. Legare insieme cinture di stoffa, nastri di grembiule, ecc.
- Non asciugare eccessivamente la biancheria sintetica → rischio di stropicciare! Lasciarla asciugare completamente all'aria.
- Non asciugare la lana nell'asciugatrice, rinfrescarla solamente → *pagina 7 Programma **Lana finish** (a seconda del modello)*.
- Non stirare la biancheria subito dopo l'asciugatura, raccoglierla tutta insieme e lasciarla riposare per qualche minuto → l'umidità residua si distribuisce così uniformemente.
- I tessuti a maglia (per es. t-shirts e capi tricot) spesso alla prima asciugatura si restringono. → Non usare il programma **Superasciugatura**.
- La biancheria inamidata è solo parzialmente idonea per l'asciugatura → l'amido lascia una patina che pregiudica l'asciugatura.
- Nel lavaggio di biancheria per cui si prevede l'uso dell'asciugatrice dosare l'ammorbidente in base alle indicazioni del produttore.
- Con un carico ridotto usare il programma a tempo → si ottimizza così il risultato d'asciugatura.

### Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Prima dell'asciugatura, centrifugare accuratamente la biancheria nella lavatrice → velocità di centrifugazione più elevate abbreviano il tempo di asciugatura e riducono il consumo di energia; centrifugare anche la biancheria sintetica.
- Utilizzare, ma non superare, il carico massimo consigliato → Guida dei programmi *pagina 7*.
- Durante l'asciugatura arieggiare bene l'ambiente.
- Non ingombrare o ostruire l'ingresso dell'aria.

## Osservare con estrema attenzione ...

L'asciugatrice garantisce un elevato risparmio energetico e dal punto di vista tecnico si distingue per un circuito refrigerante che, analogamente a quanto avviene nei frigoriferi, permette di sfruttare l'energia in modo efficiente.

Lo scambiatore di calore dell'asciugatrice viene automaticamente pulito durante l'asciugatura.

Il filtro per lanugine e il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa devono essere puliti con regolarità.



*Non mettere mai in funzione l'asciugatrice senza filtro per lanugine e/o contenitore dell'acqua di condensa!*

### Filtro per lanugine

Durante l'asciugatura il filtro cattura la lanugine e i capelli presenti sulla biancheria. Se intasato, il filtro per lanugine può ridurre l'efficacia dello scambiatore di calore.

Quindi pulire sempre il filtro per lanugine dopo ogni asciugatura. Lavarlo regolarmente sotto l'acqua corrente → *pagina 4*.

### Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa depura l'acqua di condensa. Quest'ultima viene utilizzata per la pulizia automatica. Il filtro va pulito regolarmente sotto l'acqua corrente. Prima di pulire il filtro occorre svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → *pagina 9*.

### Capi di biancheria

Non asciugare capi che sono entrati in contatto con solventi, olio, cera, grasso o vernice: per es. fissatori per capelli, solventi per unghie, smacchiatori, benzina ecc. Ricordarsi di svuotare le tasche.

Non asciugare tessuti impermeabili all'aria.

Evitare i capi che producono molta lanugine.

Rinfrescare la lana solo con l'apposito programma.



<b>Dopo l'asciugatura: Biancheria ...</b>														
	T-shirt	Camicie	Pantaloni	Gonne/abiti	Capi sportivi	Capi da lavoro	Giacche a vento	Accappatoio di spugna	Biancheria intima	Calzini	Biancheria da letto	Biancheria da tavola	Tessuti in spugna	Canovacci/asciugamani
<b>Cotone / Colorati</b> max. 7 kg														
☒ Stirat. con ferro	☒	☒	☒	☒	☒	☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒ Normale	☒	☒				☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒ Forte									☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Super asciugatura</b>														
<b>Sintetici</b> max. 3,5 kg														
☒ Stirat. con ferro	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒ Normale	☒	☒				☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒ Forte									☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Mix</b> max. 3 kg														
Normale / Stiratura con ferro														
<b>Refresh</b>	max. 3 kg													
<b>Sportswear</b>	max. 1,5 kg													
<b>Lana finish</b>	max. 3 kg													
<b>Rapido</b>	max. 2 kg													
<b>Progr. a tempo caldo</b>	max. 3 kg													
<b>Progr. a tempo freddo</b>	max. 3 kg													
Per capi di tessuto misto di cotone e tessuti delicati (Mix). Per capi in cotone o in lino ancora umidi e per tessuti delicati. Le pieghe sui tessuti diminuiscono. I tessuti non sono completamente asciutti. Stendere i capi. Per tessuti con membrane di rivestimento, tessuti idrorepellenti, tessuti tecnici, tessuti in pile (asciugare separatamente giacche/pantaloni con imbottitura rimovibile). Per tessuti in lana lavabili in lavatrice. I tessuti diventano più soffici ma non asciutti. Alla fine del programma estrarre i tessuti e stenderli. Per biancheria che deve essere asciugata rapidamente, per es. di tessuto sintetico, cotone o misto. I valori possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto e alla quantità del carico. Per tessuti preasciugati, a più strati, delicati, di fibre acriliche o piccoli capi di biancheria singoli. Anche per postasciugatura. Per tutti i tessuti. Per rinfrescare o arreggiare pochi capi di biancheria.														
0410 / 9000496759														
														
Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery Str. 34 81739 München/Deutschland														
WTW86561IT														


# Installazione

- ! Fornitura: asciugatrice, istruzioni per l'uso e l'installazione, cestello lana (a seconda del modello).
- Controllare eventuali danni di trasporto.
- L'asciugatrice è molto pesante. Una persona sola non può sollevarla!
- Attenzione agli spigoli vivi.
- Non installare l'asciugatrice in locali a rischio di gelo! Il congelamento di acqua nella macchina può causare danni!
- In caso di dubbio fare collegare l'apparecchio da un tecnico specializzato.
- Non sollevare l'asciugatrice afferrandola per parti sporgenti (per es. sportello) - pericolo di rottura.

## 1. Installare l'asciugatrice

- La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile.
- Disporre l'asciugatrice su una superficie di installazione pulita, piana e solida.
- L'ingresso dell'aria sul davanti dell'asciugatrice deve essere libero.
- Mantenere pulita l'area attorno all'asciugatrice.
- Livellare l'asciugatrice con i piedini a vite. Utilizzare la bilancia idrostatica.
- Non rimuovere mai i piedini a vite.

! Togliere tutti gli accessori dal cestello. Il cestello deve essere vuoto!



! Non collocare l'asciugatrice dietro una porta o una porta a soffietto, poiché l'apertura dello sportello dell'asciugatrice può essere bloccata o ostacolata. In questo modo si evita che i bambini possano rimanere imprigionati e che rischiano la vita.

## 2. Allacciamento alla rete vedere Norme di sicurezza → pagina 13.

- Collegare a norma una presa di contatto di terra a corrente, in caso di dubbio fare controllare da un tecnico specializzato.
- La tensione di rete e l'indicazione di tensione sulla targhetta dell'apparecchio (→ pagina 10) devono coincidere!
- I valori di allacciamento e i fusibili necessari sono indicati sulla targhetta dell'apparecchio.

# Protezione antigelo

! Non azionare l'asciugatrice in caso di pericolo di gelo.

## Preparazione

1. Svuotare il contenitore per l'acqua di condensa → pagina 4.
2. Posizionare il selettore programmi sul programma prescelto.
3. Premere il tasto Avvio / Arresto → l'acqua di condensa viene pompata nel contenitore.
4. Attendere 5 min., svuotare di nuovo il contenitore dell'acqua di condensa.
5. Impostare il selettore programmi su **Spento**.

# Trasporto

- Preparazione dell'asciugatrice → vedere "Protezione antigelo".
- Trasportare l'asciugatrice mantenendola dritta.
- Dopo il trasporto lasciarla ferma per due ore.

i Nel cestello si trova acqua residua. Se l'asciugatrice viene trasportata in modo obliquo quest'acqua può fuoriuscire.

# Cura e pulizia

! Solo a macchina spenta.

## Scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore dell'asciugatrice viene pulito automaticamente durante l'asciugatura e sul display viene visualizzato **Cln**. Durante il processo di pulitura non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.

## Superfici esterne dell'asciugatrice, pannello comandi, ingresso dell'aria

Strofinare con un panno morbido, umido.

Non usare detersivi e solventi corrosivi.

Rimuovere subito i residui di detersivo e detersivi.

Durante l'asciugatura è possibile che a volte si accumuli dell'acqua tra l'oblò e la guarnizione. Questo fenomeno non compromette in nessun modo il funzionamento dell'asciugatrice!


## Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Svuotando il contenitore il filtro viene pulito automaticamente.


Ciononostante pulirlo costantemente sotto l'acqua corrente → Evitare la formazione di depositi di sporco/impurità difficili da rimuovere.

Se, dopo aver svuotato il contenitore, sul display lampeggia ancora il simbolo è necessario pulire il filtro.


1. Estrarre il contenitore.




2. Estrarre il filtro dal dispositivo di arresto.



3. Lavare il filtro sotto l'acqua corrente oppure in lavastoviglie.



4. Inserire il filtro.



5. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.

! Azionare l'asciugatrice solo con il filtro inserito!

## Sensore di umidità

L'asciugatrice è dotata di sensori di umidità in acciaio inox. I sensori di umidità misurano il grado di umidità della biancheria. In caso di funzionamento prolungato, è possibile che si formi un sottile strato di calcare sui sensori di umidità.

1. Aprire lo sportello.
2. Pulire i sensori di umidità con una spugna umida e ruvida.

! Non utilizzare lana d'acciaio o detersivi abrasivi!



## Dati tecnici

● <b>Dimensioni (P x L x A)</b>	60 x 60 x 85 cm (altezza regolabile)
<b>Peso</b>	ca. 53 kg
<b>Max. quantità di carico</b>	7 kg
<b>Contenitore dell'acqua di condensa</b>	4,0 l
<b>Tensione di alimentazione</b>	220-240 V
<b>Potenza assorbita</b>	max. 1000 W
<b>Dispositivo di sicurezza</b>	10 A
<b>Temperatura circostante</b>	5 - 35 °C
<b>Codice del prodotto</b>	Lato interno dello sportello
<b>Numero di fabbricazione</b>	

La targhetta dell'apparecchio si trova sulla parte posteriore dell'asciugatrice.

- **Valori di consumo** I dati sono valori orientativi ricavati in condizioni previste dalla norma.

	Numero giri centrifuga giri/min (umidità residua)	Tempo di asciugatura in min.**	Consumo energia in kWh**
<b>Cotone/Colorati 7 kg</b>	1400 (ca. 50%)	112	1,35
	1000 (ca. 60%)	131	1,60
	800 (ca. 70%)	150	1,86
Stirat. con ferro*	1400 (ca. 50%)	80	0,96
	1000 (ca. 60%)	99	1,22
	800 (ca. 70%)	118	1,47
<b>Sintetici 3,5 kg</b>	800 (ca. 40%)	51	0,56
	600 (ca. 50%)	63	0,70

\*Programmi di prova secondo DIN EN 61121

\*\*I valori possono discostarsi da quelli indicati a causa di sovratensioni e sottotensioni, e in base al tipo di tessuto, alla biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto e alla quantità del carico.

- **Illuminazione interna del cestello (lampadina E14, 25W)**  
Il cestello s'illumina dopo l'apertura e la chiusura dello sportello e dopo l'avvio del programma e si spegne da solo. Sostituire la lampadina → pagina 12.

## Accessori opzionali (tramite numero d'ordine servizio assistenza clienti)

WMZ 20460 **Piedistallo**  
Per facilitare il carico e lo scarico. Il cesto che si trova nel cassetto può essere usato per trasportare la biancheria.


WTZ 11310 **Set di collegamento per colonna lavatrice-asciugatrice**  
L'asciugatrice può essere disposta, con economia di spazio, su un'ideale lavatrice di uguale profondità e larghezza. È **indispensabile** fissare l'asciugatrice alla lavatrice mediante questo set di collegamento.

WTZ 11300  
Come WTZ 11310, ma con un piano di lavoro estraibile.


WTZ 10290 **Montaggio sottopiano**  
Al posto della copertura dell'apparecchio è **necessario** far montare da un tecnico una copertura in lamiera.

## Rumori normali


Durante l'asciugatura il compressore e la pompa emettono rumori assolutamente normali.




Il compressore dell'asciugatrice emette talvolta un leggero rombo.



Di tanto in tanto il compressore dell'asciugatrice viene arieggiato provocando un fruscio.



La pulizia automatica dell'asciugatrice provoca un clic.



L'acqua di condensa viene convogliata nell'apposito contenitore tramite una pompa che produce un leggero rumore.

## Cosa fare se...



Se non si riesce a eliminare autonomamente l'anomalia, rivolgersi al servizio di assistenza clienti. Troveremo la soluzione giusta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è necessario. Fidatevi della competenza del Costruttore e in questo modo avrete la garanzia di una riparazione effettuata da tecnici qualificati, e con pezzi di ricambio originali. I dati per contattare il **servizio di assistenza clienti** più vicino sono disponibili qui o nell'elenco dei centri di assistenza allegato:  
- I 800-829120  
- CH 0848 840 040


Si prega di indicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (E) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio (vedere lato interno dello sportello).  
Posizionare il selettore programmi su Spento ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

● La spia Avvio / Arresto non si accende.	Spina di alimentazione inserita? Programma selezionato?
● Il simbolo  e la spia Avvio / Arresto lampeggiano.	Svuotare il contenitore per l'acqua di condensa → <i>pagina 4</i> . Event. pulire il filtro presente nel contenitore dell'acqua di condensa → <i>pagina 6</i> . Dopo il trasporto lasciarla ferma per due ore.
● Il simbolo  e la spia Avvio / Arresto lampeggiano.	Lavare il filtro per lanugine sotto l'acqua corrente → <i>pagina 4</i> .
● L'asciugatrice non si avvia.	Il tasto Avvio / Arresto è stato selezionato? Lo sportello è chiuso? Il programma è impostato? La temperatura ambiente è maggiore di 5 °C?
● Perdita d'acqua.	Livellare l'asciugatrice.
● Lo sportello si apre da solo.	Chiudere lo sportello finché non si sente lo scatto di arresto.
● Lo scopo dell'asciugatura non è stato raggiunto o il tempo d'asciugatura è troppo lungo.	Lavare il filtro per lanugine sotto l'acqua corrente → <i>pagina 4</i> . Svuotare il contenitore per l'acqua di condensa → <i>pagina 4</i> . La temperatura ambiente è maggiore di 35 °C → arieggiare. Ingresso dell'aria probabilmente ostruito → liberare. Impostato programma non idoneo? → <i>pagina 7</i> . Biancheria troppo secca? L'asciugatrice con scambiatore di calore necessita di sufficiente umidità residua della biancheria. Asciugatrice installata in uno spazio troppo ristretto? Fare in modo che l'aria possa circolare. Interruzione dell'energia elettrica → riavviare l'asciugatrice. Sottile strato di calcare sui sensori di umidità → pulire i sensori di umidità <i>pagina 9</i> .
● Biancheria umida.	Utilizzare il programma di asciugatura superiore o aggiungere il programma a tempo → <i>pagina 7</i> . La biancheria calda al tatto sembra più umida di quanto non lo sia in realtà.
● L'umidità nell'ambiente aumenta rapidamente.	Arieggiare sufficientemente l'ambiente. L'ingresso dell'aria è ostruito? → liberare.
● Sul display appare <b>CIn</b> .	Nessun errore! Pulizia automatica dello scambiatore di calore. Non svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.
● Interruzione di corrente.	Estrarre immediatamente la biancheria dall'asciugatrice e farla asciugare. Il calore può disperdersi.
● L'illuminazione interna non funziona.	Estrarre la spina di alimentazione, estrarre il coperchio nel vano interno sopra lo sportello (con cacciavite Torx 20) e sostituire la lampadina. Chiudere il coperchio. Non azionare mai l'asciugatrice senza il coperchio.
● Rumori e vibrazioni temporanei.	Nessun errore. Rumori normali → <i>pagina 11</i> .
● Forte rumore per alcuni secondi.	Il contenitore dell'acqua di condensa è stato inserito completamente? → Inserire completamente il contenitore dell'acqua di condensa. Nessun errore! Rumori normali → <i>pagina 11</i> .

## Norme di sicurezza



<b>Emergenza</b>	– Estrarre immediatamente la spina di alimentazione dalla presa oppure disinserire il dispositivo di sicurezza.
<b>Usare l'asciugatrice SOLO...</b>	– all'interno dell'abitazione. – per asciugare tessuti.
<b>Non usare MAI l'asciugatrice...</b>	– per scopi diversi da quelli sopra indicati. – in caso di modifiche tecniche e delle proprietà eseguite abusivamente.
<b>Pericoli</b>	– L'utilizzo dell'asciugatrice è vietato a bambini e a persone non istruite all'uso. – Non lasciare bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice. – Tenere gli animali domestici lontani dall'asciugatrice. – Togliere tutti gli oggetti dalle tasche degli indumenti. – Fare particolare attenzione agli accendini → <b>pericolo di esplosione!</b> – Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello → <b>pericolo di ribaltamento!</b>
<b>Installazione</b>	– Fissare i cavi liberi → <b>pericolo d'inciampo!</b> – Non azionare l'asciugatrice in caso di pericolo di gelo.
<b>Allacciamento alla rete elettrica</b>	– Collegare l'asciugatrice a una presa con contatto di terra a corrente alternata secondo le disposizioni in materia, altrimenti la sicurezza non è garantita. – La sezione trasversale del cavo deve essere sufficiente.  – Utilizzare solo un interruttore differenziale con il simbolo: – Spina e presa devono essere compatibili. – Non utilizzare prese/connettori multipli o prolunghe. – Non estrarre mai la presa con le mani umide → <b>pericolo di scosse elettriche!</b> – Non estrarre mai la spina dalla presa tirandola per il cavo. – Non danneggiare il cavo di alimentazione → <b>pericolo di scosse elettriche!</b>
<b>Uso</b>	– Inserire solo biancheria nel cestello. – Prima di accendere l'asciugatrice, verificare il contenuto! – Non usare l'asciugatrice se la biancheria è entrata in contatto con solventi, olio, cera, grasso o vernice (per es. fissatori per capelli, solventi per unghie, smacchiatori, benzina ecc.) → <b>pericolo d'incendio/ esplosione!</b> – Pericolo a causa di polvere (per es. polvere di carbone, farina): non utilizzare l'asciugatrice → <b>pericolo di esplosione!</b> – Non utilizzare l'asciugatrice se la biancheria contiene materiale espanso o gommapiuma → il materiale elastico può essere rotto e l'asciugatrice può essere danneggiata dal materiale espanso. – Alla fine di un programma spegnere l'asciugatrice. – L'acqua di condensa non è potabile e può contenere lanugine.
<b>Guasto</b>	– Non utilizzare l'asciugatrice in caso di difetto o sospetto di guasto, fare eseguire le riparazioni solo dal servizio assistenza clienti. – Non utilizzare l'asciugatrice se il cavo di alimentazione è difettoso. Per evitare pericoli, fare sostituire il cavo di alimentazione difettoso solo dal servizio assistenza clienti. – Prima di sostituire la lampadina dell'illuminazione interna estrarre la spina di alimentazione dalla presa → <b>pericolo di scosse elettriche!</b>
<b>Parti di ricambio</b>	– Per motivi di sicurezza utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.
<b>Smaltimento</b>	– Asciugatrice: estrarre la spina, in seguito trancare il cavo di alimentazione vicino all'apparecchio. – Smaltire presso un centro di riciclaggio pubblico. – Lo scambiatore di calore contiene il gas fluorurato a effetto serra R407C contemplato dal protocollo di Kyoto → smaltire in modo conforme. Quantità di riempimento: 0,43 kg. – Imballaggio: tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini → <b>pericolo di soffocamento!</b> – Tutti i materiali sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. – Smaltirli secondo le norme di tutela ambientale.



Asciugatrice

it


Istruzioni per l'uso  
e installazione



**BOSCH**



Osservare le norme di sicurezza a pagina 13.



Mettere in funzione l'asciugatrice solo dopo aver letto le presenti istruzioni.