

Her er et energimerke vist skjematisk med forklaringer.

Energimerket for ditt apparat finner du på siden av eller foran på apparatet. Ta merket av og lim det her.

Energimerket inneholder en oversikt over de verdiene som gjelder for ditt apparat.






I bruks- og monteringsanvisningen finner du mange andre viktige opplysninger.

Dette vedlegget utgjør en del av bruksanvisningen. Ta vare på alle bilag i tilfelle du får bruk for dem senere.

## i Riktig valg av vaskemiddel

For å velge riktig vaskemiddel, temperatur og behandling av tøyet er det viktig å følge vaskeanvisningen på tøyet, se også nettsiden [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)


På nettsiden [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) finner du også mye annen nyttig informasjon når det gjelder vask, pleie og vaskemidler i den private husholdning.

Tøy og tekstiltipe	Vaske-program	Vaske-temperatur	Vaskemiddel
Hvitt tøy som kan kokes, av lin eller bomull 	Bomull	20 °C – 90 °C	Vaskemiddel med blekemidler og optiske hvitemidler
Kulørt tøy av lin eller bomull 	Bomull	20 °C – 60 °C	Vaskemiddel for kulørt tøy uten blekemidler og optiske hvitemidler
Kulørt tøy av strykefri fiber, syntetisk 	Strykefritt	20 °C – 60 °C	Vaskemiddel til kulørt tøy / finvask uten optiske hvitemidler
Ømfintlige, fine tekstiler, silke eller viskose 	Finvask/Silke	20 °C – 40 °C	Vaskemiddel til finvask
Ull 	Ull	20 °C – 40 °C	Vaskemiddel til ull

## i Miljøhensyn og lave kostnader

Ved å følge henvisningene nedenfor i tillegg til de du finner i bruksanvisningen, kan du redusere fremtidige kostnader og verne om miljøet.

Ved lett og normalt tilsmusset tøy kan energibruken (reduksjon av vasketemperaturen) og vaskemiddelmengden reduseres.

Redusert temperatur og mengde vaskemiddel i henhold til anbefalt dosering lett    Temperatur iht. vaskeanvisninger og mengde vaskemiddel iht. til doseringsanbefaling sterkt	Lett	Ikke synlig smuss eller flekker. Tøyet har fått kroppslukt, f.eks. lett sommer-/sportstøy (brukt i få timer), T-skjorter, skjorter, bluser (brukt inntil 1 dag), sengetøy fra gjester og –håndklær (brukt 1 dag)
	Normal	Synlig smuss eller få, synlige, lette flekker, f. eks. T-skjorter, skjorter, bluser (med svetteflekker, brukt flere ganger), håndklær, sengetøy (bruk i opptil 1 uke)
	Sterkt	Godt synlig smuss og/eller flekker, f.eks. kjøkkenhåndklær, babytøy, arbeidsklær


9403 / 9000951922




## no Informasjon om EU-forordning

I henhold til direktivet (EU) 1015/2010 finner du supplerende produktinformasjon nedenfor. Denne informasjonen kan bidra til økonomisk og miljøbevisst bruk av vaskemaskinen.

## i Produktinformasjon

### ● Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussete bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. forordning (EU) nr. 1015/2010	Fylling	Omtrentlig programvarighet
Program Bomull 	6 kg	4 ½ h
Program Bomull 	3 kg	4 ½ h
Program Bomull 	3 kg	4 ½ h

Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).

Den angitte programtemperaturen retter seg mot temperaturen som er angitt på vaskeanvisningen på tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet, for å spare energi.

### ● Energiforbruk i utkoblet og ikke utkoblet tilstand

utkoblet tilstand:	0,15 W	ikke utkoblet tilstand (driftsklar):	1,27 W
--------------------	--------	--------------------------------------	--------

### ● Programvarighet, restfuktighet, energi- og vannforbruk i hovedvaskeprogrammene (omtrentlige verdier)

Program	Omtrentlig restfuktighet				
	WA.32 ...	WA.28 ...	WA.28 ...	WA.24 ...	WA.20 ...
	WM16 ...	WM14 ...	WM14 ...	WM12 ...	WM10 ...
	maks. 1400 o/min	maks. 1200 o/min	maks. 1000 o/min	maks. 800 o/min	maks. 600 o/min
Bomull	53%	58%	68%	80%	89%
Strykefritt	40%	40%	40%	40%	40%
Finvask/Silke	30%	30%	30%	30%	30%
Ull	45%	45%	45%	45%	45%

**Restfuktighetsangivelser** basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

**I bruksanvisningen finner du omtrentlige verdier for programvarighet og energi- og vannforbruk ved bruk av de mest brukte vaskeprogrammene.**

De faktiske verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av vanntrykk, -hardhet og -innløpstemperatur, type- og mengde av tøy og tøyets skittenhetsgrad, type vaskemiddel, svingninger i nettspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.