


















Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali tessuti è idoneo.</p>	<p>Carico max.;</p> <p>* carico ridotto con impostazione Turbo Perfect </p> <p>Velocità di centrifuga (a seconda del modello)</p> <p>Impostazioni di programma possibili</p>
<p>Cotone Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino. Cotone + Prelavaggio: distribuire il detersivo nello scomparto I e II Avvertenza: Con l'impostazione Turbo Perfect  adatto come programma breve per biancheria poco sporca.</p>	<p>max 8 kg/4* kg</p> <p> ... 1400 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Stirameno, Skin Care</p>
<p>Sintetici Tessuti in fibra sintetica o mista.</p>	<p>max 3,5 kg</p> <p> ... 1200 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Stirameno, Skin Care</p>
<p>Mix Carico misto costituito da tessuti in cotone e fibra sintetica</p>	<p>max 3,5 kg</p> <p> ... 1400 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Stirameno, Skin Care</p>
<p>Delicati/Seta Tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta). Avvertenza: Usare detersivo per capi delicati o seta.</p>	<p>max 2 kg</p> <p> ... 800 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Stirameno, Skin Care</p>
<p> Lana/Pregiati Tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (i tessuti riposano in acqua e detersivo). Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo idoneo per lana lavabile in lavatrice. 	<p>max 2 kg</p> <p> ... 800 giri/min</p> <p>-</p>
<p>Risciacquo/Centrifuga Programma per centrifugare o risciacquare. Avvertenza: Se non si desidera centrifugare ma bensì risciacquare, scegliere l'impostazione di programma supplementare Skin Care.</p>	<p>max 8 kg</p> <p> ... 1400 giri/min</p> <p>Stirameno</p>



Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Scarico acqua	max 8 kg
dell'acqua di risciacquo ad es. dopo l'impostazione di  (esclusione centrifuga finale)	-
	-
Rapido	max 2 kg
Programma extra rapido di ca. 15' minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca	 ... 1200 giri/min
	-



Tabella dei consumi

Durata del programma, umidità residua, consumo di energia e di acqua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di energia*	Acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Cotone 40 °C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 h
Cotone 60 °C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 h
Cotone 90 °C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 h
Sintetici 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Lana/Pregiati 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h


Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**		
	WA...28...	WA...24...	WA...20...
	max. 1400 giri/min	max. 1200 giri/min	max. 1000 giri/min
Cotone	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati/Seta	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %










* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione del numero di giri di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

it Allegato alle istruzioni per l'uso e l'installazione

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programma standard per cotone conforme alla disposizione (UE) n° 1015/2010		
Programma + tasto	Carico	Durata del programma
Cotone  °C +  Eco Perfect 	8 kg	4 h
Cotone  °C +  Eco Perfect 	4 kg	4 h
Cotone  °C +  Eco Perfect 	4 kg	4 h

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C).
L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.

Avvertenze

- Questo allegato è parte costitutiva delle istruzioni per l'uso e l'installazione. Si prega di conservare tutti i documenti per un utilizzo successivo.
- Trovate numerose altre informazioni importanti anche nelle istruzioni per l'uso e l'installazione.

WAQ20368II / ...

9000975325 (9404)

