




Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Lavatrice**  
**WAW24649IT**



**BOSCH**

**it** Istruzioni per l'uso e l'installazione

## La vostra nuova lavatrice

Grazie per aver scelto una lavatrice Bosch.

Concedetevi qualche minuto di tempo per la lettura dei testi e scoprirete i vantaggi della vostra nuova lavatrice.

Per soddisfare gli elevati requisiti di qualità della marca Bosch, tutte le nostre lavatrici vengono sottoposte a un severo controllo prima di lasciare la fabbrica, finalizzato ad accertarne il corretto funzionamento e ad assicurarsi che siano prive di difetti.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori e ricambi o per ricevere assistenza tecnica è possibile consultare il sito [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) o rivolgersi ai nostri centri di assistenza clienti.

Il manuale di utilizzo e installazione fa riferimento a vari modelli; le differenze vengono indicate nei singoli passaggi delle funzioni.



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto le istruzioni per l'uso e l'installazione riportate nel presente manuale!

## Interpretazioni di simboli / parole chiave

### Pericolo!

La combinazione del simbolo e della parola precedente indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare lesioni o portare alla morte.

### Attenzione!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare danni a cose e/o all'ambiente.

### Indicazione / consiglio

Indicazioni per un impiego ottimale dell'apparecchio / informazioni utili.

### 1. 2. 3. / a) b) c)







Le procedure da seguire sono indicate tramite numeri o lettere.

■ / -

Gli elenchi sono indicati tramite una casella o un trattino.

# Indice

	<b>Usò corretto</b> . . . . .	4
	<b>Istruzioni di sicurezza</b> . . . . .	5
	Sicurezza elettrica . . . . .	5
	Pericoli di lesioni . . . . .	5
	Sicurezza bambini . . . . .	6
	<b>Tutela dell'ambiente</b> . . . . .	7
	Imballaggio/apparecchio dismesso . . . . .	7
	Consigli per risparmiare . . . . .	7
	<b>L'essenziale in breve</b> . . . . .	8
	<b>Conoscere l'apparecchio</b> . . . . .	9
	Lavatrice . . . . .	9
	Pannello comandi . . . . .	10
	Display . . . . .	11
	<b>Bucato</b> . . . . .	13
	Preparare il bucato . . . . .	13
	Dividere il bucato . . . . .	13
	<b>Detersivo</b> . . . . .	14
	Corretta scelta del detersivo . . . . .	14
	Risparmiare energia e detersivo . . . . .	14
	<b>Tabella dei programmi</b> . . . . .	15
	Programmi sul selettore programmi . . . . .	15
	Inamidare . . . . .	20
	Tingere/Decolorare . . . . .	20
	Ammollo . . . . .	20
	<b>Impostazioni del programma</b> . . . . .	21
	Temperatura . . . . .	21
	Velocità di centrifuga . . . . .	21
	Fine fra . . . . .	21
	Impostazioni i-DOS . . . . .	22
	<b>Impostazioni di programma aggiuntive</b> . . . . .	22
	TurboPerfect . . . . .	22
	EcoPerfect . . . . .	22
	Prelavaggio . . . . .	23
	Skin Care . . . . .	23
	Stirameno . . . . .	23
	<b>Utilizzare l'apparecchio</b> . . . . .	23
	Preparare la lavatrice . . . . .	23
	Accensione dell'apparecchio/ Selezione del programma . . . . .	23
	Introdurre la biancheria nel cestello . . . . .	24
	Dosare e introdurre il detersivo e l'additivo . . . . .	24
	Modificare le impostazioni di programma . . . . .	24
	Selezionare impostazioni di programma aggiuntive . . . . .	25
	Avvio del programma . . . . .	25
	sicurezza bambini 3 sec. . . . .	25
	Aggiungere biancheria . . . . .	25
	Cambio del programma . . . . .	26
	Interruzione del programma . . . . .	26
	Fine programma con Ammollo fine lavaggio . . . . .	26
	Fine del programma . . . . .	26
	Estrarre il bucato/spengere l'apparecchio . . . . .	26
	<b>Sistema di dosaggio intelligente</b> . . . . .	27
	Sistema di dosaggio intelligente nel cassetto del detersivo . . . . .	27
	Messa in funzione/Riempire il serbatoio . . . . .	27
	Nell'uso quotidiano . . . . .	28
	Impostazioni di base . . . . .	29
	Dosaggio manuale . . . . .	29
	<b>Impostazioni dell'apparecchio</b> . . . . .	30
	Attivazione della modalità di impostazione . . . . .	31
	Modifica del volume del segnale . . . . .	31
	Selezione/Esclusione dello spegnimento automatico dell'apparecchio . . . . .	31
	Accendere/spengere segnale di avvertenza cura del cestello . . . . .	31
	Fine della modalità di impostazione . . . . .	31
	<b>Analisi sensoriale</b> . . . . .	31
	Automatismo quantità . . . . .	31
	Controllo antisbilanciamento . . . . .	31
	Aqua sensor . . . . .	32

	<b>Pulizia e manutenzione</b> . . . . .	<b>32</b>
	Corpo della macchina/Pannello comandi. . . . .	32
	Cestello . . . . .	32
	Decalcificazione. . . . .	32
	Cassetto detersivo e relativo alloggiamento i-DOS . . . . .	33
	Pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza . . . . .	34
	Raccordo flessibile di scarico otturato in corrispondenza del sifone. . . . .	35
	Filtro nel raccordo di carico acqua otturato . . . . .	36
	<b>Guasti, Che fare se?</b> . . . . .	<b>36</b>
	Sblocco di emergenza. . . . .	36
	Indicazioni del display . . . . .	37
	Guasti, Che fare se? . . . . .	38
	<b>Servizio di assistenza clienti</b> . . . . .	<b>40</b>
	<b>Valori di consumo</b> . . . . .	<b>41</b>
	Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali . . . . .	41
	I programmi più efficienti per tessuti di cotone . . . . .	42
	<b>Dati tecnici</b> . . . . .	<b>42</b>
	<b>Installazione e allacciamento</b> . . . . .	<b>42</b>
	Fornitura . . . . .	42
	Istruzioni di sicurezza. . . . .	43
	Superficie di posizionamento della lavatrice . . . . .	44
	Installazione della macchina sopra a uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno . . . . .	44
	Installazione su di una pedana con cassetto. . . . .	44
	Installazione sottopiano/incasso dell'apparecchio in una cucina modulare componibile. . . . .	44
	Rimuovere i blocchi di trasporto . . . . .	44
	Lunghezze di raccordi e del cavo elettrico . . . . .	45
	Alimentazione idraulica . . . . .	46
	Scarico dell'acqua. . . . .	47

Livellamento . . . . .	48
Allacciamento elettrico . . . . .	48
La prima messa in funzione . . . . .	49
Trasporto . . . . .	50

## **Uso corretto**

- Utilizzare esclusivamente per uso domestico e privato.
- La lavatrice è idonea al lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di capi in lana lavabili a mano in acqua e detersivo.
- L'apparecchio è idoneo per l'uso di acqua fredda e l'impiego di comuni detersivi e additivi reperibili in commercio, peraltro idonei per l'utilizzo nelle lavatrici ad uso domestico.
- Nel dosaggio di tutti i detersivi, coadiuvanti, additivi e detergenti osservare scrupolosamente le istruzioni del produttore.
- La lavatrice può essere utilizzata da bambini a partire da 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, psichiche o sensoriali ridotte o da persone che non hanno familiarità con l'apparecchio o non ne conoscono a sufficienza il funzionamento, solamente **sotto sorveglianza o se sono state istruite** da persona responsabile. Vietare ai bambini l'accesso al locale, senza sorveglianza, durante i lavori di lavaggio e di manutenzione.
- Tenere lontani dalla lavatrice gli animali domestici.

Leggere le istruzioni di uso e installazione e tutte le altre informazioni accluse alla lavatrice. Adottare le corrispondenti misure di sicurezza.

Conservare la documentazione allegata per un utilizzo futuro.

## Istruzioni di sicurezza

### Sicurezza elettrica

#### Avviso

#### **Pericolo di morte!!**

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.

- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Staccare il cavo di alimentazione sempre dalla presa e mai tirando il cavo, perchè si rischia di danneggiarlo.

### Pericoli di lesioni

#### Avviso

#### **Pericolo di lesioni!!**

- Nella fase di trasporto della lavatrice non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio); questi componenti possono rompersi e provocare lesioni. Non sollevare la lavatrice dai componenti sporgenti.
- Se si sale sulla lavatrice, il piano di lavoro potrebbe rompersi e causare lesioni. Non salire sulla lavatrice.
- Se ci si appoggia all'oblò di carico aperto, la lavatrice potrebbe rovesciarsi e causare lesioni. Non appoggiarsi all'oblò di carico aperto.

- Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani. Non toccare il cestello in rotazione. Attendere che il cestello sia fermo.

#### Avviso

#### **Pericolo di scottature! !**

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia bollente (ad es. durante la fase di scarico nel lavandino) può provocare scottature. Non toccare la liscivia bollente.

## Sicurezza bambini

### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!!**

Non permettere ai bambini di utilizzare la lavatrice come un gioco: i bambini potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo o ferirsi.

- Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavatrice.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice.

### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!!**

I bambini potrebbero rinchiudersi nella lavatrice rischiando la vita.

Per apparecchi fuori uso:

- staccare la spina di alimentazione.
- troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo assieme alla spina.
- distruggere la chiusura dell'oblò di carico

### **Avviso**

#### **Pericolo di asfissia!!**

Durante il gioco i bambini possono avvolgersi nell'imballaggio, nei fogli di plastica e in parti di imballaggi. Pericolo di soffocamento. Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

### **Avviso**

#### **Pericolo di intossicazione!!**

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

Tenere detersivi e additivi fuori dalla portata dei bambini.

### **Avviso**

#### **Irritazioni degli occhi e della pelle!**

Il contatto con detersivi e additivi può provocare irritazioni degli occhi e della pelle.

Tenere detersivi e additivi fuori dalla portata dei bambini.

### **Avviso**

#### **Pericolo di lesioni!!**

Durante il lavaggio ad alte temperature il vetro dell'oblò di carico si surriscalda.

Impedire ai bambini di toccare l'oblò di carico.




## Tutela dell'ambiente

### Imballaggio/apparecchio dismesso



















Smaltire l'imballaggio secondo le normative ambientali vigenti. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

### Consigli per risparmiare

- Per ogni specifico programma di lavaggio immettere la quantità massima di biancheria ammessa. Tabella dei programmi → *Pagina 15*
- Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Per il lavaggio di capi dallo sporco leggero o normale è possibile ridurre l'energia e il detersivo utilizzati. → *Pagina 14*
- Il dosaggio del detersivo con il **sistema di dosaggio intelligente** (i-DOS) aiuta a risparmiare detersivo ed acqua.
- Le temperature selezionabili si riferiscono alle indicazioni di lavaggio riportate sui capi. Le temperature raggiunte nella macchina possono discostarsi da quelle indicate per garantire la combinazione ottimale di risparmio energetico e risultato di lavaggio.
- **Indicazioni per il consumo di energia e acqua:** → *Pagina 11*  
Gli indicatori forniscono informazioni circa il rispettivo livello del consumo di energia e acqua nei programmi selezionati.  
Più spie si accendono, maggiore sarà il relativo consumo.  
In questo modo è possibile confrontare i consumi nei programmi con la scelta di diverse impostazioni di programma e decidere event. di scegliere un'impostazione di programma che faccia risparmiare energia e acqua.
- **Modalità risparmio energetico:**  
l'illuminazione del campo degli indicatori si spegne dopo pochi minuti, il tasto  lampeggia. Per attivare l'illuminazione premere un tasto qualsiasi.  
La modalità di risparmio energetico non viene attivata durante lo svolgimento di un programma.
- **Spegnimento automatico:** se l'apparecchio resta a lungo inutilizzato, sia all'avvio del programma che al termine del programma, può spegnersi automaticamente per risparmiare energia. Per accendere l'apparecchio premere di nuovo il pulsante dell'interruttore principale. Attivazione/Disattivazione della funzione → *Pagina 30*
- Se al termine del lavaggio, la biancheria sarà asciugata nell'asciugatrice, selezionare una velocità di centrifuga secondo le istruzioni del produttore dell'asciugatrice.


## L'essenziale in breve

1				
	Inserire la spina. Aprire il rubinetto dell'acqua.	Aprire l'oblò di carico.	Per l'accensione premere il pulsante  .	Selezionare ad es. il programma <b>Cotone</b> .
2				
	Suddividere la biancheria.	Osservare la quantità di carico max. (a seconda del modello) sul campo degli indicatori.	Introdurre la biancheria.	Chiudere l'oblò di carico.
3				
	Eventualmente modificare le preimpostazioni del programma e/o selezionare le impostazioni supplementari.			Avviare il programma.
4				
	Fine del programma	Aprire l'oblò di carico ed estrarre il bucato.	Per la disattivazione premere il pulsante  .	Chiudere il rubinetto dell'acqua (nei modelli senza Acqua-Stop).




# Conoscere l'apparecchio

## Lavatrice



- 1** Cassetto del detersivo  
→ *Pagina 24*
- 2** Pannello di comando/campo degli indicatori
- 3** Oblò di carico con maniglia
- 3a** Aprire l'oblò di carico
- 3b** Chiudere l'oblò di carico
- 4** Sportello di servizio

## Pannello comandi




**Avvertenza:** Tutti i tasti (tranne l'interruttore principale) sono sensibili al tatto, basta sfiorarli!

- 1 **Interruttore principale**  
per l'accensione/lo spegnimento della lavatrice:  
Premere il tasto ①.
- 2 **Selettore programmi**  
Per la selezione di un programma:  
Tabella dei programmi  
→ *Pagina 15*
- 3 **Impostazioni i-DOS** → *Pagina 27*
- 4 **Impostazioni di programma aggiuntive:** → *Pagina 22*
  - TurboPerfect,
  - EcoPerfect,
  - Prelavaggio,
  - Skin Care,
  - Stiramento
- 5 **Modifica delle impostazioni di programma:** → *Pagina 21*
  - Temperatura,
  - Velocità di centrifuga (Centrifuga),
  - Tempo (Fine fra)

- 6 **sicurezza bambini 3 sec.**  
da attivare/disattiva contro l'indesiderata modifica delle funzioni immesse:  
Selezionare contemporaneamente i tasti **Fine fra + e -** per ca. 3 secondi. → *Pagina 25*
- 7 **Tasto >|| per:**
  - Avvio di un programma,
  - Interruzione di un programma, ad es. aggiungere il bucato  
→ *Pagina 25*,
  - Termine di un programma  
→ *Pagina 26*
- 8 **Campo degli indicatori** per impostazioni e informazioni.  
→ *Pagina 11*

## Display



### Preimpostazioni del programma:

#### 1 Impostazioni i-DOS

- **Detersivo:**
  - ☐ per biancheria poco sporca,
  - ▤ per biancheria mediamente sporca,
  - ▥ per biancheria molto sporca → *Pagina 22*,
- **Ammorbidente:**
  - ☐ per biancheria poco morbida,
  - ▤ per biancheria mediamente morbida,
  - ▥ per biancheria molto morbida → *Pagina 22*,
- ☐ selezionato dosaggio automatico,
- ☐☐☐ lampeggiano; il livello di riempimento del rispettivo serbatoio è sceso sotto il minimo, riempire → *Pagina 27*

#### 2 Temperatura in °C

- \* - 90 (\* = freddo)

#### 3 Velocità di centrifuga in

- giri/min,
- ☐, 0 - 1600\*;
- \* max. velocità di centrifuga a seconda del programma e del modello selezionato,
- 0 = nessuna centrifuga, solo scarico acqua → *Pagina 21*,
- ☐ = ammollo a fine lavaggio → *Pagina 21*

- 4 ■ **Fine fra**  
ad es. 2:30;  
Durata del programma a seconda della selezione del programma in h:min (ore:minuti),

- **Preselezione ora di fine**

- 1 - 24h;
- Fine del programma dopo ...h (h=ore),

- **Dosaggio base**

- ml 10 - 200 → *Pagina 29*

- **Carico consigliato**

- ad es. kg 9\*;
- \* a seconda del programma selezionato

#### 5 Indicazioni per il consumo di energia e acqua: → *Pagina 7*

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
Indicazione consumo di acqua,
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
Indicazione consumo di energia

Altre avvertenze	
<b>Avanzamento del programma:</b>	
	Prelavaggio
	Lavaggio
	Risciacquo
	Centrifuga
- 0 -	Fine del programma
	Fine del programma con ammollo a fine lavaggio
- P -	Pausa, ad es. per aggiungere biancheria
<b>Cassetto del detersivo:</b>	
 si accende	Il cassetto del detersivo è stato estratto.
 lampeggia	Dopo l'avvio del programma: il cassetto del detersivo non è inserito completamente.
<b>Oblò di carico:</b>	
 si accende	È possibile aprire l'oblò di carico.
 lampeggia	Dopo l'avvio del programma: l'oblò di carico non è chiuso correttamente.
<b>Rubinetto:</b>	
 si accende	Rubinetto dell'acqua chiuso, pressione dell'acqua assente
 lampeggia	Pressione dell'acqua insufficiente (è possibile che si prolunghi la durata del programma)
<b>Sicurezza bambini:</b> → <i>Pagina 25</i>	
 si accende	Sicurezza bambini attiva
 lampeggia	Sicurezza bambini attiva, selettore programmi spostato
<b>Riconoscimento schiuma:</b>	
 si accende	→ <i>Pagina 25</i>
<b>Indicazione di guasto:</b>	
E: - -	→ <i>Pagina 37</i>

Altre avvertenze	
<b>Impostazione del segnale:</b>	
0 - 4	→ <i>Pagina 30</i>
<b>Spegnimento automatico</b> dell'apparecchio:	
On OFF	→ <i>Pagina 7</i> , → <i>Pagina 31</i>



## Bucato

### Preparare il bucato


#### Attenzione!

#### Danni all'apparecchio/danni ai tessuti

Corpi estranei (es. monete, clips, spille, chiodi) possono danneggiare i capi o i componenti della lavatrice.

Attenersi alle seguenti indicazioni nella preparazione del bucato:

- Vuotare le tasche dei capi da lavare.



- Attenzione alle parti metalliche (fermagli per carta ecc.); se presenti, rimuoverle.
- Raccogliere i capi delicati in una retina/sacchetto (calze e reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende oppure legarle in una rete/sacchetto.

### Dividere il bucato

Suddividere il bucato secondo le indicazioni del produttore per la cura dei capi riportate sull'etichetta in base a:

- Tipo di tessuto/materiale
- Colore

**Avvertenza:** Il bucato può perdere colore. Lavare separatamente i capi bianchi dai capi colorati. Il primo lavaggio di capi colorati nuovi deve essere effettuato separatamente.

- **Grado di sporco**  
Suddividere i capi in base al grado di sporco.  
Alcuni esempi sui gradi di sporco si trovano → *Pagina 14*
  - **sporco leggero:** non effettuare il prelavaggio, event. selezionare l'impostazione **TurboPerfect normale**
  - **molto sporco:** inserire un minor numero di capi, selezionare un programma con prelavaggio
  - **Macchie:** rimuovere/pretrattare le macchie finché sono ancora recenti. Quindi detergere senza strofinare con lisciva di sapone. Infine lavare il bucato con il programma corrispondente. Talvolta le macchie ostinate/secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi.
- Simboli sull'etichetta  
**Avvertenza:** Le cifre indicano la temperatura massima di lavaggio.

- 👑 adatto a lavaggio normale; ad es. programma Baumwolle (Cotone)
- 👑 adatto a lavaggio delicato; ad es. programma Pflegeleicht (Sintetici)
- 👑 adatto a lavaggio estremamente delicato; ad es. programma Fein/Seide (Delicati/Seta)
- 👉 si addice al lavaggio a mano; per es. programma 🧶 Wolle (Lana).
- 🚫 Non lavare la biancheria nella lavatrice.



## Detersivo

### Corretta scelta del detersivo

Per la corretta scelta del detersivo, della temperatura e del trattamento di lavaggio è determinante il simbolo di trattamento. → vedere anche [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Su [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) si trova un gran numero di altre informazioni su detersivi, additivi e detergenti per l'uso domestico.

#### ■ Detersivo universale con sbiancanti ottici

adatto per biancheria bianca lavabile a 90° in lino o cotone  
Programma: Cotone / a freddo - max. 90 °C

#### ■ Detersivo per capi colorati senza candeggiante e sbiancanti ottici

adatto per biancheria colorata in lino o cotone  
Programma: Cotone / a freddo - max. 60°C

#### ■ Detersivo per capi delicati/colorati senza sbiancanti ottici

adatto per biancheria colorata in fibre facili da trattare, fibre sintetiche  
Programma: Sintetici / a freddo - max. 60°C

#### ■ Detersivo per capi delicati

adatto per tessuti pregiati delicati, seta o viscosa  
Programma: Delicati/Seta / a freddo - max. 40°C

#### ■ Detersivo per lana

adatto per la lana  
Programma: Lana / a freddo - max. 40°C

### Risparmiare energia e detersivo

Con biancheria poco sporca o normalmente sporca si possono risparmiare energia (riduzione della temperatura di lavaggio) e detersivo.

#### Risparmio

Temperatura ridotta e quantità di detersivo secondo dosaggio consigliato.



Temperatura secondo l'etichetta del capo e quantità di detersivo secondo dosaggio consigliato/grado di sporco 'molto sporco'

#### Grado di sporco/avvertenza

##### leggero

Nessuna macchia di sporco riconoscibile. I capi d'abbigliamento hanno assorbito l'odore del corpo, ad es.:

- capi sportivi/estivi leggeri (indossati per poche ore)
- T-Shirt, camicie, camicette, (indossate per 1 giornata)
- lenzuola e asciugamani degli ospiti (usati 1 giorno)

##### normale

Sporco visibile o si riconoscono piccole macchie leggere, ad es.:

- T-Shirt, camicie, camicette (sporche di sudore, indossate più volte)
- asciugamani, lenzuola (usati per 1 settimana)

##### molto sporco


Sporco e/o macchie evidenti ad es. strofinacci per stoviglie, biancheria per neonati, abbigliamento professionale

**Avvertenza:** Nel dosaggio di tutti i detersivi, coadiuvanti, additivi e detergenti osservare scrupolosamente le istruzioni generali e le istruzioni del produttore. → *Pagina 24*

# Tabella dei programmi






## Programmi sul selettore programmi


Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p><b>Nome del programma</b></p> <p>Breve spiegazione del programma o per quali indumenti è idoneo.</p>	<p>Carico max.</p> <p>selezionabile Temperatura (☼ = fredda)</p> <p>selezionabile Velocità di centrifuga **;</p> <p>☐ = Ammollo a fine lavaggio, 0 = nessuna centrifuga, solo scarico acqua</p> <p>Impostazioni di programma supplementari selezionabili</p> <p>Dosaggio automatico selezionabile per: Detersivo liquido (○) Ammorbidente (☼)</p> <p>selezionabile/deselezionabile ✓, non selezionabile -</p>
<p><b>Cotone</b></p> <p>Indumenti resistenti, indumenti lavabili in cotone o lino</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con l'impostazione <b>EcoPerfect</b> la temperatura di lavaggio è inferiore rispetto alla temperatura selezionata. Se si desidera in particolare raggiungere la temperatura della liscivia utilizzare il programma senza impostazione <b>EcoPerfect</b> oppure utilizzare una temperatura maggiore.</li> <li>■ Con l'impostazione <b>TurboPerfect</b> adatto come programma breve per biancheria poco sporca.</li> </ul>	<p>max. 9 kg/5* kg</p> <p>☼ - 90 °C</p> <p>☐, 0 - 1600** giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stirameno</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Sintetici</b></p> <p>Tessuti in fibra sintetica o mista.</p>	<p>max. 4 kg</p> <p>☼ ... 60 °C</p> <p>☐, 0 - 1200 giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stirameno</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p>* carico ridotto con impostazione <b>TurboPerfect</b></p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>*** Il programma dipende dal modello</p>	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<b>Mix</b> Carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica	max. 4 kg ❄ - 40 °C ☞, 0 - 1600** giri/min EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stirameno Detersivo ✓, Ammorbidente ✓
<b>Delicati / Seta</b> Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, sciarpe di seta) <b>Avvertenza:</b> . Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.	max. 2 kg ❄ - 40 °C ☞, 0 - 800 giri/min EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stirameno Detersivo ✓, Ammorbidente ✓
 <b>Lana</b> Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana; Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo)	max. 2 kg ❄ - 40 °C ☞, 0 - 800 giri/min - Detersivo -, Ammorbidente ✓
<b>Avvertenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora.</li> <li>■ Usare un detersivo per la lana che si possa utilizzare nella lavatrice.</li> </ul>	
<b>Scarico acqua</b> dell'acqua di risciacquo ad es. dopo l'impostazione ☞ (Spülstopp = ohne Endschleudern) (ammollo fine ciclo = senza centrifuga finale)	- - - - Detersivo -, ammorbidente -
* carico ridotto con impostazione <b>TurboPerfect</b> ** max. velocità di centrifuga a seconda del modello *** Il programma dipende dal modello	



Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<b>Risciacquo / Centrifuga</b>	-
Risciacquo speciale/Centrifuga speciale con numero di giri selezionabile	-
<b>Avvertenza:</b> . Di fabbrica, per questo programma viene impostato il tasto <b>Skin Care</b> . In caso di sola centrifuga, disattivare il tasto.	☒, 0 - 1600** giri/min
	Stiramento
	Detersivo -, ammorbidente ✓
<b>*** Pulizia cestello</b>	0 kg
Programma per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della soluzione ad es. prima del primo lavaggio a una temperatura di lavaggio più bassa (40 °C al massimo) oppure in caso di formazione di odori a causa di assenza prolungata. La spia <b>Pulizia cestello</b> lampeggia, se per un periodo prolungato non è stato utilizzato alcun programma a 60 °C o a una temperatura superiore.	80, 90 °C
	1200 giri/min
	-
	Detersivo -, ammorbidente -
<b>Avvertenze</b>	
■ Eseguire il programma senza biancheria.	
■ Utilizzare il detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina. Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.	
<b>Rapido 15 min.</b>	max. 2 kg
Programma extra breve di ca. 15 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca	☼ - 40 °C
	0 - 1200 giri/min
	-
	Detersivo ✓, Ammorbidente ✓
<b>*** Jeans / Capi scuri</b>	max. 3,5 kg
Capi scuri in cotone e capi sintetici scuri; Lavare gli indumenti al rovescio.	☼ - 40 °C
	☒, 0 - 1200 giri/min
	EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stiramento
	Detersivo ✓, Ammorbidente ✓
* carico ridotto con impostazione <b>TurboPerfect</b>	
** max. velocità di centrifuga a seconda del modello	
*** Il programma dipende dal modello	




Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p><b>*** AllergyCare</b></p> <p>indumenti resistenti di cotone o lino</p> <p><b>Avvertenza:</b> , particolarmente indicato per esigenze igieniche elevate o per pelli molto sensibili grazie a lavaggi più prolungati a una temperatura definita, un livello dell'acqua più elevato e un maggiore risciacquo.</p>	<p>max. 7 kg/5* kg</p> <p>❄ - 60 °C</p> <p>☒, 0 - 1600** giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stiramento</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>*** Outdoor / Impermeabilizzazione</b></p> <p>lavaggio con successivo trattamento impregnante di abbigliamento impermeabile e outdoor con membrana impermeabile di rivestimento e indumenti idrorepellenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare il programma.</li> <li>2. Dosare il detersivo speciale per indumenti outdoor nello scomparto .</li> <li>3. Selezionare il tasto . Il programma si ferma prima dell'ultimo ciclo di risciacquo.</li> <li>4. Introdurre l'impermeabilizzante (max. 170 ml) nello scomparto .</li> <li>5. Selezionare il tasto . Post-trattamento della biancheria secondo le istruzioni del produttore.</li> </ol> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice, dosaggio secondo le istruzioni del produttore:</li> <li>■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente.</li> <li>■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente.</li> </ul>	<p>max. 1 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Skin Care</p> <p>Detersivo -, ammorbidente -</p>
<p><b>*** Outdoor</b></p> <p>Lavaggio di abbigliamento impermeabile e outdoor con membrana impermeabile di rivestimento e indumenti idrorepellenti</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice, dosaggio secondo le istruzioni del produttore nello scomparto .</li> <li>■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente.</li> <li>■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Skin Care</p> <p>Detersivo -, ammorbidente -</p>
<p>* carico ridotto con impostazione <b>TurboPerfect</b></p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>*** Il programma dipende dal modello</p>	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p><b>*** Sport / Fitness</b></p> <p>Tessuti in microfibra per lo sport e il tempo libero.</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente.</li> <li>■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stirameno</p> <p>Detersivo -, ammorbidente -</p>
<p><b>*** NightWash</b></p> <p>programma di lavaggio particolarmente silenzioso per il lavaggio durante la notte, adatto per indumenti di cotone, lino, fibra sintetica o tessuto misto</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Segnale Fine disattivato</li> <li>■ Programma Fine senza centrifuga finale. Per terminare il programma selezionare la velocità di centrifuga oppure impostare il selettore programmi su Scarico acqua. Poi selezionare il tasto .</li> </ul>	<p>max. 4 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 1200 giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stirameno</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>*** Trapunta</b></p> <p>indumenti, cuscini, trapunte o copriletti lavabili nella lavabiancheria imbottiti con fibre sintetiche; adatto anche per imbottiture con piume</p> <p><b>Avvertenza:</b> . Lavare da soli i capi più grandi. Usare un detersivo per capi delicati: osservare le istruzioni di lavaggio. Utilizzare una quantità ridotta di detersivo.</p>	<p>max. 2,5 kg</p> <p>❄ - 60 °C</p> <p>☒, 0 - 1200 giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Skin Care</p> <p>Detersivo -, ammorbidente -</p>
<p><b>*** Automatico</b></p> <p>tessuti resistenti.</p> <p>Il grado di sporco e il tipo di biancheria vengono rilevati automaticamente e il processo di lavaggio e il dosaggio intelligente vengono adeguati in modo ottimale.</p>	<p>max. 6 kg</p> <p>40 °C</p> <p>☒, 1400 giri/min</p> <p>-</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>*** Automatico 30°</b></p> <p>trattamento delicato della biancheria;</p> <p>Il grado di sporco e il tipo di biancheria vengono rilevati automaticamente e il processo di lavaggio e il dosaggio intelligente vengono adeguati in modo ottimale.</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p>30 °C</p> <p>☒, 1000 giri/min</p> <p>-</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p>* carico ridotto con impostazione <b>TurboPerfect</b></p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>*** Il programma dipende dal modello</p>	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>*** <b>Automatico 60°</b></p> <p>trattamento intensivo della biancheria;</p> <p>Il grado di sporco e il tipo di biancheria vengono rilevati automaticamente e il processo di lavaggio e il dosaggio intelligente vengono adeguati in modo ottimale.</p>	<p>max. 6 kg</p> <p>60 °C</p> <p>☒, 1400 giri/min</p> <p>-</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Camicie</b></p> <p>Camicie/grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con l'impostazione <b>Stirameno</b>, le camicie/camicette vengono appese solo appena centrifugate, grondanti. -&gt; Effetto autostiratura</li> <li>■ Lavare le camicie/camicette in seta/tessuti delicati con il programma <b>Delicati / Seta</b>.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ -60 °C</p> <p>☒, 0 - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, TurboPerfect, Prelavaggio, Skin Care, Stirameno</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p>* carico ridotto con impostazione <b>TurboPerfect</b></p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>*** Il programma dipende dal modello</p>	

## Inamidare

**Avvertenza:** La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.






1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il programma **Risciacquo**.
3. Aggiungere l'amido fluido nello scomparto   (pulirlo prima, se necessario) quantità secondo le indicazioni del produttore.
4. Selezionare il tasto .

## Tingere/Decolorare

Colorare solo in quantità adatte all'uso domestico. Il sale può intaccare l'acciaio. Attenersi alle indicazioni del produttore di coloranti.

**Non** decolorare il bucato nella lavatrice!

## Ammollo

1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il programma **Cotone 30 °C**.
3. Dosare il detersivo con i-DOS oppure introdurlo nello scomparto   seguendo le indicazioni del produttore.
4. Selezionare il tasto . Il programma si avvia.
5. Dopo ca. 10 minuti selezionare il tasto , per sospendere il programma.
6. Trascorso il tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente il tasto , se si desidera far proseguire il programma oppure modificare il programma.

### Avvertenze

- Introdurre biancheria dello stesso colore.
- Non è necessario aggiungere detersivo. La liscivia dell'ammollo viene usata per tutto il ciclo di lavaggio.

## **P+** Impostazioni del programma

Le preimpostazioni del programma vengono visualizzate sul campo degli indicatori dopo aver selezionato il programma.

È possibile modificare le preimpostazioni.

È disponibile una panoramica di tutte le impostazioni di programma selezionabili a seconda del programma  
→ *Pagina 15*.

### Temperatura

A seconda dell'avanzamento del programma, è possibile modificare la temperatura impostata sia prima dell'avvio del programma, sia a programma avviato.


La massima temperatura impostabile dipende dal programma scelto.

### Velocità di centrifuga

(Centrifuga)

È possibile modificare la velocità di centrifuga (in giri/minuto) sia prima dell'avvio del programma, sia a programma avviato.

**Impostazione 0** : esclusione della centrifuga finale, l'acqua non viene scaricata. La biancheria rimane bagnata nel cestello, ad es. per la biancheria che non si deve centrifugare.

**Impostazione**  : ammollo fine lavaggio = senza centrifuga finale, dopo l'ultimo risciacquo, il bucato rimane in ammollo.

È possibile selezionare l'ammollo fine lavaggio per evitare la formazione di sgualciture, nel caso in cui al termine del programma il bucato non venga estratto subito dalla lavatrice.

Per proseguire/terminare il programma  
→ *Pagina 26*

Il numero massimo di giri che è possibile impostare dipende dal programma scelto e dal modello utilizzato.

### Fine fra

**Prima dell'avvio del programma** si può prestabilire la fine del programma (tempo Fine fra) in intervalli di un'ora (h=ora) fino a un massimo di 24 h.

A tal proposito:

1. Selezionare il programma.  
Viene visualizzata la durata del programma per il programma selezionato ad es. **2:30** (ore:minuti).
2. Selezionare il tasto **Fine fra** finché non compare il numero di ore desiderato.  
**Avvertenza:** Con il tasto **Fine fra +** i valori di regolazione vengono aumentati, con il tasto **Fine fra -** vengono invece diminuiti.
3. Selezionare il tasto **▷00**.  
Il programma si avvia.  
Sul campo degli indicatori viene visualizzato il numero delle ore desiderato ad es. **8h** e viene eseguito un conto alla rovescia sino a quando il programma di lavaggio avrà inizio. Segue poi la visualizzazione della durata del programma.

**Avvertenza:** La durata del programma viene regolata automaticamente durante il corso del programma. Le modifiche delle preimpostazioni e delle impostazioni del programma comportano anche cambiamenti della sua durata.

**Dopo l'avvio del programma** (se si sceglie Tempo (Fine fra) e il programma di lavaggio non è ancora avviato) è possibile modificare il numero di ore come segue:

## it Impostazioni di programma aggiuntive

1. Selezionare il tasto .
2. Con il tasto **Fine fra** - o + modificare il numero delle ore.
3. Selezionare il tasto .





**Dopo l'avvio del programma** è possibile, in caso di necessità, aggiungere o estrarre il bucato.  
→ *Pagina 25*

### Impostazioni i-DOS

La lavabiancheria è dotata di un sistema di dosaggio intelligente per il detersivo liquido e l'ammorbidente.





Nella maggior parte dei programmi della lavatrice, il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente avviene automaticamente. → *Pagina 15*

Di fabbrica è preimpostato per:

- i-DOS  :  Detersivo per biancheria poco sporca
- i-DOS  :  Ammorbidente per biancheria con sporco normale

### i-DOS per il detersivo





#### Dosaggi

-  alto: biancheria particolarmente sporca o macchiata
-  normale: biancheria con sporco normale
-  basso: biancheria poco sporca
-  selezionato dosaggio automatico, dosaggio manuale → *Pagina 29*

Prima dell'avvio del programma di lavaggio è possibile modificare le impostazioni per il dosaggio automatico del detersivo. Le indicazioni in merito ai gradi di sporco si trovano a  
→ *Pagina 14*

### i-DOS per l'ammorbidente

#### Dosaggi

-  alto: biancheria particolarmente morbida
-  normale: biancheria normalmente morbida
-  basso: biancheria poco morbida
-  selezionato dosaggio automatico

A seconda dell'avanzamento del programma è possibile modificare le impostazioni per il dosaggio automatico dell'ammorbidente.

## Impostazioni di programma aggiuntive

È disponibile una panoramica di tutte le impostazioni supplementari selezionabili a seconda del programma  
→ *Pagina 15*.

### TurboPerfect

Per il lavaggio in breve tempo con risultato di lavaggio paragonabile, al programma selezionato senza impostazione TurboPerfect ma con un maggiore risparmio energetico.

**Avvertenza:** Non superare il carico massimo.  
Panoramica dei programmi  
→ *Pagina 15*

### EcoPerfect

Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma selezionato senza impostazione EcoPerfect.

## Prelavaggio

Per biancheria molto sporca.

### Avvertenze

- Con il **dosaggio intelligente selezionato** il detersivo viene dosato automaticamente per il prelavaggio e il lavaggio principale. Per evitare un sovradosaggio selezionare **i-DOS dosaggio medio**.
- Con il **dosaggio manuale** dividere il detersivo per prelavaggio e lavaggio principale. Introdurre il detersivo per il prelavaggio nel cestello ed il detersivo per il lavaggio principale nello scomparto  .

## Skin Care

Livello dell'acqua superiore e ciclo di risciacquo aggiuntivo per pelli particolarmente sensibili e/o per zone con acqua molto dolce.

## Stirameno

Riduce la formazione di sgualciture per mezzo di uno speciale ciclo di centrifuga con successive pause e velocità di centrifuga ridotta.

**Avvertenza:** Umidità residua della biancheria più alta.




## Utilizzare l'apparecchio


### Preparare la lavatrice

**Avvertenza:** La lavatrice **deve essere installata e collegata in modo appropriato**. Da → *Pagina 42*

1. Inserire la spina.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò di carico.
4. Verificare che il cestello sia stato svuotato completamente. Svuotarlo se necessario.



## Accensione dell'apparecchio/ Selezione del programma

Premere il tasto . L'apparecchio è acceso.

Di seguito viene proposto sempre il programma preimpostato di fabbrica **Cotone**.

È possibile utilizzare questo programma o selezionare un altro programma. È possibile ruotare il selettore programmi nei due sensi.

**Avvertenza:** Se la sicurezza bambini è attivata, è necessario disattivarla prima di poter impostare un altro programma.  
→ *Pagina 25*

Sul selettore programmi si accende una spia luminosa e sul campo degli indicatori appaiono le **preimpostazioni del programma** per il programma selezionato:

- Temperatura,
- velocità di centrifuga
- il carico massimo alternato alla durata del programma.
- le spie luminose per le impostazioni i-DOS, quando è stato selezionato il dosaggio intelligente, e
- le indicazioni relative al consumo di acqua ed energia.

### Per apparecchi con **illuminazione interna del cestello**:

Il cestello s'illumina dopo l'accensione dell'apparecchio, dopo l'apertura e la chiusura l'oblò di carico e dopo l'avvio del programma. L'illuminazione si spegne automaticamente.

## Introdurre la biancheria nel cestello


### **⚠** Avviso


#### **Pericolo di morte!**

I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, ad es. smacchiatori o trielina, dopo l'introduzione nella lavatrice potrebbero provocare un'esplosione. Lavare accuratamente a mano questi capi prima di introdurli nella lavatrice.

### Avvertenze

- Mescolare capi grandi e piccoli. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. Capi di biancheria singoli possono provocare squilibri.
  - Rispettare la quantità di carico massima indicata. Un carico eccessivo peggiora il risultato di lavaggio e favorisce la formazione di squalciture.
1. Inserire il bucato smistato nel cestello facendo attenzione che i capi non siano piegati.
  2. Assicurarsi che nessun capo sia rimasto impigliato tra l'oblò di carico e la manichetta in gomma; chiudere l'oblò di carico.





La spia del tasto  lampeggia e nel campo degli indicatori si succedono le impostazioni del programma.




## Dosare e introdurre il detersivo e l'additivo

Nella maggior parte dei programmi della lavatrice, il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente avviene automaticamente.

Il dosaggio intelligente è preimpostato di fabbrica per tutti i programmi consentiti.

È possibile utilizzare o modificare queste preimpostazioni. → *Pagina 22*

Oltre al dosaggio intelligente, se necessario, attraverso lo scomparto   possono essere aggiunti additivi di lavaggio (ad es. sale smacchiatore). → *Pagina 29*

Nei programmi, per i quali un dosaggio intelligente non è possibile o è possibile su richiesta (in tal caso disporre il dosaggio intelligente su  (OFF)) introdurre il detersivo nello scomparto  . → *Pagina 29*

## Modificare le impostazioni di programma

È possibile utilizzare o modificare le preimpostazioni per questo ciclo di lavaggio.

A tal fine, selezionare più volte il tasto corrispondente fino a quando non viene visualizzata l'impostazione desiderata.

**Avvertenza:** Con la pressione prolungata sul pulsante, i valori di impostazione scorrono automaticamente in ordine sequenziale. Selezionare ancora una volta il tasto e modificare nuovamente i valori di regolazione.

Le impostazioni non necessitano di conferma per attivarsi.



**Avvertenze**

- Dopo lo spegnimento della lavatrice le impostazioni i-DOS vengono mantenute in memoria fino alla prossima modifica.
- Le altre impostazioni dei programmi non rimangono in memoria dopo lo spegnimento della lavatrice.

Preimpostazioni del programma  
→ *Pagina 21.*

**Selezionare impostazioni di programma aggiuntive**

Attraverso la scelta di impostazioni aggiuntive è possibile adattare il lavaggio in modo ottimale al proprio carico di biancheria.


Le impostazioni possono essere selezionate o deselezionate anche a programma avviato.

Le spie luminose dei tasti si illuminano quando l'impostazione è attiva.

Dopo lo spegnimento della lavatrice le impostazioni non vengono mantenute in memoria.

Impostazioni di programma aggiuntive  
→ *Pagina 22*


**Avvio del programma**

Selezionare il tasto . La spia luminosa si illumina e il programma si avvia.

All'avvio del programma, sul campo degli indicatori display vengono visualizzati la durata del programma e i simboli per il suo avanzamento; durante il programma, viene visualizzata l'indicazione Fine tra.

Campo degli indicatori → *Pagina 11*

**Avvertenza: Riconoscimento schiuma**


Se sul campo degli indicatori compare anche il simbolo , durante il programma di lavaggio la lavatrice ha rilevato un eccesso di schiuma e, in



conseguenza di ciò, ha aggiunto automaticamente dei cicli di risciacquo supplementari per eliminare la schiuma. Al lavaggio seguente con lo stesso carico dosare una minore quantità di detersivo.

Per impedire modifiche di programma accidentali, attivare la sicurezza bambini.

**sicurezza bambini 3 sec.**

La lavatrice può essere bloccata contro la modifica accidentale delle funzioni impostate. A tal proposito attivare la sicurezza bambino.

Per l'**attivazione/la disattivazione** selezionare contemporaneamente i tasti **Fine fra - e +** per circa 3 secondi. Nel campo degli indicatori compare il simbolo .


-  si accende: la sicurezza bambini è attiva.
-  lampeggia brevemente: la sicurezza bambini è attiva e il selettore programmi è stato ruotato o è stato premuto un tasto.

**Avvertenza:** La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento della lavatrice. Prima della selezione del prossimo programma, disattivare la sicurezza bambini.

**Aggiungere biancheria**


Dopo l'avvio del programma è possibile, in caso di necessità, aggiungere o estrarre il bucato.

Selezionare a tal proposito il tasto .

La spia luminosa del tasto  lampeggia e la macchina verifica se è possibile aggiungere il bucato.

it Utilizzare l'apparecchio

Se sul campo degli indicatori:

- **entrambi** i simboli - P - e  sono illuminati, è possibile aggiungere bucato.
- si accende - P -, non è possibile aggiungere bucato.



**Per far proseguire il programma selezionare il** . Il programma verrà ripreso automaticamente.

### Avvertenze

- Quando si aggiunge il bucato non lasciare aperto l'oblò di carico troppo a lungo: l'acqua che cola dal bucato potrebbe fuoriuscire.
- Se il livello dell'acqua supera il bordo inferiore dell'oblò di carico, la temperatura è molto calda oppure il cestello è in rotazione, l'oblò di carico resta bloccato per motivi di sicurezza e non è possibile aggiungere il bucato.
- L'indicazione di carico non è attiva durante l'immissione di biancheria.


## Cambio del programma

Nel caso di avvio di un programma errato, è possibile modificare il programma nel modo seguente:

1. Selezionare il tasto .
2. Selezionare un altro programma.
3. Selezionare il tasto . Il nuovo programma comincia dall'inizio.

## Interruzione del programma



Nei programmi ad alta temperatura:

1. Selezionare il tasto .
2. Far raffreddare il bucato: selezionare


### Risciacquo.

3. Selezionare il tasto .


Nei programmi a bassa temperatura:

1. Selezionare il tasto .
2. Selezionare **Centrifuga** o **Scarico acqua**.
3. Selezionare il tasto .

## Fine programma con Ammollo fine lavaggio

Sul campo degli indicatori lampeggia  e vengono visualizzate la velocità di centrifuga e la durata residua del programma selezionato.


Per proseguire il programma:

- Selezionare il tasto  o
- modificare la velocità di centrifuga oppure portare il selettore programmi su **Scarico acqua** e poi selezionare il tasto .

## Fine del programma

Sul campo degli indicatori compaiono 0 e . La spia del tasto  è spenta.


## Estrarre il bucato/spegnere l'apparecchio

1. Aprire l'oblò di carico ed estrarre il bucato.
2. Premere il tasto . L'apparecchio è spento.
3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

**Avvertenza:** Non è necessario nei modelli con Aqua-Stop.

### Avvertenze

- Non dimenticare capi di biancheria nel cestello. Nel lavaggio seguente possono restringersi oppure colorare altri capi.
- Rimuovere dal cestello e dalla manichetta di gomma corpi estranei – Potenziale formazione di ruggine.
- Asciugare la manichetta di gomma.



- Lasciare l'oblò di carico e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.  
→ *Pagina 32*
- Attendere sempre la fine del programma, altrimenti l'apparecchio potrebbe rimanere ancora bloccato. Riaccendere l'apparecchio e attendere lo sbloccaggio.
- Se al termine del programma il campo degli indicatori risulta spento, è attiva la modalità risparmio energetico. Per l'attivazione, selezionare un tasto qualsiasi.


## **i-DOS** Sistema di dosaggio intelligente

### Sistema di dosaggio intelligente nel cassetto del detersivo

#### **i-DOS** Sistema di dosaggio intelligente

La lavatrice è dotata di un sistema di dosaggio intelligente per il detersivo liquido e l'ammorbidente.

A tal fine oltre al cassetto detersivo sono disponibili dei i-DOS contenitori e coperchi.



- 1 Containere (1,3 l) per detersivo liquido
- 2 Containere (0,5 l) per ammorbidente
- 3 Scomparto per dosaggio manuale → *Pagina 29*

Per mezzo dei contenitori i-DOS quantità ottimali di detersivo/ammorbidente si dosano in funzione del programma selezionato e delle impostazioni.

### Messa in funzione/Riempire il serbatoio

Nella scelta del detersivo e dell'ammorbidente seguire le indicazioni del produttore. Consigliamo detersivo liquido e detersivo tipo gel completo, universale e detersivo per capi colorati per tutti i tessuti colorati lavabili in lavabiancheria in cotone e sintetici.

#### Avvertenze

- Utilizzare solo i prodotti liquidi scorrevoli e gel, la cui aggiunta in un cassetto detersivo è consigliata dal produttore.
- Non mescolare detersivi liquidi diversi. In caso di cambio del detersivo liquido (tipo, produttore, ...) svuotare completamente il serbatoio di dosaggio e pulirlo. → *Pagina 33*
- Non usare prodotti contenenti solventi, prodotti corrosivi o che emettono gas (ad es. candeggiante liquido).
- Non mescolare detersivi e ammorbidenti.
- Non utilizzare prodotti composti e fortemente concentrati.
- Per evitare l'essiccazione non lasciare il coperchio di carico aperto per troppo tempo.


#### Riempire il serbatoio:

I serbatoi nel cassetto detersivo sono contrassegnati dai relativi coperchi di carico:

- Detersivo completo/universale
- Ammorbidente

1. Estrarre il cassetto detersivo.
2. Aprire il coperchio di carico.

3. Riempire il detersivo/ammorbidente. Riempire il contenitore al massimo fino alla tacca di riferimento **max**.




4. Chiudere il coperchio di carico.
5. Richiudere lentamente e completamente il cassetto detersivo.

Il cassetto detersivo completamente chiuso è indicato ad apparecchio acceso da:

- Con dosaggio intelligente selezionato i-DOS  $\odot$ , i-DOS  $\otimes$  il relativo indicatore è acceso.
- Se il dosaggio intelligente non è stato selezionato, l'indicatore lampeggia una volta e dopo si spegne.
- Nel campo degli indicatori scompare il simbolo  $\text{☞}$ .

## Nell'uso quotidiano

### Spie luminose sul campo degli indicatori:



- L'indicatore è **acceso**, quando per il contenitore è stato selezionato il dosaggio intelligente.
- L'indicatore **lampeggia** se, a dosaggio intelligente selezionato, il livello di riempimento del serbatoio è sceso sotto il minimo.

### Selezione ed esclusione del dosaggio intelligente e adeguare il dosaggio:

Il dosaggio intelligente di detersivo e ammorbidente è selezionato all'origine in tutti i programmi consentiti.

Panoramica dei programmi  
→ *Pagina 15*

Il dosaggio per il detersivo  $\odot$  è preimpostato su basso (biancheria poco sporca) e per l'ammorbidente  $\otimes$  su medio (biancheria normalmente morbida) e può essere modificato singolarmente per ogni programma.  
→ *Pagina 22*

Oltre al dosaggio intelligente, se necessario, attraverso il contenitore  $\text{☞}$   $\text{☞}$  possono essere aggiunti additivi di lavaggio (ad es. sale smacchiatore).  
→ *Pagina 29*

**Avvertenza:** La selezione (attivato/disattivato) e il dosaggio rispettivamente selezionato di i-DOS  $\otimes$  e i-DOS  $\odot$  si conservano per ciascun programma fino alla successiva modifica, anche se si spegne la macchina.

### Riempire il detersivo/ammorbidente:

L'intermittenza delle relative spie luminose, a dosaggio intelligente selezionato indica che il livello di riempimento è sceso al di sotto del minimo. Il contenuto basta ancora fino a ca. 3 lavaggi.

Ora in qualsiasi momento può essere aggiunto lo stesso detersivo o ammorbidente. Se si cambia il prodotto/produttore, consigliamo di pulire prima i serbatoi. → *Pagina 33*  
Event. adeguare il dosaggio base.

## Impostazioni di base

### I dosaggi base corrispondono a:

- **Per il detersivo** – al dosaggio consigliato dal produttore per sporco normale e alla rispettiva durezza dell'acqua.
- **Per ammorbidente** - al dosaggio consigliato dal produttore per una morbidezza media.

Rilevare questi dati dall'etichetta della confezione del detersivo/ammorbidente o chiedere direttamente al produttore.

Per accertare la durezza dell'acqua disponibile, utilizzare una striscia reattiva per test oppure chiedere alla proprio ente di approvvigionamento idrico.

### La mia durezza dell'acqua:



ecco un esempio per il dosaggio di detersivo presente sull'etichetta di una confezione:

Gradi di sporco → Addolcitore ↓	Poco sporco	normale	alto	extra alto
morbido/medio	55 ml	<b>75 ml</b>	120 ml	160 ml
duro/extra duro	75 ml	<b>95 ml</b>	150 ml	180 ml

Impostazione di fabbrica del dosaggio base è stabilita a livello regionale (ad es. per detersivo 75 ml, per ammorbidente 36 ml). Per risultati di lavaggio e risciacquo ottimali, si prega

di impostare il dosaggio base adatto al detersivo sulla base della durezza dell'acqua e dell'ammorbidente.

### Avvertenze

- In caso di detersivi più concentrati ridurre la quantità di dosaggio base.
- Se durante il lavaggio si ripettesse una forte formazione di schiuma, verificare l'impostazione di dosaggio base e il grado di dosaggio. Inoltre alcuni detersivi liquidi possono tendere ad una eccessiva formazione di schiuma. Se sia l'impostazione del dosaggio di base che il grado di dosaggio sono esatti, si consiglia di utilizzare un altro detersivo liquido.

### Modifica dei dosaggi base:

1. Premere il tasto corrispondente i-DOS (Oo⊗) per ca. 3 secondi. Compare sul campo degli indicatori il dosaggio base preimpostato.
2. Con i tasti **Fine fra -** o **+** impostare il dosaggio base desiderato.
3. L'impostazione è attiva senza conferma. Ora si può attendere brevemente o selezionare un tasto a scelta (tranne i tasti i-DOS) per ritornare allo stato di partenza.

**Avvertenza:** Le impostazioni vengono mantenute fino alla successiva modifica, anche se si spegne la macchina.

## Dosaggio manuale

Nei programmi, per i quali un dosaggio intelligente non è possibile o è possibile su richiesta (in tal caso disporre il dosaggio intelligente su (OFF)) introdurre il detersivo nello scomparto .

Oltre al dosaggio intelligente, al detersivo possono essere aggiunti anche additivi, come ad es. anticalcare, candeggiante o sale smacchiatore.

## **Avviso**

### **Irritazioni degli occhi e della pelle!**

Aprendo il cassetto detergente, durante la fase di funzionamento, è possibile che possano uscire spruzzi di detergente/additivo.

Aprire il cassetto con cautela.

Se si entra in contatto con detersivi e additivi, sciacquare abbondantemente gli occhi e la pelle.

In caso di ingestione accidentale, consultare un medico.


## **Attenzione!**

### **Danni all'apparecchio**

Detergenti e prodotti per pretrattare il bucato (es. smacchiatori, spray per il prelavaggio...) possono danneggiare le superfici della lavatrice se entrano in contatto con queste ultime.


Non far entrare in contatto questi prodotti con le superfici della lavatrice. Rimuovere tempestivamente eventuali schizzi e altri residui/gocce con un panno umido.



## **Avvertenze**

- Per il dosaggio di tutti i detersivi, additivi e detergenti osservare attentamente le indicazioni del produttore.
- In caso di dosaggio manuale di detergente, non dosare detergente supplementare attraverso il dosaggio intelligente (disporre il dosaggio intelligente su  (OFF); questo impedisce l'eccesso di dosaggio e la formazione di schiuma.
- Diluire con acqua ammorbidenti e appretti densi per evitare otturazioni.

## **Dosare e introdurre il detergente:**

1. Estrarre il cassetto del detergente.



2. Dosare nei rispettivi scomparti   secondo:
  - grado di sporco,
  - durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente di approvvigionamento idrico),
  - quantità di bucato,
  - istruzioni del produttore.
3. Chiudere il cassetto del detergente.



## **Impostazioni dell'apparecchio**

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

- il volume per i segnali dei tasti e di avviso (ad es. al termine del programma) e/o
- selezionare/escludere la funzione spegnimento automatico dell'apparecchio e/o → *Pagina 7*
- accendere/spegnere il segnale di avvertenza cura del cestello (a seconda del modello). da → *Pagina 15*

Per modificare le impostazioni è sempre necessario attivare innanzitutto la modalità di impostazione.



## Attivazione della modalità di impostazione

1. Premere il tasto ①.  
L'apparecchio è acceso e viene visualizzato il programma **Cotone** in posizione 1.
2. Selezionare il tasto per **Temperatura** e contemporaneamente ruotare verso destra il selettore programmi portandolo in posizione 2. Rilasciare il tasto.

La modalità di impostazione è attivata e nel campo degli indicatori compare il volume preimpostato dei segnali di avviso.

Ora è possibile modificare le impostazioni:

## Modifica del volume del segnale

Modificare con il tasto **Fine fra + o -** portandole in posizione Selettore programmi:

- 2: regolare il volume per i segnali di avviso e/o su
- 3: il volume per i segnali dei tasti.



- 0 = spento,
- 1 = basso,
- 2 = medio,
- 3 = alto,
- 4 = molto alto

Terminare la modalità di impostazione o:

## Selezione/Esclusione dello spegnimento automatico dell'apparecchio

Con il tasto **Fine fra + o -**, nella posizione 4 del selettore programmi, selezionare la funzione Spegnimento automatico portandola su ON oppure deselegnarla portandola su OFF.

Terminare la modalità di impostazione o:

## Accendere/spegnere segnale di avvertenza cura del cestello

A seconda del modello

Con il tasto **Fine fra + o -**, nella posizione del selettore programmi 5, selezionare il segnale di avvertenza **Pulizia cestello** portandolo su (On) oppure deselegnarlo portandolo su (OFF).

## Fine della modalità di impostazione

Per terminare e salvare le impostazioni premere il tasto ①.

L'apparecchio è spento. Le impostazioni selezionate saranno operative al successivo avvio.



## Analisi sensoriale

### Automatismo quantità

A seconda del tipo di indumento e del carico di biancheria, per ogni programma il dispositivo di regolazione automatica della quantità adegua in modo ottimale il consumo di acqua e la durata del programma.

### Controllo antisbilanciamento

Il sistema automatico di controllo dello sbilanciamento del carico di biancheria, con una fase di redistribuzione del carico, rilancia la centrifuga.

Nel caso in cui, causa la distribuzione del carico della biancheria, permanga lo sbilanciamento, per motivi di sicurezza la velocità di centrifuga viene ridotta o il ciclo di centrifuga non viene eseguito.

**Avvertenza:** Introdurre nel castello capi piccoli e grandi. → *Pagina 24*,  
→ *Pagina 38*

## Aqua sensor

A seconda del modello

Durante il risciacquo l'Aqua sensor controlla il grado di torbidità (causata da sporco e residui di detersivo) dell'acqua di risciacquo. In dipendenza dalla torbidità dell'acqua, vengono stabiliti la durata e il numero dei cicli di risciacquo.



## Pulizia e manutenzione

### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!**

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina di alimentazione.

### **Avviso**

#### **Pericolo di intossicazione!**

Detergenti contenenti solventi, come la trielina, possono generare vapori tossici.

Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

### **Attenzione!**

#### **Danni all'apparecchio**

Detergenti contenenti solventi, come la trielina, possono danneggiare i componenti e le superfici della macchina.

Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

### **Così si previene la formazione di biofilm e di cattivi odori:**

## Avvertenze

- Provvedere a una buona ventilazione del luogo di installazione della lavatrice.
- Lasciare leggermente aperti l'oblò di carico e la vaschetta detersivo quando la lavatrice non viene utilizzata.
- Di tanto in tanto eseguire un lavaggio con il programma **Cotone 60 °C** utilizzando un detersivo universale in polvere.

## Corpo della macchina/ Pannello comandi

- Strofinare l'apparecchio e il pannello comandi con un panno morbido inumidito.
- Rimuovere subito eventuali residui di detersivo.
- È vietato l'utilizzo di idropultrici.

## Cestello

Utilizzare detergenti senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

Se si formano odori nella lavatrice o per pulire il cestello eseguire il programma **Pulizia cestello 90 °C** senza introdurre biancheria. Utilizzare il detersivo universale in polvere.

## Decalcificazione

Se il detersivo viene dosato correttamente, non è necessario utilizzare prodotti anticalcare. In caso di necessità, procedere secondo le indicazioni del produttore dell'anticalcare. Idonei prodotti anticalcare possono essere acquistati attraverso il nostro sito Internet o tramite il servizio assistenza clienti.

→ *Pagina 40*




## Cassetto detersivo e relativo alloggiamento i-DOS


### 1. Svuotare i serbatoi:

I serbatoi dispongono nella parte anteriore aperture per lo svuotamento. Per lo scarico rimuovere prima l'impugnatura del cassetto, come illustrato:


a) Estrarre il cassetto detersivo.



b) Tirare leggermente verso di sé la leva di sblocco (A) dietro all'impugnatura del cassetto (in basso al centro) e nello stesso tempo estrarre l'impugnatura del cassetto sbloccata (B) tirandola verso l'alto.



c) Per svuotare il serbatoio, tirare con cautela il rispettivo tappo e scaricare il contenuto in un idoneo contenitore.



d) Inserire di nuovo il tappo fino all'arresto.

### 2. Pulire i serbatoi/il cassetto del detersivo:


Il cassetto del detersivo può essere completamente rimosso per la pulizia degli scomparti.

a) Prima della rimozione, svuotare i serbatoi.


**Avvertenza:** Solo dopo la pulizia applicare di nuovo l'impugnatura sul cassetto.

b) Aprire il cassetto.

c) Premere la leva di sblocco e rimuovere completamente il cassetto.



d) Rimuovere con precauzione il coperchio del cassetto.




### Attenzione!


Il cassetto detersivo può subire danni!

Il cassetto del detersivo contiene componenti elettrici. Questi possono essere danneggiati dal contatto con l'acqua.


- Non lavare il coperchio in lavastoviglie né immergerlo nell'acqua.



- Proteggere la spina posteriore del cassetto da umidità, detersivo o residui di ammorbidente, se necessario pulire le superfici esterne con un panno morbido e umido. Asciugarlo prima di inserirlo.
- e) Pulire vaschetta e coperchio con un panno morbido, umido o con la doccetta a mano. Pulire anche le superfici interne con un panno morbido, umido.



- f) Asciugare vaschetta e coperchio e rimontarli.
- g) Inserire l'impugnatura del cassetto dall'alto finché non si sente lo scatto di arresto.
- h) Pulire l'interno dell'alloggiamento del cassetto del detersivo.
- i) Introdurre completamente il cassetto detersivo.



## Pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza




### Avviso

#### Pericolo di scottature!


Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua si riscalda molto. Il contatto con la liscivia bollente può provocare scottature.

Fare raffreddare l'acqua.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua, per evitare l'afflusso di altra acqua che dovrebbe poi essere fatta defluire tramite la pompa di scarico.
2. Spegner l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
3. Aprire e rimuovere lo sportello di servizio.



4. Staccare il raccordo flessibile dal suo alloggiamento per lo svuotamento di emergenza. Estrarre il tappo di chiusura. Fare scorrere l'acqua in un idoneo contenitore. Applicare il tappo di chiusura e ricollocare il raccordo flessibile nel suo alloggiamento.




5. Svitare con cautela il coperchio della pompa, l'acqua residua può fuoriuscire.


Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa. L'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente.


Applicare di nuovo il coperchio della pompa e serrarlo a fondo.

L'impugnatura deve essere in posizione verticale.




6. Applicare, far scattare e chiudere lo sportello di servizio.



**Avvertenza:** Per impedire che al successivo lavaggio il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico, versare 1 litro di acqua nello scomparto  e avviare il programma **Scarico acqua**.

## Raccordo flessibile di scarico otturato in corrispondenza del sifone



1. Spegnerne l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
2. Allentare le fascette. Sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico, l'acqua residua può fuoriuscire.
3. Pulire il raccordo dello scarico e il sifone.



4. Collegare il tubo di scarico nel raccordo di scarico e serrare la fascetta stringitubo.


## Filtro nel raccordo di carico acqua otturato

### Innanzitutto scaricare la pressione dell'acqua del tubo di carico:


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne Spülen (Risciacquo)/Schleudern (Centrifuga)/Abpumpen (Scarico acqua)).
3. Selezionare il tasto . Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Premere il tasto . L'apparecchio è spento.
5. Staccare la spina di alimentazione.

### Poi pulire i filtri:

1. Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua. Pulire il filtro con una spazzola.



2. Nei modelli Standard e Aqua-Secure pulire il filtro nella parte posteriore dell'apparecchio:  
Svitare il tubo flessibile dal lato posteriore dell'apparecchio, Estrarre il filtro con la pinza e lavarlo.



3. Ricollegare il tubo flessibile e controllare la sua corretta tenuta.

## Guasti, Che fare se?

### Sblocco di emergenza

ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

Il programma riprende quando la tensione elettrica viene ripristinata.

Se tuttavia la biancheria dovesse essere prelevata, l'oblò di carico può essere aperto come descritto qui di seguito:

#### **Avviso**

#### **Pericolo di scottature!**

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia e bucato bollente può provocare scottature. Eventualmente lasciare raffreddare adeguatamente.

#### **Avviso**

#### **Pericolo di lesioni!**


Introdurre le mani nel cestello ancora in rotazione può causare lesioni alle mani. Non toccare il cestello in rotazione. Attendere che il cestello sia fermo.

#### **Attenzione!**









#### **Danni provocati dall'acqua**

L'uscita di acqua può causare danni. Non aprire l'oblò di carico se si vede l'acqua a livello del vetro.







1. Spegnerne l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua di lavaggio.  
→ *Pagina 34*
3. Provvedere ad azionare lo sblocco di emergenza tirando il dispositivo verso il basso. Ora l'oblò di carico si apre.









## Indicazioni del display

Indicatore	Causa/Rimedio
- P - e 	L'oblò di carico è sbloccato. È possibile aggiungere il bucato.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatura troppo elevata. Attendere l'abbassamento della temperatura.</li> <li>■ Livello dell'acqua troppo alto. Impossibile aggiungere il bucato. Chiudere immediatamente l'oblò di carico. Per far proseguire il programma selezionare il tasto .</li> </ul>
 lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ È possibile che alcuni capi siano impigliati. Aprire e chiudere di nuovo l'oblò di carico e selezionare il tasto .</li> <li>■ Eventualmente chiudere l'oblò di carico o estrarre la biancheria e richiudere.</li> <li>■ Eventualmente spegnere e riaccendere l'apparecchio; selezionare il programma, eseguire le regolazioni individuali; avviare il programma.</li> </ul>
 lampeggia	Il cassetto del detersivo non è inserito completamente. Introdurre correttamente il cassetto detersivo.
 si accende	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.</li> <li>■ Tubo di carico piegato/schiacciato.</li> <li>■ Pressione dell'acqua insufficiente. Pulire il filtro. → <i>Pagina 36</i></li> </ul>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pompa di scarico acqua otturata. Pulire la pompa di scarico acqua. → <i>Pagina 34</i></li> <li>■ Tubo di scarico/raccordo flessibile di scarico otturati. Pulire il raccordo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone. → <i>Pagina 35</i></li> </ul>
E:23	Acqua nel sottofondo, l'apparecchio perde. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato! → <i>Pagina 40</i>
	Sicurezza bambini attivata; disattivarla. → <i>Pagina 25</i>
 si accende	Presente troppa schiuma, vengono aggiunti dei cicli di risciacquo. Al lavaggio seguente con lo stesso carico dosare una minore quantità di detersivo.
La spia luminosa per il programma Pulizia cestello* lampeggia. * a seconda del modello	<p>Eseguire il programma <b>Pulizia cestello 90 °C</b> o un programma a 60 °C-per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della soluzione.</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eseguire il programma senza biancheria.</li> <li>■ Utilizzare il detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina. Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.</li> <li>■ Segnale di avvertenza Accendere/spegnere → <i>Pagina 31</i></li> </ul>
Ulteriori indicazioni	Spegnere l'apparecchio, attendere 5 secondi e riaccenderlo. Se l'indicazione appare di nuovo, rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato. → <i>Pagina 40</i>

## Guasti, Che fare se?

Guasti	Causa/Rimedio
Perdita di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fissare correttamente/sostituire il tubo di scarico.</li> <li>■ Serrare le viti del tubo di carico.</li> </ul>
Nessuna immissione di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il tasto  non è stato selezionato?</li> <li>■ Il rubinetto dell'acqua non è stato aperto?</li> </ul>
Il detersivo è rimasto nel cassetto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il filtro dell'acqua è otturato? Pulire il filtro. → <i>Pagina 36</i></li> <li>■ Il tubo di carico è piegato o schiacciato?</li> </ul>
Il serbatoio è vuoto e la spia di livello non lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coperchio/spina del cassetto sporchi? Pulire il cassetto del detersivo. → <i>Pagina 33</i></li> <li>■ Cassetto detersivo non inserito correttamente? → <i>Pagina 27</i></li> </ul>
Nel serbatoio è stato introdotto detersivo/ammorbidente sbagliato.	<p>Il serbatoio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. vuotarlo e pulirlo. → <i>Pagina 33</i></li> <li>5. riempirlo di nuovo. → <i>Pagina 27</i></li> </ol>
Il detersivo/ammorbidente nello scomparto apposito si è addensato.	Pulire il serbatoio e riempirlo di nuovo.
L'oblò di carico non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ È attiva la funzione di sicurezza. Programma interrotto? → <i>Pagina 26</i></li> <li>■  È stato selezionato (Spülstopp = ohne Endschleudern (ammollo a fine lavaggio = esclusione della centrifuga finale))? → <i>Pagina 26</i></li> <li>■ L'apertura è possibile solo mediante lo sblocco d'emergenza? → <i>Pagina 36</i></li> </ul>
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il tasto  o tempo <b>Fine fra</b> è stato selezionato?</li> <li>■ L'oblò di carico è chiuso?</li> <li>■  Sicurezza bambini attivata? Disattivarla.</li> <li>■  lampeggia. Il cassetto del detersivo non è inserito completamente? Introdurre correttamente il cassetto detersivo.</li> </ul>
Breve scatto/rotazione del cestello dopo l'avvio del programma.	Nessun errore - all'avvio del programma di lavaggio può verificarsi un breve scatto del cestello, causato da un test del motore interno.
La liscivia non viene scaricata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  È stato selezionato (Spülstopp = ohne Endschleudern (ammollo a fine lavaggio = esclusione della centrifuga finale))? → <i>Pagina 26</i></li> <li>■ Pulire la pompa di scarico acqua. → <i>Pagina 34</i></li> <li>■ Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.</li> </ul>
Nel cestello non si vede l'acqua.	Nessun errore - L'acqua è al di sotto della zona visibile.
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. Bucato bagnato/troppo umido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato. Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi.</li> <li>■ <b>Stiramento</b> selezionato (a seconda del modello)? → <i>Pagina 23</i></li> <li>■ È stata selezionata una velocità di centrifuga troppo bassa?</li> </ul>

Guasti	Causa/Rimedio
Centrifuga ripetuta.	Nessun errore – Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio.
Il programma dura più del normale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessun errore – Il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante una ripetuta distribuzione del bucato.</li> <li>■ Nessun errore – È attivo il sistema di controllo schiuma – viene aggiunto un ciclo di risciacquo.</li> </ul>
La durata del programma varia durante il ciclo di lavaggio.	Nessun errore – L'esecuzione del programma viene ottimizzata in ogni ciclo di lavaggio. Il che può portare alla modifica della durata del programma sul campo degli indicatori.
Acqua residua nello scomparto   per gli additivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessun errore – L'effetto dell'additivo non viene vanificato.</li> </ul>
Odori nella lavatrice.	<p>Eseguire il programma <b>Pulizia cestello</b> o <b>Cotone a 90 °C</b> senza biancheria. Utilizzare il detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina.</p> <p><b>Avvertenza:</b> . Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.</p>
Sul campo degli indicatori appare il simbolo  . Eventuale fuoriuscita di schiuma dal cassetto del detersivo.	<p>È stato utilizzato troppo detersivo?</p> <p>Diluire 1 cucchiaino di ammorbidente in 1/2 l di acqua e versarlo nello scomparto   (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini!).</p> <p>Ridurre la dose di detersivo nel lavaggio successivo.</p>
Ripetuta, forte formazione di schiuma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare l'impostazione di dosaggio base e il grado di dosaggio.</li> <li>■ Se necessario impiegare un altro detersivo liquido.</li> </ul>
Dal manicotto gocciola detersivo/ammorbidente e si raccoglie sull'oblò o nella piega dell'anello di tenuta.	Eccesso di detersivo/ammorbidente nei serbatoi di dosaggio. Rispettare il massimo carico ammesso contrassegnato dalla tacca <b>max</b> .
Forti rumori, vibrazioni e «spostamento» della macchina durante la centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'apparecchio è correttamente livellato? Mettere in piano l'apparecchio. → <i>Pagina 48</i></li> <li>■ I piedini dell'apparecchio non sono stati fissati? Assicurarsi che i piedini dell'apparecchio poggino a terra. → <i>Pagina 48</i></li> <li>■ I blocchi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i blocchi di trasporto. → <i>Pagina 44</i></li> </ul>
Il campo degli indicatori/le spie luminose non funzionano quando l'apparecchio è in funzione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interruzione dell'energia elettrica?</li> <li>■ È scattato il fusibile? Inserire/sostituire il fusibile.</li> <li>■ Se l'inconveniente si ripete, rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato.</li> </ul>
Residui di detersivo sul bucato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui non solubili in acqua.</li> <li>■ Selezionare <b>Risciacquo</b> oppure dopo il lavaggio spazzolare il bucato.</li> </ul>

Guasti	Causa/Rimedio
Nello stato di pausa compare - P - sul campo degli indicatori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Livello dell'acqua troppo alto. Impossibile aggiungere il bucato. Chiudere immediatamente l'oblò di carico.</li> <li>■ Per far proseguire il programma selezionare il tasto ▷∞.</li> </ul>
Nello stato di pausa compagno - P - e  sul campo degli indicatori.	L'oblò di carico è sbloccato. È possibile aggiungere il bucato.
Se non si riesce a risolvere un guasto autonomamente (dopo aver spento e riacceso l'apparecchio) oppure se è necessaria una riparazione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegnerne l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.</li> <li>■ Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato.</li> </ul>	



## Servizio di assistenza clienti

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'anomalia, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. → retro

Troviamo sempre la soluzione adatta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è strettamente necessario.

Preghiamo di indicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (E-Nr.) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr      Codice prodotto  
FD        Numero di fabbricazione

\*A seconda del modello, questi dati si trovano:

su oblò di carico interno\*/sportello di servizio aperto\* e lato posteriore dell'apparecchio.

## Fidatevi della competenza del costruttore.

Rivolgetevi a noi. Così è garantito che la riparazione sia eseguita da tecnici qualificati del servizio di assistenza clienti, che dispongono dei ricambi originali.





## Valori di consumo

### Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)


Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Cotone 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Cotone 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Cotone 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicati / Seta 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**			
	WAW32... max 1600 giri/min	WAW28... max 1400 giri/min	WAW24... max 1200 giri/min	WAW20... max 1000 giri/min
Cotone	44 %	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %	40 %
Delicati / Seta	30 %	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %	45 %

\* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

\*\* Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

## I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi alla disposizione (UE) n. 1015/2010		
Programma + temperatura + tasto	Carico	Durata del programma approssimativa
 Cotone +  +  EcoPerfect	9 kg	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> h
 Cotone +  +  EcoPerfect	4,5 kg	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h
 Cotone +  +  EcoPerfect	4,5 kg	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C).  
L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.



### Dati tecnici

#### Dimensioni:

850 x 600 x 590 mm

(altezza x larghezza x profondità)

#### Peso:

70 - 85 kg (a seconda del modello)

#### Allacciamento alla rete elettrica:

Tensione di rete 220 - 240 V, 50Hz

Corrente nominale 10 A

Assorbimento nominale 2300 W

#### Pressione dell'acqua:

100 - 1000 kPa (1-10 bar)

#### Potenza assorbita ad apparecchio spento:

0,12 W

#### Potenza assorbita in stand-by (apparecchio non spento):


0,43 W



### Installazione e allacciamento

#### Fornitura

**Avvertenza:** Controllare eventuali danni subiti dalla lavatrice durante il trasporto. Non mettere in funzione una macchina danneggiata. In caso di contestazioni rivolgersi al fornitore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato oppure al nostro servizio di assistenza clienti.  
→ *Pagina 40*



- 1 Cavo di rete
  - 2 Sacchetto:
    - Istruzioni per l'uso e l'installazione
    - Elenco dei centri del servizio di assistenza clienti\*
    - Garanzia\*
    - Tappi di copertura per i fori presenti dopo la rimozione dei blocchi di trasporto
    - Adattatore con rondella di 21 mm = 1/2" su 26,4 mm = 3/4" \*
  - 3 Raccordo flessibile di carico dell'acqua nel modello Aqua-stop
  - 4 Raccordo flessibile di scarico dell'acqua
  - 5 Gomito per fissare il raccordo flessibile di scarico dell'acqua\*
  - 6 Raccordo di carico dell'acqua nei modelli Standard/Aqua-Secure
- \* A seconda del modello

**Inoltre** per il collegamento del raccordo flessibile di scarico dell'acqua a un sifone è necessaria una fascetta

stringitubo  $\varnothing$  24 - 40 mm  
(reperibile nei negozi specializzati).

### Attrezzi utili

- Livella a bolla d'aria per il livellamento
- Chiave inglese da:
  - SW13 per rimuovere i blocchi di trasporto e
  - SW17 per regolare i piedini dell'apparecchio

### Istruzioni di sicurezza

#### **Avviso**

#### **Pericolo di lesioni!!**

- La lavatrice è molto pesante. Sollevare e trasportare la lavatrice con la massima cautela.
- Nella fase di trasporto della lavatrice non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio); questi componenti possono rompersi e provocare lesioni. Non trasportare la lavatrice afferrandola dalle parti sporgenti.
- Posizionare i raccordi o il cavo di alimentazione elettrica in modo non appropriato può creare pericoli dovuti a eventuali inciampi o cadute. Disporre i raccordi e i cavi elettrici in modo che non siano di intralcio.

#### **Attenzione!**

#### **Danni all'apparecchio**

I raccordi di carico/scarico se soggetti a basse temperature possono rompersi. Non installare la lavatrice in luoghi esposti a pericolo di gelo e/o all'aperto.

#### **Attenzione!**

#### **Danni prodotti dall'acqua**

Gli allacciamenti dei raccordi flessibili di carico e di scarico dell'acqua sotto sottoposti a una pressione dell'acqua elevata. Per evitare perdite o danni, attenersi alle indicazioni riportate in questo capitolo.

### Avvertenze

- Oltre alle istruzioni qui riportate, osservare le regolamentazioni dettate dall'ente comunale acquedotto e dal gestore dell'energia elettrica.
- In casi di dubbio fare eseguire il collegamento dal tecnico del servizio di assistenza clienti autorizzato.

### Superficie di posizionamento della lavatrice

**Avvertenza:** La stabilità è importante per evitare spostamenti indesiderati della lavatrice!

- La superficie di posizionamento deve essere solida e in piano.
- I pavimenti rivestiti di superfici morbide non sono idonei.

### Installazione della macchina sopra a uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno

#### Attenzione!

#### Danni all'apparecchio

Durante la centrifuga la lavatrice può spostarsi e ribaltarsi/cadere dallo zoccolo.

È indispensabile ancorare i piedini con i blocchi di fissaggio.

Codice ord. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

**Avvertenza:** In caso di pavimento in travi di legno posizionare la lavatrice:

- possibilmente in un angolo,
- su una base in legno resistente all'acqua (spessore min. 30 mm), ben fissata al pavimento.

### Installazione su di una pedana con cassetto

Codice ord. pedana: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

### Installazione sottopiano/ incasso dell'apparecchio in una cucina modulare componibile



#### Avviso

#### Pericolo di morte!!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Non rimuovere il piano di copertura dell'apparecchio.

#### Avvertenze

- È necessaria una larghezza della nicchia di 60 cm.
- Posizionare la lavatrice soltanto sotto un piano di lavoro continuo, ben fissato ai mobili adiacenti.


### Rimuovere i blocchi di trasporto

#### Attenzione!


#### Danni all'apparecchio

- Durante il trasporto la macchina è assicurata con blocchi di trasporto. La mancata rimozione dei blocchi di trasporto può causare danni al funzionamento della macchina (può, ad esempio, danneggiare il cestello). Al primo impiego rimuovere obbligatoriamente i 4 blocchi di trasporto al completo. Metterli da parte.
- Per evitare danni durante il trasporto successivo, rimontare tassativamente i blocchi prima di procedere al trasporto.


**Avvertenza:** Conservare le viti e le boccole.




1. Staccare i raccordi flessibili dai fermi.



2. Svitare e rimuovere tutte le 4 viti dei blocchi per il trasporto. Rimuovere le boccole. Staccare il cavo di alimentazione dai fermi.




3. Applicare le coperture. Bloccarle saldamente premendo sul gancio di fermo.




## Lunghezze di raccordi e del cavo elettrico

- Allacciamento sul lato sinistro



- Allacciamento sul lato destro



**Consiglio:** Presso i rivenditori specializzati o il servizio di assistenza clienti sono disponibili:

- una prolunga per tubo di carico Aqua-Stop o dell'acqua fredda (ca. 2,50 m); codice ord. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- un tubo di carico più lungo (ca. 2,20 m) per modelli standard; codice del singolo pezzo per il servizio di assistenza clienti: 00353925

## Alimentazione idraulica


### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!**

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Non immergere in acqua la valvola di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica)

#### **Avvertenze**

- Utilizzare la lavatrice solo con acqua potabile fredda.
- Non collegare la macchina a una batteria di miscelazione di un boiler depressurizzato.
- Utilizzare solamente il raccordo di carico fornito a corredo dell'apparecchio o acquistato in un negozio specializzato; non utilizzare mai raccordi usati.
- Non piegare o schiacciare il raccordo flessibile di carico dell'acqua.
- Non modificare (accorciare, tagliare) il raccordo flessibile di carico dell'acqua (la resistenza non è più garantita).
- Effettuare il serraggio dei raccordi a mano. Il serraggio effettuato con l'utilizzo di un utensile (pinza) può risultare eccessivo e danneggiare quindi il filetto.
- In caso di collegamento a un rubinetto dell'acqua di 21 mm = 1/2", inizialmente montare un adattatore\* con una rondella di 21 mm = 1/2" su 26,4 mm = 3/4".  
\* a seconda del modello fornito in dotazione



## Pressione idrica ottimale nella rete di distribuzione

**minimo** 100 kPa (1 bar)

**massimo** 1000 kPa (10 bar)


A rubinetto completamente aperto portata min. 8 l/min.

In caso di pressione idrica eccessiva applicare una valvola di riduzione della pressione.


## Allacciamento

Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4") e all'apparecchio (non necessario per i modelli con Aquastop, poiché dotati di installazione fissa):


- Modello: **Standard**



- Modello: **Aqua-Secure**



- Modello: **Aquastop**



**Avvertenza:** Aprire con cautela il rubinetto dell'acqua e controllare eventuali perdite degli allacciamenti. Il

raccordo a vite è sottoposto alla pressione delle condutture dell'acqua.

## Scarico dell'acqua



### Avviso

#### Pericolo di scottature!

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia bollente (ad es. durante la fase di scarico nel lavandino) può provocare scottature.

Non toccare la liscivia bollente.

### Attenzione!

#### Danni prodotti dall'acqua

Se, a causa dell'elevata pressione dell'acqua, il raccordo flessibile di scarico si sgancia, durante la fase di scarico, dal lavandino o dall'allacciamento, la conseguente perdita di acqua potrebbe causare danni.

Assicurare il flessibile di scarico per evitare che si sganci.

### Attenzione!

#### Danni all'apparecchio/danni agli indumenti

Se l'estremità del raccordo flessibile di scarico viene immersa nell'acqua di scarico, l'acqua può venire aspirata all'interno dell'apparecchio e danneggiare la macchina o gli indumenti.


Assicurarsi che:

- il tappo non chiuda lo scarico del lavandino.
- l'estremità del raccordo flessibile di scarico non sia immersa nell'acqua di scarico.
- l'acqua scorra abbastanza velocemente.

**Avvertenza:** Non piegare il tubo di scarico dell'acqua o tirarlo longitudinalmente.


## Allacciamento

### ■ Scarico libero in un lavandino




### ■ Scarico a sifone

Assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo, Ø 24 - 40 mm (rivenditore specializzato).



### ■ Raccordo di scarico a muro con manicotto in gomma oppure libero scarico nel pozzetto




## Livellamento

Livellare l'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

Forti rumori, vibrazioni e spostamenti incontrollati dell'apparecchio, sono la conseguenza di un livellamento non corretto!

1. Con una chiave SW17 allentare i controdadi in senso orario.
2. Controllare il livellamento della lavatrice con una livella, se necessario correggerlo. Variare l'altezza mediante rotazione del piedino dell'apparecchio. Tutti i quattro piedini dell'apparecchio devono poggiare saldamente sul pavimento.
3. Serrare a fondo i controdadi di tutti e quattro i piedini dell'apparecchio sull'alloggiamento con una chiave SW17. Ciò facendo mantenere fermo il piedino per evitare lo spostamento in altezza.



## Allacciamento elettrico

### **Avviso**


#### **Pericolo di morte!**

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.

- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Staccare il cavo di alimentazione sempre dalla presa e mai tirando il cavo, perché si rischia di danneggiarlo.
- Non staccare mai la spina durante il funzionamento dell'apparecchio.

Rispettare le seguenti avvertenze e assicurarsi che vengano rispettati tutti i punti:

### **Avvertenze**

- La tensione di rete e l'indicazione di tensione sulla targhetta della lavatrice devono coincidere. Sulla targhetta portadati sono indicati il valore di allacciamento, nonché il necessario dispositivo di sicurezza.
- Collegare la lavatrice solo a corrente alternata, utilizzando una presa dotata di connettore di messa a terra installato a norma.
- spina di alimentazione e presa elettrica siano compatibili.
- La sezione del cavo elettrico deve essere sufficiente.
- Il sistema di messa a terra deve essere installato a norma.
- Fare eseguire la sostituzione del cavo di alimentazione (se necessario) solo da un elettricista specializzato. Il cavo di alimentazione di ricambio è in vendita presso il servizio di assistenza clienti.
- Non utilizzare spine/prese multiple e prolunghe.
- Se si utilizza un interruttore differenziale, usare solo un tipo con questo simbolo . Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme oggi in vigore.
- La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile.
- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato, modificato o tagliato.
- Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con fonti di calore.






## La prima messa in funzione

Prima di lasciare la fabbrica, la lavatrice viene testata in modo approfondito. Per eliminare i residui di acqua del ciclo di prova, eseguire il primo lavaggio **senza** biancheria.





### Avvertenze

- La lavatrice **deve essere installata e collegata in modo appropriato**. Da → *Pagina 42*
- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata. Informare il servizio di assistenza clienti.


### Lavori di preparazione:

1. Controllare la macchina.
2. Riempire il serbatoio  e / .  
→ *Pagina 27*
3. Rimuovere il film protettivo dal pannello di comando.
4. Inserire la spina.
5. Aprire il rubinetto dell'acqua.

### Eeguire il programma senza biancheria:

1. Accendere l'apparecchio.
2. Chiudere l'oblò di carico (non introdurre bucato!).
3. Impostazione del programma **Pulizia cestello 90 °C**.
4. Aprire il cassetto del detersivo.
5. Versare circa 1 litro d'acqua nello scomparto  .
6. Introdurre del detersivo universale nello scomparto  .

**Avvertenza:** Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.

7. Chiudere il cassetto del detersivo.
8. Selezionare il tasto .
9. Alla fine del programma spegnere l'apparecchio.

**La lavatrice è ora pronta per l'uso.**

## Trasporto

ad es. in caso di trasloco

### Attenzione!

#### Danni all'apparecchio a causa della fuoriuscita di detersivo/ammorbidente dai serbatoi di dosaggio


La fuoriuscita di detersivo/ammorbidente può pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio ad es. con danni all'elettronica. Prima del trasporto dell'apparecchio, vuotare assolutamente i serbatoi del detersivo.

### Lavori di preparazione:


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:  
→ *Pagina 36*; Pulizia e manutenzione: filtro nel raccordo di carico acqua otturato.
3. Staccare la lavatrice dalla corrente.
4. Scaricare la liscivia residua:  
→ *Pagina 34*; Pulizia e manutenzione: pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza
5. Smontare i raccordi flessibili.
6. Svuotare i serbatoi. → *Pagina 33*

### Montare i blocchi di trasporto:

1. Rimuovere le coperture e conservarle.  
Se necessario usare un cacciavite.





2. Inserire tutti i 4 blocchi.  
Fissare il cavo di alimentazione nei fermi. Inserire e stringere le viti.



### Prima di una nuova messa in servizio:

#### Avvertenze

- È **obbligatorio** rimuovere i blocchi di trasporto!
- Per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico: versare circa 1 litro di acqua nello scomparto   e selezionare e avviare il programma **Scarico acqua**.



## Garanzia Aqua-Stop

Solo per apparecchi dotati di Aqua-Stop

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale, derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia sull'apparecchio, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni:

1. Se un difetto del sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da perdite di acqua, indennizziamo i danni di utenti privati.
2. La garanzia riferita alla responsabilità civile ha validità per l'intera durata della macchina.
3. Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia stato installato e collegato nel modo corretto e seguendo le istruzioni da noi fornite; ciò comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop, se disponibile (accessorio originale).

La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento tra Aqua-Stop e il rubinetto dell'acqua.

4. In generale, durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua.

Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.



### Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

I 800 829120 (Linea verde)

CH 0848 840 040

I dati di contatto di tutti i paesi sono reperibili nell'elenco dei centri di assistenza clienti allegato.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
DEUTSCHLAND



9000978430 (9408)