














































Centralizator al programelor

Program/tip de rufe/indicații	Setări
Nume program: Scurtă explicație a programului, respectiv pentru ce textile este indicat.	Încărcare max.; temperatura (☼ = rece) Turația de centrifugare* Setări suplimentare de program
 Bumbac: textile rezistente, textile rezistente la fierbere, din bumbac sau in	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* rot./min Speed Eco ≡    , pre-spălare, apă+
Indicații ■ La setarea Eco , temperatura de spălare este mai redusă decât temperatura aleasă. În cazul în care doriți să se atingă o temperatură specială a apei de spălare, utilizați programul fără setarea Eco , eventual cu o temperatură mai ridicată. ■ La setarea Speed adecvată ca program scurt pentru rufe puțin murdare.	
 Ușor de întreținut: Textile din țesături sintetice sau mixte	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 rot./min Speed Eco ≡    , pre-spălare, apă+
 Lână: textile spălabile manual sau cu mașina, din lână sau cu un procent de lână; program de spălare deosebit de protector, pentru prevenirea contractării rufelor, pauze de program mai lungi (textilele stau în apa de spălare)	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 rot./min -
Indicații ■ Lâna este de proveniență animală de exemplu: angora, alpaca, lamă, oaie. ■ Pentru spălarea la mașină, utilizați detergent adecvat pentru lână.	
 Extra scurt 15'/30' program de spălare extra scurt, de cca. 15/30 de minute, indicat pentru rufe ușor murdare	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0 - 1200 rot/min Speed ≡ 
Indicație: La setarea Speed se execută programul Extra scurt 15' .	
 Mixt: încărcătură mixtă constând din bumbac și sintetice	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1400* rot./min Speed Eco ≡    , pre-spălare, apă+
* max. Turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** încărcare redusă la setarea Speed	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
<p> Night wash: program de spălare deosebit de silențios pentru spălare pe timp de noapte, adecvat pentru textilele din bumbac, în, fire sintetice sau țesături în amestec</p> <p>Indicație: semnalul de final dezactivat</p>	<p>4 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200 rot./min</p> <p>Speed Eco   , pre-spălare, apă+</p>
<p> Clătire : Extraclătire cu turație de centrifugare selectabilă</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** rot./min</p> <p>-</p>
<p> Centrifugare/evacuare : Extracentrifugare cu turație de centrifugare selectabilă. Dacă trebuie doar evacuare prin pompare: poziționați turația de centrifugare pe 0.</p> <p>Indicație: Afișajul timpului programabil se actualizează numai după pornirea programului.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** rot./min</p>
<p> Îngrijirea tamburului : Program pentru curățarea și îngrijirea tamburului și a rezervorului pentru apa de spălare, de exemplu, înainte de prima spălare, în cazul spălărilor frecvente la o temperatură de spălare scăzută (40 °C și mai scăzută) sau când se formează mirosuri după o absență mai îndelungată.</p> <p>Indicații</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Executați programul de îngrijire a tamburului fără rufe. ■ Utilizați detergent universal pulbere sau un detergent cu agent de înălbire. Pentru a se evita formarea spumei, folosiți numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu folosiți detergent pentru lână sau detergent delicat. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200 rot./min</p> <p>-</p>
<p> Fine/Mătase: pentru textile sensibile, spălabile de exemplu, din mătase, satin, sintetice sau țesături mixte (de exemplu, bluze, eșarfe din mătase)</p> <p>Indicație: Pentru spălarea la mașină utilizați detergent adecvat pentru rufe fine sau din mătase.</p>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 rot./min</p> <p>Speed Eco   , pre-spălare, apă+</p>
<p> Puf: textile, perne, pilote umplute cu puf, lavabile la mașină; adecvat de asemenea și pentru umpluturi cu fibre sintetice</p> <p>Indicație: Spălați piesele mari singure. Utilizați detergent fin - vă rugăm să respectați codurile pentru întreținere. Dozați detergentul cu economie.</p>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 rot./min</p> <p>Speed Eco   , apă+</p>
<p> Sports/Fitness (Articole de sport): Textile din microfibre pentru sport și aer liber</p> <p>Indicații</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nu este permis ca rufele să fie tratate cu balsam. ■ Înainte de spălare, curățați temeinic sertarul pentru detergent (toate compartimentele) de resturile de balsam. 	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 rot./min</p> <p>Speed Eco   , pre-spălare, apă+</p>
<p>* max. Turația maximă de centrifugare depinde de program și de model</p> <p>** încărcare redusă la setarea Speed</p>	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
 Rufe cu culori închise: textile închise din bumbac și textile închise ușor de întreținut; textilele se spală cu partea interioară spre exterior	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 rot./min Speed Eco     , pre-spălare, apă+
 Cămăși/business : cămăși/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, în, fibre sintetice sau țesături în amestec	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 800 rot./min Speed Eco     , pre-spălare, apă+
Indicații ■ La setarea Protecția la șifonare (dupa model), cămășile/bluzele vor fi centrifugate doar puțin, atârnați-le cu apa picurând din ele. —> Efect de autonetezire ■ Spălați cămășile/bluzele din mătase /materialele sensibile în program Fine/Mătase .	Speed Eco     , pre-spălare, apă+
 AllergyPlus: textile rezistente la uzură din bumbac sau in	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C ----, 0 - 1400* rot./min Speed Eco     , pre-spălare, apă+
Indicație: Deosebit de adecvat pentru cerințe de igienă mai mari sau piele deosebit de sensibilă, datorită spălării mai îndelungate la o temperatură de-finită, unui nivel mai mare al apei și clătirii mai îndelungate.	
* max. Turația maximă de centrifugare depinde de program și de model	
** încărcare redusă la setarea Speed	



Valori de consum

Consumul de energie și de apă, durata programelor și umezeala reziduală ale programelor de spălare principale

(informații aproximative)


Program	Încărcare	Consumul de energie*	Consumul de apă*	Durata programului*
Bumbac 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bumbac 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bumbac 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bumbac 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Ușor de întreținut 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mixt 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fine/Mătase 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lână 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h










Program	informații aproximative despre umiditatea reziduală**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	max. 1400 rot/min	max. 1200 rot/min	max. 1000 rot/min
Bumbac	48 %	53 %	62 %
Ușor de întreținut	40 %	40 %	40 %
Fine/mătase	30 %	30 %	30 %
Lână	45 %	45 %	45 %

* Valorile se abat de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de intrare a apei, temperatura ambientă, felul, cantitatea și gradul de murdărire a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile tensiunii de rețea și funcțiile suplimentare selectate.

** Informațiile privind umiditatea reziduală, pe baza limitării turației de centrifugare în funcție de program și a încărcării maxime.

Cele mai eficiente programe pentru textile din bumbac

Următoarele programe (programe standard, indicate prin ) sunt adecvate pentru curățarea de textile din bumbac cu grad de murdărire normal și sunt cele mai eficiente la consumul combinat de apă și energie.

Programe standard pentru bumbac conform ordonanței (UE) nr. 1015/2010		
Programul + temperatura + tasta	Încărcare	Durata aproximativă a programului
Bumbac +  + Eco  	8 kg	3 ½ h
Bumbac +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Bumbac +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Reglarea programului pentru verificări și etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE cu apă rece (15 °C).
 Indicarea temperaturii programului se orientează după temperatura menționată pe eticheta de îngrijire a textilelor. Temperatura de spălare efectivă poate să se abată de la temperatura de program indicată, din motive de economisire a energiei.

Indicații

- Această anexă face parte din instrucțiunile dvs. de utilizare și de instalare. Vă rugăm să păstrați toate documentele pentru o folosire ulterioară.
- Mai multe informații importante se găsesc în instrucțiunile dvs. de utilizare și instalare.

WAT28460BY

9000981560 (9408)

