














































## Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Programnavn:</b> Kort forklaring av programmet hhv. for hvilke tekstiler det er egnet.	maks. tøymengde; temperatur (☼ = kaldt) Sentrifugeringshastighet* tilleggsinnstillinger for programmer
<b>Bomull:</b> slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes av bomull eller lin	9 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* o/min Speed Eco =   ,  (antikrøll),  (skyling+)
<b>Merknader</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved innstilling <b>Eco</b> er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling <b>Eco</b>, eller ev. med en høyere temperatur.</li> <li>■ Egner seg med innstillingen <b>Speed</b> som hurtigprogram for lett tilsmusset vask.</li> </ul>	
<b>Støttestoff</b> syntetiske tekstiler eller blandinger	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 o/min Speed Eco =   ,  (antikrøll),  (skyling+)
<b>Ull:</b> tekstiler av ull eller med ullandel som kan vaskes for hånd eller i maskin; spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet)	maks. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 o/min -
<b>Merknader</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam.</li> <li>■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull.</li> </ul>	
<b>Super-kort 15'/30':</b> superRask-program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0 - 1200 o/min Speed = 
<b>Merk:</b> Ved innstillingen <b>Speed</b> utføres programmet <b>Super-kort 15'</b> .	
<b>Mix:</b> blandet tøymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1400* o/min Speed Eco =   ,  (antikrøll),  (skyling+)
<b>Skylling:</b> Ekstra skyling med valgbar sentrifugeringshastighet	-;- ----, 0 - 1400** o/min  (Antikrøll)
* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell	
** redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b>	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<p><b>Sentrifugering/utpumping:</b> Ekstra sentrifugering med valgt sentrifugeringsturtall. Sett sentrigringshastigheten på 0 dersom du bare ønsker utpumping.</p> <p><b>Merk:</b> Visningen av ferdig om-tiden aktualiseres først etter programstart.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** o/min</p> <p> (Antikrøll)</p>
<p><b>Trommelrengjøring:</b> Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær.</p> <p><b>Merknader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kjør trommelleie-programmet uten tøy.</li> <li>■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200 o/min</p> <p>-</p>
<p><b>Finvask/Silke:</b> For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f. eks. av silke, satin, syntetiske eller blandete fiber (f. eks. silkebluser, -sjal)</p> <p><b>Merk:</b> Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.</p>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Eco , ,  (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p><b>Dyner:</b> Tekstiler, hodeputer, dyner, vatterte tepper eller sengetepper som er fylt med syntetisk fiber, også egnet for fylling med dyn, og som kan vaskes i maskin.</p> <p><b>Merk:</b> Store plagg må vaskes alene. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.</p>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 o/min</p> <p>Speed Eco ,  (skylking+)</p>
<p><b>Sport:</b> Tekstiler av mikrofaser for sport og fritid</p> <p><b>Merknader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner.</li> <li>■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner.</li> </ul>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Eco , ,  (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p><b>Syntetisk spesial:</b> Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler; tekstilene vaskes på "vrangen".</p>	<p>3,5 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 1200 o/min</p> <p>Speed Eco , ,  (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p><b>Skjorter:</b> Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre</p> <p><b>Merknader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved innstillingen <b>Antikrøll</b> sentrifugeres skjorter/bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. —&gt; selvglattingeffekt</li> <li>■ Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for <b>finvask/silke</b>.</li> </ul>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>---, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Eco , ,  (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p>* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell</p> <p>** redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b></p>	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Allergi+</b> : Slitesterke tekstiler av bomull eller lin	7,5 kg/5** kg; ☀ - 60 °C
<b>Merk:</b> Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.	----, 0 - 1400* o/min Speed Eco =    (antirøll),  (skyling+)
<b>Gardiner</b> : 3,5 kg tunge gardiner eller 25–30 m <sup>2</sup> lette forheng	3,5 kg; ☀ - 40 °C
<b>Merknader</b>	----, 0 - 800 o/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Redusert skyling og sluttcentrifugering.</li> <li>■ Bruk et vaskemiddel som er egnet for maskinvask av gardiner.</li> <li>■ Tasten <b>Forvask</b> er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Deaktiver tasten dersom du ikke ønsker forvask.</li> </ul>	Speed Eco =    (skyling+)
* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell	
** redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b>	



## Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene.

(omtrentlige angivelser)


Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ t
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 t
Bomull 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ t
Bomull 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ t
Syntetisk40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 t
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ t
Finvask/silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ t
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ t










Program	Omtrentlig restfuktighet**		
	WAT28... maks. 1400 o/min	WAT24... maks. 1200 o/min	WAT20... maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %

\* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøyttype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

\*\* Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringssturtall og maksimal fylling.

### Effektivitetstest- programmer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Tøymengde	Omtrentlig programvarighet
Bomull +  + Eco  	9 kg	4 ¾ h
Bomull +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h
Bomull +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h

Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).  
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

### Merknader

- Dette vedlegget er en bestanddel av bruks- og oppstillingsveiledningen. Ta vare på alle trykksakene i tilfelle du får bruk for dem senere.
- I bruks- og oppstillingsanvisningen finner du mange andre viktige opplysninger.

**WAT284E9SN**

**9000984765 (9405)**

