



## Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Όνομα προγράμματος:</b> Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	μέγ. φορτίο, θερμοκρασία (☼ = κρύο) Αριθμός στροφών στυψίματος * πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος
<b>Βαμβακερά :</b> Ανθεκτικά ρούχα, βαμβακερά ή λινά ρούχα βρασμού	9 kg/5** kg, ☼ - 90 °C
<b>Υποδείξεις</b>	----, 0 - 1200* στροφές/λεπτό
■ Στη ρύθμιση <b>Eco</b> η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμίας για την επίτευξη της θερμοκρασίας της σαπουνάδας χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα χωρίς τη ρύθμιση <b>Eco</b> ενδεχομένως με μια υψηλότερη θερμοκρασία.	Speed Eco ≡ ⏻ ⏹ ◀, Πρό-πλυση, Περισσότ. νερό
■ Στη ρύθμιση <b>speed</b> κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	
<b>Ευνηθικά :</b> Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα	4 kg, ☼ - 60 °C
	----, 0 - 1200 στροφές/λεπτό
	Speed Eco ≡ ⏻ ⏹ ◀, Πρό-πλυση, Περισσότ. νερό
<b>Μάλλινα :</b> Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπάνουν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ηυχάζουν στο νερό πλύσης)	μέγ. 2 kg, ☼ - 40 °C
	----, 0 - 800 στροφές/λεπτό
	-
<b>Υποδείξεις</b>	
■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβατο.	
■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλλινα.	
<b>Γρήγορο 15'/30' :</b> Ιδιαίτερα γρήγορο πρόγραμμα περ. 15/30 λεπτά, κατάλληλο για λίγα ελαφρά λερωμένα ρούχα	2/3,5 kg, ☼ - 40 °C
	0 - 1200 στροφές/λεπτό
<b>Υπόδειξη:</b> Στη ρύθμιση <b>Speed</b> εκτελείται το πρόγραμμα <b>Γρήγορο 15'</b> .	Speed ≡ ⏻
<b>Ανάμεικτα :</b> ανάμεικτο φορτίο αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα	4 kg, ☼ - 40 °C
	----, 0 - 1200* στροφές/λεπτό
	Speed Eco ≡ ⏻ ⏹ ◀, Πρό-πλυση, Περισσότ. νερό
<b>Ξέβγαλμα :</b> Πρόσθετο ξέβγαλμα με επιλεγμένο αριθμό στροφών στυψίματος	-; -
	----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό
	-
<b>Στύψιμο/Αντληση νερού :</b> Πρόσθετο στύψιμο με επιλεγόμενο αριθμό στροφών στυψίματος. Εάν πρέπει να γίνει μόνο άντληση, θέστε τον αριθμό στροφών στυψίματος στο 0.	-; -
	----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό
	-
<b>Υπόδειξη:</b> Η ένδειξη του χρόνου Έτοιμο σε ενημερώνεται μόνο μετά την έναρξη του προγράμματος.	
* μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο	
** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b>	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Καθαρισμός κάδου</b> : Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συχνής πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περίπτωση δημιουργίας οσμών μετά από χρονικά μεγάλη απουσία.	0 kg, 90 °C 1200 στροφές/λεπτό -
<b>Υποδείξεις</b> ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας του κάδου χωρίς ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.	
<b>Μεταξωτά</b> : για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάρια)	2 kg,  - 40 °C ----, 0 - 800 στροφές/λεπτό
<b>Υπόδειξη</b> : Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευπαθή ή μεταξωτά.	Speed Eco =     , Πρό-πλυση, Περισσότ. νερό
<b>Παπλώματα</b> : υφάσματα, μαξιλάρια, κουβέρτες πικέ ή καλύμματα κρεβατιού με πλήρωση συνθετικών ινών που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων, ενδικνυται και για γέμιση με πούπουλα	2 kg,  - 60 °C ----, 0 - 1200 στροφές/λεπτό
<b>Υπόδειξη</b> : Πλύνετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ευαίσθητων ρούχων - προσέξτε τις ετικέτες φροντίδας. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με μέτρο.	Speed Eco =     , Περισσότ. νερό
<b>Αθλητικά</b> : Ρούχα από μικροΐνες για άθληση και τον ελεύθερο χρόνο	2 kg,  - 40 °C ---, 0 - 800 στροφές/λεπτό
<b>Υποδείξεις</b> ■ Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό. ■ Πριν από την πλύση καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού (όλους τους θαλάμους) προσεκτικά από τα υπολείμματα μαλακτικού.	Speed Eco =     , Πρό-πλυση, Περισσότ. νερό
<b>Σκουρόχρωμα/Jeans</b> : Σκούρα βαμβακερά και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα. Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη	3,5 kg,  - 40 °C ----, 0 - 1200 στροφές/λεπτό
	Speed Eco =     , Πρό-πλυση, Περισσότ. νερό
<b>Πουκάμισα/Business</b> : πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης που δε χρειάζονται σιδέρωμα	2 kg,  - 60 °C ----, 0 - 800 στροφές/λεπτό
<b>Υποδείξεις</b> ■ Στη ρύθμιση <b>Λιγόντ. τσαλάκωμα</b> (Ανάλογα με το μοντέλο!) τα πουκάμισα/οι μπλούζες στύβονται μόνο με ελαφρά ξεκινήματα στυψίματος, κρεμάστε τα ρούχα σε υγρή κατάσταση. Φαινόμενο "αυτοξεζαρώματος" ■ Πλένετε τα πουκάμισα/μπλούζες από μετάξι/ευαίσθητα υλικά στο πρόγραμμα <b>Μεταξωτά</b> .	Speed Eco =     , Πρό-πλυση, Περισσότ. νερό
<b>Αντιαλλεργικό</b> : ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα	7,5 kg/5** kg,  - 60 °C ----, 0 - 1200* στροφές/λεπτό
<b>Υπόδειξη</b> : Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγιεινών απαιτήσεων ή ιδιαίτερα ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξεβγάλματος.	Speed Eco =     , Πρό-πλυση, Περισσότ. νερό
* μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο ** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b>	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Κουρτίνες</b> : βαριές κουρτίνες 3,5 kg ή ελαφριές κουρτίνες 25–30 m <sup>2</sup>	3,5 kg, * - 40 °C
<b>Υποδείξεις</b>	---, 0 - 800 στροφές/λεπτό
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ μειωμένο ξέβγαλμα και τελικό στύψιμο,</li> <li>■ Για ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό για κουρτίνες.</li> <li>■ Από το εργοστάσιο το πλήκτρο <b>Πρόπλυση</b> είναι προρρυθμισμένο. Όταν δεν επιθυμείτε καμία πρόπλυση, απενεργοποιήστε το πλήκτρο.</li> </ul>	Speed Eco ⇒ Ⓢ Ⓣ Ⓟ Ⓠ, Πρόπλυση, Περισσότη. νερό
* μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο	
** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b>	

## Τιμές κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης

(στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 λίτρα	3 h
Βαμβακερά 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 λίτρα	2 ¾ h
Συνθετικά 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 λίτρα	2 h
Ανάμικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ h
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 λίτρα	¾ h
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 λίτρα	¾ h




Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**		
	WAT28... μέγ. 1400 στροφές/ λεπτό	WAT24... μέγ. 1200 στροφές/ λεπτό	WAT20... μέγ. 1000 στροφές/ λεπτό
Βαμβακερά	48 %	53 %	62 %
Συνθετικά	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

\* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

\*\* Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

### Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάντα προγράμματα, χαρακτηρισμένα με το ◻) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάντα προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) αριθ. 1015/2010		
Πρόγραμμα + Θερμοκρασία + Πλήκτρο	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
Βαμβακερά + <math>60^{\circ}\text{C}</math> + Eco  ◻	9 kg	4 ¾ h
Βαμβακερά + <math>60^{\circ}\text{C}</math> + Eco  ◻	4,5 kg	4 ½ h
Βαμβακερά + <math>40^{\circ}\text{C}</math> + Eco  ◻	4,5 kg	4 ½ h

Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο και επισήμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).  
Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος.

### Υποδείξεις

- Αυτό το συνοδευτικό έντυπο αποτελεί συστατικό στοιχείο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης. Φυλάξτε παρακαλώ όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα χρήση.
- Πολλές περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

WAT24425GR

9000985484 (9407)

