Zestawienie programów

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
Nazwa programu : krótki opis programu lub informacja, do jakich tkanin jest przeznaczony.	maks. wsad; temperatura (❄ = zimno)
	prędkość wirowania*
	dodatkowe ustawienia programu
Bawełna : tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania **Wskazówki** ■ W przypadku ustawienia **Eco** temperatura prania jest niższa od wybranej temperatury. W celu uzyskania określonej temperatury roztworu środka piorącego zastosować program bez ustawienia **Eco** lub nastawić wyższą temperaturę. ■ W przypadku ustawienia **Time** może być stosowany jako program krótki dla lekko zabrudzonego prania.	8 kg/5** kg; 20 - 90 °C
	----, 0 - 1200* obr/min
	Time Eco, Dodatk. płukanie
Syntetyki : tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych	4 kg; 30, 40 °C
	----, 0 - 1200 obr/min
	Time Eco, Dodatk. płukanie
Wełna : tkaniny wełniane lub zawierające wełnę, nadające się do prania ręcznego lub w pralce; szczególnie łagodny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy; dłuższe przerwy w programie (tkaniny spoczywają w roztworze środka piorącego) **Wskazówki** ■ Wełna jest pochodzenia zwierzęcego na przykład: z angory, alpaki, lamy, owcy. ■ Używać środka piorącego do wełny nadającego się do prania w pralkach.	maks. 2 kg; 30 °C
	----, 0 - 800 obr/min
	-
Super krótki 15'/30' : bardzo krótki program trwający ok. 15/30 minut, nadający się do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach **Wskazówka:** W przypadku ustawienia **Time** realizowany jest program **Super krótki 15'** .	2/3,5 kg; 30 °C
	0 - 1200 obr/min
	Time
Mix : mieszany wsad z tkanin bawełnianych i syntetyków	4 kg; 30 °C
	----, 0 - 1200* obr/min
	Time Eco, Dodatk. płukanie

* maks. prędkość wirowania zależy od programu oraz modelu
** zredukowany załadunek przy ustawieniu **Time**

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
Płukanie : płukanie dodatkowe z możliwością nastawienia prędkości wirowania	-; - ----, 0 - 1200** obr/min -
Wirowanie/Odpompow. :wirowanie dodatkowe z możliwością nastawienia prędkości obrotowej. Jeśli woda ma być tylko odpompowana, ustawić prędkość wirowania na 0. **Wskazówka:** Wskaźnik czasu zakończenia programu zostaje zaktualizowany dopiero po uruchomieniu programu.	-; - ----, 0 - 1200** obr/min -
Delikatne/Jedwab : delikatne wyroby tekstylne, np. z jedwabiu, satyny, syntetyków lub włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny) **Wskazówka:** Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu nadającego się do prania w pralkach.	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 obr/min Time Eco, Dodatk. płukanie
Sport/Fitness : odzież sportowa i rekreacyjna z mikrowłókien **Wskazówki** ■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczającym. ■ Przed praniem dokładnie wyczyścić szufladkę na środki piorące (wszystkie przegródki) z resztek płynu zmiękczającego.	2 kg; 30 °C ---, 0 - 800 obr/min Time Eco, Dodatk. płukanie
Koszule/Bluzki : niewymagające prasowania koszule/bluzki z bawełny, lnu, syntetyków lub tkanin mieszanych **Wskazówki** ■ Przy nastawieniu **Mniej zagnieceń** (W zależności od modelu) tylko chwilowe wirowanie koszul/bluzek; wieszać w mokrym stanie. —> Efekt samowygładzania ■ Delikatne/jedwabne koszule/bluzy prać w programie **Delikatne/ Jedwab**.	2 kg; 40 °C ----, 0 - 800 obr/min Time Eco, Dodatk. płukanie
AntyAlergia : tkaniny wytrzymałe z bawełny lub lnu **Wskazówka:** Nadaje się szczególnie w przypadku podwyższonych wymagań higienicznych lub szczególnie wrażliwej skóry, ze względu na dłuższy cykl prania przy określonej temperaturze, wyższym poziomie wody oraz dłuższym płukaniu.	7,5 kg/5** kg; 60 °C ----, 0 - 1200* obr/min Time Eco, Dodatk. płukanie

* maks. prędkość wirowania zależy od programu oraz modelu
** zredukowany załadunek przy ustawieniu **Time**

Parametry zużycia

Zużycie energii i wody, czas trwania programu i wilgotność końcowa w przypadku poszczególnych programów podstawowych

(dane przybliżone)

Program	Wsad	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*
Bawełna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bawełna 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bawełna 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bawełna 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Syntetyki 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Szybki/Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delikatne/Jedwab 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wełna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Przybliżona wilgotność końcowa**		
	WAT28... maks. 1400 obr/min	WAT24... maks. 1200 obr/min	WAT20... maks. 1000 obr/min
Bawełna	48 %	53 %	62 %
Syntetyki	40 %	40 %	40 %
Delikatne/Jedwab	30 %	30 %	30 %
Wełna	45 %	45 %	45 %

* Wartości odbiegają od podanych wartości w zależności od ciśnienia oraz twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, od używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

** Informacje na temat wilgotności końcowej na podstawie danych dotyczących ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego wsadu w odniesieniu do poszczególnych programów.

Najbardziej efektywne programy dla tkanin z bawełny

Następujące programy (programy standardowe, oznaczone jako ⬭) nadają się do prania normalnie zabrudzonych tkanin z bawełny, oraz są najbardziej wydajne pod względem łączonego zużycia wody i energii.

Standardowe programy do prania bawełny zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1015/2010		
Program + temperatura + przycisk	**Wsad**	**Przybliżony czas trwania programu**
Bawełna + 60°C + Eco	8 kg	3 ½ h
Bawełna + 60°C + Eco	4 kg	3 ½ h
Bawełna + 40°C + Eco	4 kg	3 ½ h

Ustawienia programu do kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE przy eksploatacji z zimną wodą (15 °C).
Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii.

Wskazówki

- Ten załącznik stanowi część składową instrukcji obsługi i ustawienia. Wszystkie dokumenty i instrukcje należy zachować do późniejszego użytku.
- Wiele kolejnych, ważnych informacji jest dostępnych w instrukcji obsługi i ustawienia.

WAT24360PL

9000990818 (9407)