
























Programme / Type de linge / Indications	Réglages
Rinçage : rinçage additionnel avec vitesse réglable	-; - ----, 0 - 1 200** tr/min  Facile
Essorage/Vidange : essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage. Si vous voulez seulement vidanger, réglez la vitesse d'essorage sur 0. Remarque : L'affichage Fin dans est actualisée après lancement du programme.	-; - ----, 0 - 1 200** tr/min  Facile
Délicat/Soie : pour les textiles délicats, mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (p. ex. chemisier en soie, foulard en soie) Remarque : Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	2 kg ;  - 40 °C ----, 0 - 800 tr/min Speed Eco     Facile
Sport : textiles de sport et de loisirs en microfibre Remarques ■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive.	2 kg ;  - 40 °C ---, 0 - 800 tr/min Speed Eco     Facile
Chemises/Chemisiers : chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes Remarques ■ Si la machine est réglée sur  facile , elle n'essore que légèrement les chemises/chemisiers ; étendez-les ensuite encore en train de goutter. —> Effet autolissant ■ Lavez les chemises/chemisiers en soie/en textiles délicats avec le programme Délicat/Soie .	2 kg ;  - 60 °C ----, 0 - 800 tr/min Speed Eco     Facile
Allergie + : textiles solides en coton ou en lin Remarque : Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.	7,5 kg/5** kg ;  - 60 °C ----, 0 - 1 200* tr/min Speed Eco     Facile

* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle.

** charge de linge réduite en cas de réglage **Speed**



Tableau des valeurs de consommation

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)


Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Coton 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Laine 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h










Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**		
	WAT28... max. 1 400 tr/min	WAT24... max. 1 200 tr/min	WAT20... max. 1 000 tr/min
Coton	48 %	53 %	62 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010		
Programme + Température + Touche	Charge	Durée approximative du programme
Coton +  + Eco  	9 kg	4 ¾ h
Coton +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h
Coton +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C).
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

Remarques

- Ce supplément fait partie intégrante de votre notice d'utilisation et d'installation. Veuillez conserver tous les documents pour une utilisation ultérieure.
- Vous trouverez également de nombreuses autres informations dans votre notice d'utilisation et d'installation.

WAT24320FF

9001030537 (9408)

