























































Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<p>Programnév: A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.</p>	<p>max. betölthető mennyiség; hőmérséklet (☀ = hideg)</p> <p>centrifuga-fordulatszám*</p> <p>kiegészítő programbeállítások</p>
<p> Pamut: strapabíró textíliák, kifőzhető pamut vagy vászon textíliák</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> Az Eco opciónál a mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a programot az Eco opció nélkül, adott esetben magasabb hőmérséklettel. A Speed beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program. 	<p>8 kg/5** kg; ☀ - 90 °C</p> <p>----, 0-1200* ford/perc</p> <p>Speed Eco =   , előmosás, víz+</p>
<p> Kímélő mosás: műszálás vagy kevertszálás textíliák</p>	<p>4 kg; ☀ - 60 °C</p> <p>----, 0-1200 ford/perc</p> <p>Speed Eco =   , előmosás, víz+</p>
<p> Gyapjú: kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összenemesének elkerüléséhez, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak)</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka. Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni. 	<p>max. 2 kg; ☀ - 40 °C</p> <p>----, 0-800 ford/perc</p> <p>-</p>
<p>  Extra rövid 15'/30': extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához</p> <p>Utasítás: A Speed opciónál az Extra rövid 15' program fut le.</p>	<p>2/3,5 kg; ☀ - 40 °C</p> <p>0-1200 ford/perc</p> <p>Speed = </p>
<p>  Mix: pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet</p>	<p>4 kg; ☀ - 40 °C</p> <p>----, 0-1200* ford/perc</p> <p>Speed Eco =   , előmosás, víz+</p>
<p> Night wash: különösen halk mosóprogram éjszakai mosáshoz, pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz alkalmas</p> <p>Utasítás: deaktivált vége jelzés</p>	<p>4 kg; ☀ - 40 °C</p> <p>----, 0-1200 ford/perc</p> <p>Speed Eco =   , előmosás, víz+</p>
<p>* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően</p> <p>** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál</p>	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
 Öblítés: extra öblítés megválasztható centrifuga-fordulatszámmal	-; - ----, 0–1200** ford/perc -
 Centrifugálás/Szivattyúzás  : extra centrifugálás megválasztható centrifuga-fordulatszámmal Ha csak szivattyúzni kell, állítsa a centrifuga-fordulatszámot 0-ra.	-; - ----, 0–1200** ford/perc -
Utasítás: A késleltetett indítás idejének kijelzője csak a program indítása után aktualizálódik.	-
 Dobápolás: Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor.	0 kg; 90 °C 1200 ford/perc -
Utasítások	
■ Futtasson le egy, a dob tisztítására szolgáló programot ruhanemű nélkül.	
■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószeret használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószer-mennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószeret.	
 Finommosás/Selyem: érzékeny, mosható, pl. selyem, szatén, műszál-as vagy kevertszál-as szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)	2 kg;  - 40 °C ----, 0–800 ford/perc
Utasítás: Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószeret kell használni.	Speed Eco =    , előmosás, víz+
 Pehelytoll: géppel mosható, pehelytollal töltött textíliák, fejpárnák, ágytakarók; alkalmas műszál töltetű is	2 kg;  - 60 °C ----, 0–1200 ford/perc
Utasítás: A nagy darabokat külön mossa. Használjon finommosószeret, és kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutatót. A mosószeret takarékosan adagolja.	Speed Eco =    , víz+
 Sportswear: sportruházat, mikroszál-as textíliák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 ford/perc
Utasítások	
■ A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni.	
■ Mosás előtt a mosószer tartó fiókot (minden kamrát) alaposan meg kell tisztítani az öblítő-szer-maradványoktól.	
 Farmer/Sötét ruha: pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textíliák; a textíliákat kifordítva kell mosni	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0–1200 ford/perc
	Speed Eco =    , előmosás, víz+
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően	
** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
 Ingek/Business: vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok Utasítások <ul style="list-style-type: none"> A Gyűrődésvédelem (modell szerint) opciónál az ingeket/blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vízesen kell felakasztani. → A ruhanemű magától kisimul. A selyemből/kényes anyagból készült ingeket/blúzokat a Finom/Selyem programmal mossa. 	2 kg;  - 60 °C ---, 0-800 ford/perc Speed Eco =     , előmosás, víz+
 AllergyPlus: strapabíró pamut vagy vászon textíliák Utasítás: Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C ---, 0-1200* ford/perc Speed Eco =     , előmosás, víz+
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	

Fogyasztási értékek

Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Pamut 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Kímélő mosás 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Gyors/Vegyés 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finommosás/ Selyem 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WAT28... max. 1400 ford/perc	WAT24... max. 1200 ford/ perc	WAT20... max. 1000 ford/perc
Pamut	48 %	53 %	62 %
Kímélő mosás	40 %	40 %	40 %
Finommosás/Selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

** Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugaforulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz

A következő programok (standard programok, ◻ szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint		
Program + hőmérséklet + gomb	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut + 60°C + Eco @ ◻	8 kg	3 ½ h
Pamut + 60°C + Eco @ ◻	4 kg	3 ½ h
Pamut + 40°C + Eco @ ◻	4 kg	3 ½ h

Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékosági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől.

Utasítások

- Ez a Melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatójában is.

WAT24440BY

9001032016 (9408)

