

































Tableau des programmes

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Nom du programme Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.	Charge max. ; température réglable (* = froid) Vitesse d'essorage réglable** ; ---- = arrêt cuve pleine Options de programme additionnelles sélectionnables
 Coton : textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin	max. 6,5 kg/4 kg* ; * - 90 °C ----, 400 - 1200** tr/min  Speed Eco Perfect,  , 
Synthétiques : textiles en matières synthétiques ou tissus mixtes	max. 3 kg ; * - 60 °C ----, 0 - 1200** tr/min  Speed Eco Perfect,  , 
 Laine : textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ; programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)	max. 2 kg ; * - 40 °C ----, 0 - 800 tr/min -
Remarques <ul style="list-style-type: none"> ■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine. 	
Express 15/30 min : programme express d'env. 30 min., adapté aux petits lots de linge légèrement sales	max. 3,5 kg/2 kg* ; * - 40 °C ----, 0 - 1200** tr/min SpeedPerfect
Remarque : durée du programme plus courte (env. 15 min) avec le réglage de programme SpeedPerfect	
Mix rapide : charge mixte de textiles en coton et en synthétique	max. 4 kg ; * - 40 °C ----, 0 - 1200** tr/min  Speed Eco Perfect,  , 
Programme nuit/ultra silencieux : programme de lavage particulièrement silencieux pour le lavage pendant la nuit, convient pour des textiles en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	max. 4 kg ; * - 40 °C ----, 0 - 1200** tr/min  Speed Eco Perfect,  , 
Remarque : Signal de fin désactivé	
* Charge réduite pour le programme SpeedPerfect ** Vitesse d'essorage max. en fonction du modèle	

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Rinçage: rinçage supplémentaire avec essorage	-;- ----, 0 - 1200** tr/min 
Essorage/: essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage	-;- 0 - 1200** tr/min
Vidange: vidange de l'eau de rinçage	-
Remarque : Pour effectuer uniquement une vidange, réglez la vitesse d'essorage sur - 0 -.	
AllergiePlus: textiles résistants en coton ou en lin	max. 4,5 kg; * - 60 °C
Remarque : Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.	----, 400 - 1200** tr/min  Speed Eco Perfect,  , 
Chemises: chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes	max. 2 kg; * - 60 °C
Remarque : Lavez les chemises/chemisiers en soie avec le programme Délicat/Soie.	----, 0 - 800 tr/min  Speed Eco Perfect,  , 
Jeans: textiles foncés en jean/denim	max. 2 kg; * - 40 °C
	----, 0 - 1200** tr/min  Speed Eco Perfect,  , 
Sport: textiles de sport et loisirs en microfibre	max. 2 kg; * - 40 °C
Remarques	----, 0 - 800 tr/min
■ Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant.	 Speed Eco Perfect,  , 
■ Avant le lavage, nettoyer à fond les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à produit lessiviel.	
Duvet: textiles, oreillers, couvertures lavables en machine remplis de duvet ; convient aussi pour les garnissages en fibres synthétiques	max. 1 kg; * - 60 °C
Remarque : Laver les grandes pièces individuellement. Utiliser une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Doser parcimonieusement la lessive.	----, 0 - 1200** tr/min  Speed Eco Perfect, 
Délicat/Soie: pour textiles délicats, mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier ou foulard en soie)	max. 2 kg; * - 40 °C
Remarque : Utiliser une lessive pour linge délicat et/ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	----, 0 - 800 tr/min  Speed Eco Perfect,  , 
* Charge réduite pour le programme SpeedPerfect	
** Vitesse d'essorage max. en fonction du modèle	

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Cuve Nettoyage: programme pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve, par ex. avant le premier lavage, en cas de lavage fréquent à basse température (40 °C et moins) ou en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence.	max. 0 kg; 90 °C
	1200** tr/min
	-
Remarques	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Exécuter le programme sans linge. ■ Utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. Ne pas utiliser de lessive pour lainages ou textiles délicats. 	
* Charge réduite pour le programme SpeedPerfect	
** Vitesse d'essorage max. en fonction du modèle	



Valeurs de consommation

Tableau des valeurs de consommation



(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
Coton 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
Coton 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
Coton 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
Synthétiques 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Laine 30°C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**		
	WLT24 ... max. 1200 tr/min	WLT20 ... max. 1000 tr/min	WLT16 ... max. 800 tr/min
Coton	58 %	68 %	80 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %


* Les valeurs réelles peuvent varier par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.










** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

Programme	Charge	Consommation d'énergie annuelle	Consommation d'eau annuelle
Coton 40/60 °C +  EcoPerfect* 	6,5 kg	119 kWh	8800 l

** Réglage du programme pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15 °C).

Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010	Charge	Durée approximative du programme
Programme Coton  + touche  EcoPerfect 	6,5 kg	5 1/2 h
Programme Coton  + touche  EcoPerfect 	3,25 kg	4 1/2 h
Programme Coton  + touche  EcoPerfect 	3,25 kg	4 1/2 h

Réglage du programme pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15 °C).
La température de programme indiquée se réfère à la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

WLT24440CH

9001057803 (9711)

