


































Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. tøjmenge; valgbar temperatur (* = kold) valgbar centrifugeringshastighed**; ---- = skyllestop valgbare ekstra programindstillinger
 Cottons (Bomuld) : Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	maks. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** omdr./min  Speed Eco  Perfect   , 
 Easy-Care (Strygelet) : Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre	maks. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** omdr./min  Speed Eco  Perfect   , 
 Wool (Uld) : hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram for at undgå krympning af vasketøjet med længere programpauser (tøjet hviler i vaskevandet).	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 omdr./min -
Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask. 	
 SuperQuick 15'/30' (Ekstra hurtig 30'/15') : Ekstra kort program på ca. 30 min, egnet til en lille mængde let snavset vasketøj.	maks. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** omdr./min  SpeedPerfect 
Bemærk: Kortere programvarighed (ca. 15 min) ved programindstillingen  SpeedPerfect 	
 Mix (Blandet) : Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre	maks. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** omdr./min  Speed Eco  Perfect   , 
 Night wash (Natvask) : Særligt støjsvagt vaskeprogram til vask om natten, til tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	maks. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** omdr./min  Speed Eco  Perfect   , 
Bemærk: Deaktiveret slutsignal	
* reduceret tøjmenge ved programindstillingen  SpeedPerfect 	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Rinse (Skylning): Ekstra skylning med centrifugering	-;- ----, 0 - 1200** omdr./min
Spin (Centrifugering): Ekstra centrifugering med valgbar hastighed	-;- 0 - 1200** omdr./min
Empty (Udpumpning): Udpumpning af skyllevandet Bemærk: Stil centrifugeringshastigheden på - 0 -, hvis vandet kun skal pumpes ud.	-
AllergyPlus: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør Bemærk: Specielt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	maks. 4,5 kg; * - 60 °C ----, 400 - 1200** omdr./min Speed Eco Perfect ,
Shirt/Blouses (Skjorter/Bluser): Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre Bemærk: Vask skjorter/bluser af silke med Delicate/Silk (Finvask/Silke)-programmet.	maks. 2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800 omdr./min Speed Eco Perfect ,
Dark wash (Mørke tekstiler): mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** omdr./min Speed Eco Perfect ,
Sportswear (Sportstøj): tekstiler af mikrofibre til sport og fritid Anvisninger ■ Tøjet må ikke være behandlet/behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester inden vask.	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 omdr./min Speed Eco Perfect ,
Down (Dun): maskinvaskbare tekstiler med fyld af dun, hovedpudder og dyner. Også egnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre Bemærk: Vask store tøjstykker separat. Brug et finvaskemiddel - og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaske-middel.	maks. 1 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** omdr./min Speed Eco Perfect
Delicate/Silk (Finvask/Silke): til sarte vaskbare tekstiler, f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, tørklæder) Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask og/eller silke.	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 omdr./min Speed Eco Perfect ,
* reduceret tøjmenge ved programindstillingen SpeedPerfect	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	





Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
 Drum clean (Rengør tromle) : program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær.	maks. 0 kg; 90 °C 1200** omdr./min -
Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. 	
* reduceret tøjmenge ved programindstillingen  SpeedPerfect 	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	



Forbrugsværdier

Tablet med forbrugsværdier


(omtrentlige angivelser)

Program	Tøjmenge	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
 Cottons (Bomuld) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
 Cottons (Bomuld) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
 Cottons (Bomuld) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
 Cottons (Bomuld) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
Easy-Care (Strygelet) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
Mix (Blandet) 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Finvask/Silke) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Wool (Uld) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WLT24 ... maks. 1200 omdr./min	WLT20 ... maks. 1000 omdr./min	WLT16 ... maks. 800 omdr./min
Cottons (Bomuld)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Strygelet)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Finvask/Silke)	30 %	30 %	30 %
Wool (Uld)	45 %	45 %	45 %

* De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.





** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøjmenge.

Program	Tøjmenge	Årligt energiforbrug	Årligt vandforbrug
<input type="checkbox"/> Cottons (Bomuld) 40/60 °C + <input type="checkbox"/> EcoPerfect* 	6,5 kg	119 kWh	8800 l

* Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med) er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer til bomuld iht. forordning (EU) nr. 1015/2010	Tøjmenge	Omtrentlig programvarighed
Programmet <input type="checkbox"/> Cottons (Bomuld)  + tasten <input type="checkbox"/> EcoPerfect* 	6,5 kg	5 1/2 h
Programmet <input type="checkbox"/> Cottons (Bomuld)  + tasten <input type="checkbox"/> EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h
Programmet <input type="checkbox"/> Cottons (Bomuld)  + tasten <input type="checkbox"/> EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h

Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

WLT24440BY

9001079272 (9712)

