





































Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai siitä, minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä Lämpötila; linkousnopeus** Ohjelman lisäasetukset Automaattinen annostelu valittavissa/poistettavissa ✓, ei valittavissa -
Puuvilla Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa Huomautus: Asetus Speed soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	enint. 8.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
Puuvilla Eco  Kulutusta kestävät tekstiilit, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa; energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana, ohjelmalle Puuvilla . Huomautus: Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan, käytä ohjelmaa Puuvilla tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.	enint. 8.0 kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** 1/min  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
Siliävät Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 4.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
Hienopesu/Silkki Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huvit) Huomautus: Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	enint. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 1/min Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
 Villa Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta; erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauot (tekstiilit ovat pesuvedessä) Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alp akka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta. 	enint. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 1/min - ◊ -, ⌘ ✓
* pienempi täyttömäärä asetuksella Speed ** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<p>Mix Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä</p>	<p>enint. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** 1/min Eco, Speed, , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p>Siliävät Tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit; Pesetekstiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.</p>	<p>enint. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** 1/min Eco, Speed, , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p>Huuhtelu / Linkous / Veden poisto Yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhteluun, linkoukseen ja pesuveden poistoon Huomautus: Tämän ohjelman yhteydessä on tehdasasetteina aktivoitu asetus .</p> <p>Jos haluat vain linkota: deaktivoi asetus  ja muuta tarvittaessa linkousnopeutta. Jos haluat vain poistaa veden: deaktivoi asetus  ja valitse asetus .</p>	<p>- ; ⌚ - 1400** 1/min   ⊖ -,  ✓</p>
<p>Rummun puhdistus Ohjelma rummun ja pesuvisisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen. Näyttö  (rummun huollon muistutustoiminto) vilkkuu, jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa lämpötila on 60 °C tai korkeampi. Huomautuksia ■ Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevälikäytännön suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.</p>	<p>0.0 kg 90 °C; 1200** 1/min - ⊖ -,  -</p>
<p>Superpika 15' / 30' Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 / 30 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä Huomautus: Asetuksella Speed suoritetaan ohjelma Super 15.</p>	<p>enint. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** 1/min - ⊖ ✓,  ✓</p>
<p>Allergia+ Kulutusta kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa Huomautus: Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.</p>	<p>enint. 6.5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** 1/min Eco, Speed, , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p>* pienempi täyttömäärä asetuksella Speed ** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen</p>	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Auto 30° Pyykki käsitellään hellävaraisesti; laite tunnistaa automaattisesti pyykin likaisuusasteen ja tekstiilityypin ja säätää pesuohjelman kulun ja älykkään annostelun optimaaliseksi.	enint. 3.5 kg automaattinen, enint. 30 °C; 1000 1/min - ◊ ✓, ⚙ ✓
Paidat Siliävät paidat ja paitapuserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 800 1/min Eco, Speed,
Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> Asetuksella paidat / puserot lingotaan vain kevyesti, ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevat itsestään Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä / hellävaraista käsitte-lyä vaativaa materiaalia, ohjelmalla Hienopesu / Silkki. 	enint. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** 1/min Eco, Speed,
Untuva Konepestävät untuvatäytteiset tekstiilit, tyyny, täkit; soveltuu myös syn- teettisiin täytteisiin Huomautus: Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjemerkin- töjä. Annostele pesuainetta säästeliäästi.	enint. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** 1/min Eco, Speed,
* pienempi täyttömäärä asetuksella Speed ** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	◊ -, ⚙ -



Kulutusarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus
 (keskimääräiset arvot)

Ohjelma	Täyttö- määrä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

fi Liite käyttö- ja asennusohjeeseen

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**		
	WAT28 ... enint. 1400 1/min	WAT24 ... enint. 1200 1/min	WAT20 ... enint. 1000 1/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja liikaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan

Ohjelma + lämpötila	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla Eco <input type="checkbox"/> + 60 °C <input type="checkbox"/>	8 kg	3 ½ h
Puuvilla Eco <input type="checkbox"/> + 60 °C <input type="checkbox"/>	4 kg	3 ½ h
Puuvilla Eco <input type="checkbox"/> + 40 °C <input type="checkbox"/>	4 kg	3 ½ h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöystistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa valitun lämpötilan tehoa.

Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT286B8SN

9001096263 (9504)

