

# P Programöversikt

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<b>Programnamn</b>	max. tvättmängd Temperatur/centrifugeringsvartal** extra programinställningar autodosering på/av ✓, inte tillgänglig -
<b>Bomull</b> slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt <b>Anvisning:</b> Inställningen <b>Speed</b> är avsedd som kortprogram för lätt-smutsad tvätt.	max. 8.0 kg/5.0* kg ⌘ - 90°C; ⌀ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Bomull Eco</b>  slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt; Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätt-effekt med <b>Bomullsprogrammet</b> . <b>Anvisning:</b> Tvättemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet <b>Bomull</b> eller höj temperaturen, om det behövs.	max. 8.0 kg ⌘ - 90°C; ⌀ - 1400** v/min.  ,  ,  ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Syntet</b> Textilier av syntet och blandväv	max. 4.0 kg ⌘ - 60°C; ⌀ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Fintvätt/Siden</b> för ömtäliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -schalar) <b>Anvisning:</b> Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	max. 2.0 kg ⌘ - 40°C; ⌀ - 800 v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Ylle</b> textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen) <b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får.</li><li>■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.</li></ul>	max. 2.0 kg ⌘ - 40°C; ⌀ - 800 v/min. - ⌚ -, ☈ ✓
<b>Mix</b> blandad tvätt bestående bomull och syntet	max. 4.0 kg ⌘ - 40°C; ⌀ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ⌚ ✓, ☈ ✓

\* mindre tvättmängd vid inställningen **Speed**

\*\* max. centrifugeringsvartal beroende på modell

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<b>Syntet special</b> mörka textilier av bomull och mörka, strykfria textilier Vänd textilierna ut och in.	max. 3.5 kg ⌘ - 40°C; ⚡ - 1200** v/min. Eco, Speed, ⚡, ↴, ⚡ ⌚, ⚡, ✓
<b>Sköljning/Centrifugering/Urpumpning</b> kombinerat extraprogram för sköljning, centrifugering av tvätten och urpumpning av sköljvattnet	- -; ⚡ - 1400** v/min. ⚡, ⚡
<b>Anvisning:</b> Inställningen ⚡ är på som fabriksinställning i programmet.	⌚, ⚡, ✓
<b>Vill du bara centrifugera:</b> slå av inställningen ⚡ eller anpassa centrifugningsvarptalet, om det behövs.	⌚ - , ⚡, ✓
<b>Vill du bara pumpa ur:</b> slå av inställningen ⚡ och välj inställningen ⚡ .	⌚ - , ⚡ -
<b>Trumrengöring</b> Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Indikeringen ⚡ (påminnelsefunktion trumskötsel) blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på länge.	0.0 kg 90°C; 1200** v/min. -
<b>Anvisningar</b>	-
■ Kör programmet utan tvätt i maskinen. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedeldosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller finttvättmedel.	-
<b>Supersnabb 15'/30'</b> extra kortprogram ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvätt-gods	max. 2.0/3.5 kg ⌘ - 40°C; ⚡ - 1200** v/min. -
<b>Anvisning:</b> Inställningen <b>Speed</b> kör programmet <b>Super 15</b> .	⌚, ⚡, ✓
<b>Allergi+</b> slitstarka textilier av bomull och linne	max. 6.5 kg ⌘ - 60°C; ⚡ - 1400** v/min. Eco, Speed, ⚡, ↴, ⚡ ⌚, ⚡, ✓
<b>Automatisk 30°</b> skonsam tvättbearbetning;	max. 3.5 kg automatiskt upp till: 30°C; 1000 v/min. -
Maskinen registrerar automatiskt hur smutsig tvätten är och tvättypen och anpassar såväl tvättcykel som smart dosering optimalt.	⌚, ⚡, ✓

\* mindre tvättmängd vid inställningen **Speed**

\*\* max. centrifugeringsvartal beroende på modell

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<b>Skjortor</b> strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv	max. 2.0 kg ⌘ - 60°C; Ø - 800 v/min.
<b>Anvisningar</b>	Eco, Speed, ⚡, ↓, ↑ ⌚ ✓, ⚡ ✓
■ Inställningen ⚡ ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och dropptorka. —> ger självglättande effekt	
■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet <b>Fintvätt/Siden</b> .	
<b>Dunprogram</b> maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetyllda textilier	max. 2.0 kg ⌘ - 60°C; Ø - 1200** v/min.
<b>Anvisning:</b> Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvättråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	Eco, Speed, ⚡ ⌚ -, ⚡ -
* mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b>	
** max. centrifugeringsvartal beroende på modell	

## Förbrukningsvärden

**Huvudtvättprogrammens effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet** (ungefärliga uppgifter)

Program	Tvätt-mängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20°C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40°C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomull 60°C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90°C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntet 40°C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	max. 1400 v/min	max. 1200 v/min	max. 1000 v/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

\* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

\*\* Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

### Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta  ) är avsedda för normalsmutiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

#### Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv nr 1015/2010

Program + temperatur	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Bomull Eco  + 60°C 	8 kg	3 ½ h
Bomull Eco  + 60°C 	4 kg	3 ½ h
Bomull Eco  + 40°C 	4 kg	3 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål, men tvätteffekten motsvarar vald temperatur.

### Anvisningar

- Härmeddelat ingår i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligareiktig information finns även i bruks- och monteringsanvisningen.

### WAT286B8SN

**9001096266 (9504)**

