












































Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. tøjmenge temperatur, centrifugeringshastighed** ekstra programindstillinger automatisk dosering kan til-/fravælges ✓, kan ikke vælges -
Bomuld Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed .	maks. 8.0 kg / 5.0* kg ❄ - 90 °C; ⌚ - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓
Bomuld Eco  Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energooptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaske-virkning som programmet Bomuld . Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet Bomuld evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur.	maks. 8.0 kg ❄ - 90 °C; ⌚ - 1400** o/min.  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓
Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre	maks. 4.0 kg ❄ - 60 °C; ⌚ - 1200** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓
Finvask/Silke Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder). Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.	maks. 2.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓
 Uldvask Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere pro-grampauser (vasketøjet ligger i vaskevandet). Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask. 	maks. 2.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 o/min. - ◊ -, ❄ ✓
Mix Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	maks. 4.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Strygelet Special</p> <p>Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.</p>	<p>maks. 3.5 kg</p> <p>* - 40 °C; Ø - 1200** o/min.</p> <p>Eco, , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Skyl / Centrifugering / Udpumpning</p> <p>Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet</p> <p>Bemærk: Fra fabrikkens side er indstillingen  aktiveret ved dette program.</p> <p>Hvis der kun skal centrifugeres: Deaktiver indstillingen , og tilpas evt. centrifugeringshastigheden.</p> <p>Hvis vandet kun skal pumpes ud: Deaktiver indstillingen , og vælg indstillingen Ø .</p>	<p>-</p> <p>;- Ø - 1400** o/min.</p> <p>, </p> <p>○ -,  ✓</p>
<p>Tromlerengøring</p> <p>Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatoren  (påmindelsesfunktionen Tromlerengøring) blinker, hvis der i længere tid ikke har været vasket med et program på 60 °C eller en højere temperatur.</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevask eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. 	<p>0.0 kg</p> <p>90 °C; 1200** o/min.</p> <p>-</p> <p>○ -,  -</p>
<p>Super 15 min/ 30 min</p> <p>Ekstra kort program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj</p> <p>Bemærk: Ved indstillingen Speed udføres programmet Super 15.</p>	<p>maks. 2.0 / 3.5 kg</p> <p>* - 40 °C; Ø - 1200** o/min.</p> <p>-</p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Allergi+</p> <p>Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p>Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.</p>	<p>maks. 6.5 kg</p> <p>* - 60 °C; Ø - 1400** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Autom. skånsom</p> <p>Skånsom behandling af vasketøj.</p> <p>Tilsmudsningsgrad og tekstiltipe registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.</p>	<p>maks. 3.5 kg</p> <p>automatisk til: 30 °C, 1000 o/min.</p> <p>-</p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed</p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Skjortor Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	maks. 2.0 kg * - 60 °C, Ø - 800 o/min.
Anvisninger ■ Ved indstillingen  bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt. ■ Vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer med Finvask/ Silke -programmet.	Eco, Speed,  ,  ,  ○ ✓, * ✓
Dunprogram maskinvaskbare tekstiler med fyld af dun, hovedpuder og dyner. Også egnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre	maks. 2.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** o/min.
Bemærk: Vask store tøjstykker separat. Brug et finvaskemiddel- og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.	 Eco,  Speed,   , * -
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer (vejledende værdier)

Program	Tøj-mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAT28 ... maks. 1400 omdr./min	WAT24 ... maks. 1200 omdr./min	WAT20 ... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %

* Afbigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmængde.

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	maks. 1400 omdr./min	maks. 1200 omdr./min	maks. 1000 omdr./min
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %
* Afgivelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.			
** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøjmenge.			

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ◻), er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur	Tøjmenge	Omtrentlig programvarighed
Bomuld Eco ◻ + 60 °C ◻	8 kg	3 ½ h
Bomuld Eco ◻ + 60 °C ◻	4 kg	3 ½ h
Bomuld Eco ◻ + 40 °C ◻	4 kg	3 ½ h
Testprogram til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.		

Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WAT286M8SN

9001096274 (9506)

