









































Programoversigt

| Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger | Indstillinger |
|---|---|
| Programnavn Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til. | maks. tøjmenge temperatur, centrifugeringshastighed** ekstra programindstillinger automatisk dosering kan til-/fravælges ✓, kan ikke vælges - |
| Bomuld Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed . | maks. 8.0 kg / 5.0* kg ❄ - 90 °C; ⌚ - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓ |
| Bomuld Eco  Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energooptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaske-virkning som programmet Bomuld . Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet Bomuld evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur. | maks. 8.0 kg ❄ - 90 °C; ⌚ - 1400** o/min.  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓ |
| Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre | maks. 4.0 kg ❄ - 60 °C; ⌚ - 1200** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓ |
| Finvask/Silke Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder). Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke. | maks. 2.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓ |
|  Uldvask Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere pro-grampauser (vasketøjet ligger i vaskevandet). Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask. | maks. 2.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 o/min. - ◊ -, ❄ ✓ |
| Mix Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre. | maks. 4.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, ❄ ✓ |
| * reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model | |

| Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger | Indstillinger |
|---|--|
| <p>Strygelet Special</p> <p>Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.</p> | <p>maks. 3.5 kg</p> <p>* - 40 °C; Ø - 1200** o/min.</p> <p>Eco, , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p> |
| <p>Skyl / Centrifugering / Udpumpning</p> <p>Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet</p> <p>Bemærk: Fra fabrikkens side er indstillingen  aktiveret ved dette program.</p> <p>Hvis der kun skal centrifugeres: Deaktiver indstillingen , og tilpas evt. centrifugeringshastigheden.</p> <p>Hvis vandet kun skal pumpes ud: Deaktiver indstillingen , og vælg indstillingen Ø .</p> | <p>-</p> <p>;- Ø - 1400** o/min.</p> <p> </p> <p>○ -,  ✓</p> |
| <p>Tromlerengøring</p> <p>Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatoren  (påmindelsesfunktionen Tromlerengøring) blinker, hvis der i længere tid ikke har været vasket med et program på 60 °C eller en højere temperatur.</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevask eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. | <p>0.0 kg</p> <p>90 °C; 1200** o/min.</p> <p>-</p> <p>○ -,  -</p> |
| <p>Super 15 min/ 30 min</p> <p>Ekstra kort program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj</p> <p>Bemærk: Ved indstillingen Speed udføres programmet Super 15.</p> | <p>maks. 2.0 / 3.5 kg</p> <p>* - 40 °C; Ø - 1200** o/min.</p> <p>-</p> <p>○ ✓,  ✓</p> |
| <p>Allergi+</p> <p>Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p>Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.</p> | <p>maks. 6.5 kg</p> <p>* - 60 °C; Ø - 1400** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p> |
| <p>Automatisk 30°</p> <p>Skånsom behandling af vasketøj.</p> <p>Tilsmudsningsgrad og tekstiltipe registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.</p> | <p>maks. 3.5 kg</p> <p>automatisk til: 30 °C, 1000 o/min.</p> <p>-</p> <p>○ ✓,  ✓</p> |
| <p>* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed</p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p> | |

| Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger | Indstillinger |
|---|---|
| Skjorter Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre | maks. 2.0 kg * - 60 °C; Ø - 800 o/min. |
| Anvisninger ■ Ved indstillingen  bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt. ■ Vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer med Finvask/ Silke -programmet. | Eco, Speed,  ,  ,  Ø ✓, * ✓ |
| Sport Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid. | maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min. |
| Anvisninger ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Rengør det venstre rum i sæbeskuffen grundigt, før der vaskes. | Ø, 0 - 800 omdr./min Eco, Speed,  ,  ,  Ø -, * - |
| * reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model | |



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer (vejledende værdier)

| Program | Tøj-mængde | Energiforbrug* | Vandforbrug* | Programvarighed* |
|---------------------|------------|----------------|--------------|------------------|
| Bomuld 20 °C | 8 kg | 0,25 kWh | 87 l | 2 ¾ h |
| Bomuld 40 °C | 8 kg | 1,05 kWh | 87 l | 3 h |
| Bomuld 60 °C | 8 kg | 1,03 kWh | 87 l | 2 ¾ h |
| Bomuld 90 °C | 8 kg | 2,20 kWh | 97 l | 2 ¾ h |
| Strygelet 40 °C | 4 kg | 0,70 kWh | 61 l | 2 h |
| Mix 40 °C | 4 kg | 0,60 kWh | 45 l | 1 ¼ h |
| Finvask/Silke 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 37 l | ¾ h |
| Uldvask 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 40 l | ¾ h |

| Program | Omtrentlige angivelser af restfugtighed** | | |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | WAT28 ... maks. 1400 omdr./min | WAT24 ... maks. 1200 omdr./min | WAT20 ... maks. 1000 omdr./min |
| Bomuld | 48 % | 53 % | 62 % |
| Strygelet | 40 % | 40 % | 40 % |
| Finvask/Silke | 30 % | 30 % | 30 % |
| Uldvask | 45 % | 45 % | 45 % |

* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmenge.

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ◻), er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

| Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010 | | |
|--|----------|----------------------------|
| Program + temperatur | Tøjmenge | Omtrentlig programvarighed |
| Bomuld Eco ◻ + 60 °C ◻ | 8 kg | 3 ½ h |
| Bomuld Eco ◻ + 60 °C ◻ | 4 kg | 3 ½ h |
| Bomuld Eco ◻ + 40 °C ◻ | 4 kg | 3 ½ h |

Testprogram til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.

Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.

- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WAT286P8SN

9001100718 (9506)

