


















## Programátekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Programnév</b> A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség hőmérséklet; centrifuga-fordulatszám** kiegészítő programbeállítások automatikus adagolás be-/kikapcsolható ✓, nem választható -
 <b>Cottons (Pamut)</b> strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák <b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	max. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** ford./perc Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Cottons Eco (Pamut Eco)</b> strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák; Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a <b>Pamut</b> programhoz. <b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a <b>Pamut</b> programot adott esetben magasabb hőmérséklettel.	max. 9.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** ford./perc  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Easy-Care (Kímélő mosás)</b> műszálás vagy kevertszálás szövet textíliák	max. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** ford./perc Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Delicate / Silk (Finomosás/selyem)</b> kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak) <b>Utasítás:</b> Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószerrel kell használni.	max. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 ford./perc Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Wool (Gyapjú)</b> kézzel vagy géppel mosható gyapjú vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kímélő mosóprogram a ruhanemű összenemésének elkerülésére, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak) <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.</li> <li>■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószerrel kell használni.</li> </ul>	max. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 ford./perc - ◊ -, * ✓
 <b>Mix (Vegyes)</b> pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet	max. 4.0 kg * - 40 °C; Ø - 1400** ford./perc Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
* csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál ** max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<p> <b>Dark wash (Kímélő plusz)</b> sötét pamut és sötét könnyen kezelhető textíliák; A textíliákat kifordítva kell mosni.</p>	<p>max. 3,5 kg * - 40 °C; ⌀ - 1200** ford./perc Eco, Speed, , ,  ⊖ ✓, * ✓</p>
<p> <b>Rinse / Spin / Empty</b> <b>(Öblítés/centrifugálás/szivattyúzás)</b> kombinált extra program a mosnivaló öblítésére, centrifugálására, illetve a mosóvíz kiszivattyúzására <b>Utasítás:</b> Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a  beállítás.</p> <p><b>Ha csak centrifugálásra van szükség:</b> kapcsolja ki a  beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot. <b>Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség:</b> kapcsolja ki a  beállítást, és válassza a ⌀ beállítást.</p>	<p>- - -; ⌀ - 1400** ford./perc  ⊖ -, * ✓</p>
<p> <b>Drum Clean (Dobtisztítás)</b> Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor. A  kijelzés (dobtisztítás emlékeztető funkciója) villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C vagy annál magasabb hőmérsékletű programot. <b>Utasítások</b> ■ Futtasson le egy programot ruhanemű nélkül. ■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószert használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószermennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószert.</p>	<p>0,0 kg 90 °C; 1200** ford./perc - ⊖ -, * -</p>
<p> <b>SuperQuick (Szuper) 15' / 30'</b> extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához <b>Utasítás:</b> A Speed beállításnál a készülék a Szuper 15 programot használja.</p>	<p>max. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C; ⌀ - 1200** ford./perc - ⊖ ✓, * ✓</p>
<p> <b>AllergyPlus (Higiénia)</b> strapabíró pamut- vagy vászontextíliák <b>Utasítás:</b> Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.</p>	<p>max. 6,5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1400** ford./perc Eco, Speed, , ,  ⊖ ✓, * ✓</p>
<p> <b>Automatic Soft (Automata kímélő)</b> kíméletesebb ruhakezelés; a gép automatikusan meghatározza a szennyezettség mértékét és a textil fajtáját, és hozzáigazítja a mosási műveletet, valamint az intelligens adagolást.</p>	<p>max. 3,5 kg automata, legfeljebb: 30 °C; 1000 ford./perc-ig - ⊖ ✓, * ✓</p>
<p>* csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál ** max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően</p>	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Shirt / Blouses (Ingek/blúzok)</b> vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálas vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A  beállításnál az ingeket/blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vízesen kell felakasztani. —&gt; A ruhanemű magától kisimul.</li> <li>Selyemingeket/blúzokat vagy kényes anyagokat a <b>Finommosás/Selyem</b> programmal mosson.</li> </ul>	max. 2,0 kg  - 60 °C;  - 800 ford./perc Eco, Speed,  ,  ,   ✓,  ✓
 <b>Sports / Fitness (Sportruházat)</b> mikroszálás textíliák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni.</li> <li>Mosás előtt a mosószertartó fiók bal oldali kamráját alaposan meg kell tisztítani.</li> </ul>	max. 2,0 kg  - 40 °C;  - 800 ford./perc  0-800 ford./perc Eco, Speed,  ,  ,   -,  -
* csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál ** max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően	



## Fogyasztási értékek

### Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma (hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő**
Pamut 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamut 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Kímélő mosás 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finommosás/Selyem 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WAT28 ... max. 1400 ford./perc	WAT24 ... max. 1200 ford./perc	WAT20 ... max. 1000 ford./perc
Pamut	48%	53%	62%
Kímélő mosás	40%	40%	40%
Finom/Selyem	30%	30%	30%
Gyapjú	45%	45%	45%

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

### Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz

A következő programok (standard programok, ☐ szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint		
Program + hőmérséklet	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut Eco ☐ + 60 °C ☐	9 kg	4 ¾ h
Pamut Eco ☐ + 60 °C ☐	4,5 kg	4 ½ h
Pamut Eco ☐ + 40 °C ☐	4,5 kg	4 ½ h

Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

### Utasítások

- Ez a melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatóban is.

**WAT28660BY**

**9001104618 (9506)**

