




Programöversikt

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<p>Programnamn : Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.</p>	<p>max. mängd, temperatur (☼ = kallt)</p> <p>Centrifugeringsvarvtal*</p> <p>ytterligare programinställningar</p>
<p>Bomull : Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> Inställningen Eco ger lägre tvätttemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen Eco eller höj temperaturen, om det behövs. Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt. 	<p>8 kg/5** kg; 20 - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco ≡ ☼ ☼, ☼</p>
<p>Syntet : Textilier av syntet och blandväv</p>	<p>4 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco ≡ ☼ ☼, ☼</p>
<p>Ylle : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet)</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	<p>max. 2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>-</p>
<p>Subersnabb 15'/30': Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods</p> <p>Anvisning: Programmet Supersnabb 15' körs vid inställning Speed.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed ≡ ☼</p>
<p>Mix : Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco ≡ ☼ ☼, ☼</p>
<p>Sköljning : Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** v/min.</p> <p>-</p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen Speed</p>	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<p>Centrifugering/Urumpning :Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0.</p> <p>Anvisning: Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** v/min.</p> <p>-</p>
<p>Fintvätt/Siden : För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal)</p> <p>Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco = </p>
<p>Sport : Textilier av mikrofiber för sport och fritid</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco = </p>
<p>Skjortor : Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Strykfritt (beror på modell) ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och droptorka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/siden. 	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco = </p>
<p>Allergi+: Slitstarka textilier av bomull och linne</p> <p>Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.</p>	<p>7,5 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>---, 0 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco = </p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen Speed</p>	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bomull 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WAT28... max 1400 v/min.	WAT24... max 1200 v/min.	WAT20... max 1000 v/min.
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ◁) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv 1015/2010		
Program + temperatur + knapp	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Bomull + ◁60°C + Eco @ ◁	8 kg	3 ½ h
Bomull + ◁60°C + Eco @ ◁	4 kg	3 ½ h
Bomull + ◁40°C + Eco @ ◁	4 kg	3 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvätttemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvätttemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål.

Anvisningar

- Denna bilaga är beståndsdel i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och installationsanvisningen.

WAT283L8SN

9001107604 (9508)

