




























## Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Programnavn</b> : Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. mængde vasketøj; temperatur (☼ = kold) centrifugeringshastighed* ekstra programindstillinger
<b>Bomuld</b> : Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned <b>Anvisninger</b> ■ Ved indstillingen <b>Eco</b> er vasketemperaturen lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet uden indstillingen <b>Eco</b> eller evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur. ■ Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen <b>Speed</b> .	9 kg/5** kg: ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* omdr./min Speed Eco ≡ ☼ ☼, ☼ (Antikrøl), ☼ (Skyl+)
<b>Strygelet</b> : Tekstiler af syntetik eller blandede fibre	4 kg: ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 omdr./min Speed Eco ≡ ☼ ☼, ☼ (Antikrøl), ☼ (Skyl+)
<b>Uldvask</b> : Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld; specielt skånsomt vaskeprogram for at undgå krympning af vasketøjet, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskevandet) <b>Anvisninger</b> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et maskinvaskemiddel til uld.	maks. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 omdr./min -
<b>Super hurtig 15'/30'</b> : Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, egnet til en let snavset, lille mængde vasketøj <b>Bemærk</b> : Ved indstillingen <b>Speed</b> udføres programmet <b>Super hurtig 15'</b> .	2/3,5 kg: ☼ - 40 °C 0 - 1200 omdr./min Speed ≡ ☼
<b>Mix</b> : Påfyldning af blandet vasketøj bestående af bomuld og syntetiske stoffer	4 kg: ☼ - 40 °C ----, 0 - 1400* omdr./min Speed Eco ≡ ☼ ☼, ☼ (Antikrøl), ☼ (Skyl+)
<b>Skyl</b> : Ekstraskylning med valgbar centrifugeringshastighed	;- ----, 0 - 1400** omdr./min ☼ (Antikrøl) funktion
* maks. Den maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model ** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>Speed</b>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Centrifugering/Udpumpning</b> : Ekstra centrifugering med variabel centrifugeringshastighed. Stil centrifugeringshastighed på 0, hvis der kun skal pumpes ud.</p> <p><b>Bemærk</b>: Visningen af Færdig om-tiden opdateres først efter programstarten.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** omdr./min</p> <p> (Antikrøl) funktion</p>
<p><b>Tromlerengøring</b> : Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær.</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udfør programmet til pleje af tromlen uden vasketøj.</li> <li>■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.</li> </ul>	<p>0 kg: 90 °C</p> <p>1200 omdr./min.</p> <p>-</p>
<p><b>Finvask/Silke</b> : Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetik eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -sjal)</p> <p><b>Bemærk</b>: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>2 kg:  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 omdr./min</p> <p>Speed Eco , ,  (Antikrøl),  (Skyl+)</p>
<p><b>Tæppe</b> : Maskinvaskbare tekstiler med fyld af syntetiske fibre, hovedpuder, vatterede dyner og sengetæpper. Også egnet til tekstiler med fyld af dun.</p> <p><b>Bemærk</b>: Vask store tøjstykker separat. Brug et finvaskemiddel - og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.</p>	<p>2 kg:  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 omdr./min</p> <p>Speed Eco , ,  (Skyl+)</p>
<p><b>Sport</b> : Sport tekstiler af mikrofibre til sport og fritid</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.</li> <li>■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.</li> </ul>	<p>2 kg:  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 omdr./min</p> <p>Speed Eco , ,  (Antikrøl),  (Skyl+)</p>
<p><b>Strygelet Special</b> : Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstiler med indersiden udad.</p>	<p>3,5 kg:  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200 omdr./min</p> <p>Speed Eco , ,  (Antikrøl),  (Skyl+)</p>
<p><b>Skjorter</b> : Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved indstillingen <b>Antikrøl</b> bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —&gt; selvglattende effekt.</li> <li>■ Vask skjorter/bluser af silke/sarte stoffer med <b>Finvask/Silke</b>-programmet.</li> </ul>	<p>2 kg:  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 800 omdr./min</p> <p>Speed Eco , ,  (Antikrøl),  (Skyl+)</p>
<p>* maks. Den maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model</p> <p>** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>Speed</b></p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Allergi +</b> : Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør	7,5 kg/5** kg: ☀ - 60 °C
<b>Bemærk:</b> Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	---, 0 - 1400* omdr./min Speed Eco =  ,  (Antikrøl),  (Skyl+)
<b>Gardiner</b> : 3,5 kg tunge overgardiner eller 25 - 30 m <sup>2</sup> lette gardiner	3,5 kg: ☀ - 40 °C
<b>Anvisninger</b>	---, 0 - 800 omdr./min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduceret skylning og slutcentrifugering.</li> <li>■ Anvend et gardinvaske middel, der er egnet til maskinvask.</li> <li>■ Fra fabrikkens side er tasten <b>Forvask</b> forindstillet. Deaktiver tasten, hvis der ikke ønskes forvask.</li> </ul>	Speed Eco =  ,  (Skyl+)
* maks. Den maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model	
** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>Speed</b>	



## Forbrugsværdier

### Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomuld 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAT28... maks. 1400 omdr./min	WAT24... maks. 1200 omdr./min	WAT20... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

\* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

\*\* Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjængde.

### Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ◻), er egnet til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Mængde	Omtrentlig programvarighed
Bomuld + <60°C> + Eco Ⓢ ◻	9 kg	4 ¾ h
Bomuld + <60°C> + Eco Ⓢ ◻	4,5 kg	4 ½ h
Bomuld + <40°C> + Eco Ⓢ ◻	4,5 kg	4 ½ h

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).  
Angivelsen af programtemperaturen er angivet i forhold til temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

### Anvisninger

- Dette tillæg er en del af brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

**WAT284M9SN**

**9001107699 (9508)**

