


























Programöversikt

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<p>Programnamn : Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.</p>	max. mängd, temperatur (☼ = kallt) Centrifugeringsvartal* ytterligare programinställningar
<p>Bomull : Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> Inställningen Eco ger lägre tvätttemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen Eco eller höj temperaturen, om det behövs. Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt. 	9 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* v/min. Speed Eco ≡     strykfritt  , sköljning+ 
<p>Syntet : Textilier av syntet och blandväv</p>	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 v/min. Speed Eco ≡     strykfritt  , sköljning+ 
<p>Ylle : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet)</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 v/min. -
<p>Subersnabb 15'/30' : Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods</p> <p>Anvisning: Programmet Supersnabb 15' körs vid inställning Speed.</p>	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0 - 1200 v/min. Speed ≡ 
<p>Mix : Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial</p>	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1400* v/min. Speed Eco ≡     strykfritt  , sköljning+ 
<p>Nattprogram : Mycket tyst tvättprogram för tvätt nattetid, avsett för textilier av bomull, linne, syntet eller blandväv</p> <p>Anvisning: Ingen slutsignal</p>	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200 v/min. Speed Eco ≡     strykfritt  , sköljning+ 
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen Speed</p>	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
Sköljning : Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal	- ; - ----, 0 - 1400** v/min. Strykfritt
Centrifugering/Urumpning : Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0. Anvisning: Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.	- ; - ----, 0 - 1400** v/min. Strykfritt
Trumrengöring : Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Anvisningar	0 kg; 90 °C 1200 v/min. -
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kör trumrengöring utan tvätt. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	
Fintvätt/Siden : För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal) Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	2 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 800 v/min. Speed Eco = , strykfritt , sköljning+
Dunprogram: Maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier Anvisning: Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvätt-råden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	2 kg; ☀ - 60 °C ----, 0 - 1200 v/min. Speed Eco = , sköljning+
Sport : Textilier av mikrofiber för sport och fritid Anvisningar	2 kg; ☀ - 40 °C ---, 0 - 800 v/min. Speed Eco = , strykfritt , sköljning+
<ul style="list-style-type: none"> ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester. 	
Syntet special: Mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier. Vänd textilerna ut och in	3,5 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 1200 v/min. Speed Eco = , strykfritt , sköljning+
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell	
** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
Skjortor : Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Strykfritt ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och droptorka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/siden. 	2 kg; ☀ - 60 °C ----, 0 - 800 v/min. Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ◀ ▶, strykfritt ≡ 🌀, sköljning+ 🚰
Allergi+ : Slitstarka textilier av bomull och linne Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	7,5 kg/5** kg; ☀ - 60 °C ----, 0 - 1400* v/min. Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ◀ ▶, strykfritt ≡ 🌀, sköljning+ 🚰
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h





Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WAT28... max 1400 v/min.	WAT24... max 1200 v/min.	WAT20... max 1000 v/min.
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv 1015/2010		
Program + temperatur + knapp	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Bomull +  + Eco  	9 kg	4 ¾ h
Bomull +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h
Bomull +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål.

Anvisningar

- Denna bilaga är beståndsdel i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och installationsanvisningen.

WAT284B9SN

9001107817 (9508)

