



Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Όνομα προγράμματος	μέγιστο φορτίο
Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	Θερμοκρασία, αριθμός στροφών στυψίματος**
☒ Cottons (Βαμβακερά) υφάσματα ανθεκτικά στο στραπαταόρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα	Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος
Υπόδειξη: Στη ρύθμιση Speed κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	Αυτόματη δοσομέτρηση επιλέγεται/ακυρώνεται ✓, μη επιλέξιμη -
☒ Cottons Eco (Βαμβακερά Eco) υφάσματα ανθεκτικά στο στραπαταόρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα. Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλύση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρισιμό αποτέλεσμα πλύσης στο πρόγραμμα Βαμβακερά .	μέγ. 9,0 kg / 5,0* kg ⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό Eco, Speed, ☒, ↴, ↵
Υπόδειξη: Η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμία για την επίτευξη της θερμοκρασίας της ασπουνάδας χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Βαμβακερά ενδεχομένως με μια υψηλότερη θερμοκρασία.	△ ✓, ☂ ✓ max. 9,0 kg ⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό
☒ Easy-Care (Ευαίσθητα) υφάσματα συνθετικά ή μεικτής ύφανσης	⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, ☒, ↴, ↵
☒ Delicate / Silk (Λεπτά / Μεταξωτά) Για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάλι, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάρια)	μέγ. 4,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευαίσθητή ή μεταξωτά.	Eco, Speed, ☒, ↴, ↵ △ ✓, ☂ ✓ μέγ. 2,0 kg
☒ Wool (Μάλλινα) Μάλινα ή σύμμεικτα μάλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπαίνουν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ησυχάζουν στο νερό πλύσης)	⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεπτό -
Υποδείξεις	△ -, ☂ ✓ μέγ. 2,0 kg
<input checked="" type="checkbox"/> Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβατο. <input checked="" type="checkbox"/> Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλινα.	⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεπτό
☒ Mix (Ανάμεικτα) Ανάμεικτο φόρτωμα, αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα	⌘ - 40 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό Eco, Speed, ☒, ↴, ↵
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση Speed	μέγ. 4,0 kg
** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Πυθμίσεις
Dark wash (Σκουρόχρωμα) σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα, Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη.	μέγ. 3,5 kg ⌘ - 40 °C, ⚡ - 1.200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, , , ⌚ ✓, ☀ ✓
Rinse / Spin / Empty (Ξέβγαλμα / Στύψιμο / Αντληση) Σύνδυσμένο έτρα πρόγραμμα για ξέβγαλμα, στύψιμο των ρούχων και άντληση του νερού ξέβγαλματος	-; ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό ⌚ -, ☀ ✓
Υπόδειξη: Σε αυτό το πρόγραμμα από το εργοστάσιο η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.	
Πρέπει μόνο να γίνει στύψιμο: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση και ενδεχομένως προσδιόριστε τον αριθμό των στροφών στην υπόμνησης.	
Πρέπει μόνο να γίνει άντληση νερού: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση και επιλέξτε τη ρύθμιση .	
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου) Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της απορνύδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση ουχήνς πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερο) ή σε περίπτωση δημιουργίας οσμών μετά από χρονικά μεγάλη αποσίωση. Η ένδειξη (λειτουργία υπενθύμισης της φροντίδας του κάδου) αναβαθμίζει, όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για μεναλύτερο χρονικό διάστημα κανένα πρόγραμμα με 60 °C ή υψηλότερες θερμοκρασίες.	0,0 kg 90 °C, 1.200** στροφές/λεπτό
Υποδείξεις	
Εκτελέστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. Χρησιμοποιήστε οκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήστε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.	⌚ -, ☀ -
SuperQuick (Γρήγορο) 15 / 30 Ιδιαιτέρα σύντομο πρόγραμμα περίπου 15 / 30 λεπτών, κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα μικρά ρούχα.	μέγ. 2,0 / 3,5 kg ⌘ - 40 °C, ⚡ - 1.200** στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Στη ρύθμιση Speed εκτελείται το πρόγραμμα Γρήγορο 15 .	⌚ ✓, ☀ ✓
AllergyPlus (Υγιεινή) ανθεκτικά στο στραπατούρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα	μέγ. 6,5 kg ⌘ - 60 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγεινών απαιτήσεων ή ιδιαιτέρα ευαίσθητης επιδερμίδας λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξέβγαλματος.	Eco, Speed, , , ⌚ ✓, ☀ ✓
Automatic Soft (Αυτόματο απαλό) απαλό πλύσιμο των ρούχων.	μέγ. 3,5 kg αυτόματα, έως: 30 °C, 1.000 στροφές/λεπτό
Ο βαθμός ρύπανσης και το είδος του υφάσματος ανιχνεύονται αυτόματα και προσαρμόζεται η διαδικασία της πλύσης καθώς και η έξυπνη δοσομέτρηση.	⌚ ✓, ☀ ✓
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση Speed	
** μέγ. Αριθμός των στροφών στην υπόμνησης ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις

Shirt / Blouses (Πουκάμισα / Μπλούζες)

Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφασμας που δε χρειάζονται σιδέρωμα

Υποδείξεις

- Στη ρύθμιση τα πουκάμισα / οι μπλούζες στύβονται μόνο με ελαφρά ξεκινήματα στη συσκότηση, κρεμάστε τα ρούχα σε υγρή κατάσταση. Φανόνεμο "αυτοδεξιάρωματος".
- Πλένετε τα πουκάμισα / τις μπλούζες από μετάξι/ευαίσθητα υλικά στο πρόγραμμα Λεπτά/Μεταξώτα.

Sports / Fitness (Αθλητικά ρούχα)

Υφάσματα από μικρόνες για άθληση και ελεύθερο χρόνο

Υποδείξεις

- Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό.
- Πριν από την πλύση καθαρίστε προσεκτικά τον αριστερό θάλαμο στη θήκη του απορρυπαντικού.

* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση **Speed**

** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο

Ρυθμίσεις

μέγ. 2,0 kg

* - 60 °C; Ø - 800 στροφές/λεπτό

Eco, Speed, , ,

Δ ✓, ☀ ✓

μέγ. 2,0 kg

* - 40 °C; Ø - 800 στροφές/λεπτό

Ø, 0 - 800 στροφές/λεπτό

Eco, Speed, , ,

Δ -, ☀ -

Τιμές κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης (στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 λίτρα	3 h
Βαμβακερά 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 λίτρα	2 ¾ h
Ευαίσθητα 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 λίτρα	2 h
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ h
Λεπτά/Μεταξώτα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 λίτρα	¾ h
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 λίτρα	¾ h

ει Συνοδευτικό έντυπο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	μέγ. 1.200 στροφές/λεπτό	μέγ. 1.000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	48 %	53 %	62 %
Ευαίσθητα	40 %	40 %	40 %
Λεπτά/Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

** Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, χαρακτηρισμένα με το) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λεωμένων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) αριθ. 1015/2010

Πρόγραμμα + Θερμοκρασία	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
Βαμβακερά Eco + 60 °C	9 kg	4 ¾ h
Βαμβακερά Eco + 60 °C	4,5 kg	4 ½ h
Βαμβακερά Eco + 40 °C	4,5 kg	4 ½ h

Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο και επιοήμανση ενεργειακών στοιχείων βάσει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, με κρύο νερό (15 °C).

Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην επικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος, το αποτέλεσμα της πλύσης αντιστοιχεί με αυτό της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

Υποδείξεις

- Αυτό το συνοδευτικό έντυπο αποτελεί συστατικό στοιχείο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης. Φυλάξτε παρακαλώ όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα χρήση.
- Πολλές περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

WAT28660BY

9001121397 (9506)

