

## Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Programnév:</b> A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség; hőmérséklet (☼ = hideg)
	centrifuga-fordulatszám*
	kiegészítő programbeállítások
<b>Baumwolle (Pamut):</b> strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák	8 kg/5**kg; ☼ - 90 °C
<b>Utasítás:</b> . A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	----, 0 - 1400* ford./perc
	Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
<b>Baumwolle (Pamut) Eco</b> ◁◻: strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák	8 kg; ☼ - 90 °C
Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a <b>Baumwolle (Pamut)</b> programhoz.	----, 0 - 1400* ford./perc
<b>Utasítás:</b> . A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a <b>Baumwolle (Pamut)</b> programot adott esetben magasabb hőmérséklettel.	Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
<b>Pflegeleicht (Kímélő):</b> műszálás vagy kevertszálás textíliák	4 kg; ☼ - 60 °C
	----, 0 - 1200* ford./perc
	Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
 <b>Wolle (Gyapjú):</b> kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összemelésének elkerüléséhez, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak)	2 kg; ☼ - 40 °C
	----, 0 - 800 ford./perc
	-
<b>Utasítások</b>	
■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.	
■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni.	
<b>ExtraKurz (Extra rövid) 15'/30':</b> extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C
<b>Utasítás:</b> . A <b>Speed</b> opciónál az <b>ExtraKurz (Extra rövid) 15'</b> program fut le.	----, 0 - 1200* ford./perc
	Speed
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően	
** csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Schnell/Mix (Gyors/Mix):</b> pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet	4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1400* ford./perc Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
<b>Gardinen (Függönyök):</b> 3,5 kg nehéz sötétítő függöny vagy 25–30 m <sup>2</sup> könnyű függöny	3,5 kg; * - 40 °C ----, 0–800 ford./perc Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
<b>Utasítások</b> ■ Csökkentett öblítés utáni és utolsó centrifugálás, ■ Gépi mosáshoz megfelelő, függönyökhöz való mosószert kell használni. ■ Gyárilag az <b>Vorwäsche (Előmosás)</b> gomb van beállítva. Amennyiben nincs szükség előmosásra, akkor ki kell kapcsolni a gombot.	
<b>Spülen/Schleudern/Abpumpen (Öblítés/centrifugálás/szivattyúzás)</b> kombinált extra program a mosnivaló öblítésére, centrifugálására, illetve a mosóvíz kiszivattyúzására	-; - ----, 0 - 1400* ford./perc Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Utasítás:</b> . Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a <b>Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítás.	
<b>Ha csak centrifugálásra van szükség:</b> kapcsolja ki a <b>Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.	
<b>Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség:</b> kapcsolja ki a <b>Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítást, és válassza a <b>0</b> centrifuga-fordulatszámot.	
<b>Trommel reinigen (Dobápolás):</b> Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor.	0 kg; 90 °C 1200* ford./perc -
<b>Utasítások</b> ■ Futtasson le egy, a dob tisztítására szolgáló programot ruhanemű nélkül. ■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószert használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószermennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószert.	
<b>Fein/Seide (Finom/Selyem):</b> kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszál- las vagy kevertszálás szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)	2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 ford./perc Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
<b>Utasítás:</b> Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert kell használni.	
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Daunen (Pehelytoll):</b> géppel mosható, pehelytollal töltött textíliák, fejpárnák, ágytakarók; alkalmas műszál töltetű is <b>Utasítás:</b> . A nagy darabokat külön mossa. Használjon finommosószert, és kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutatót. A mosószert takarékosan adagolja.	2 kg; ❄️ - 60 °C ----, 0 - 1200* ford./perc Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Sportswear:</b> sportruházat, mikroszál textíliák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni.</li> <li>■ Mosás előtt a mosószertartó fiókot (minden kamrát) alaposan meg kell tisztítani az öblítőszer-maradványoktól.</li> </ul>	2 kg; ❄️ - 40 °C ---, 0 - 800 ford./perc Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
<b>Jeans/Dunkle Wäsche (Farmer/Sötét ruha):</b> pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textíliák; a textíliákat kifordítva kell mosni	3,5 kg; ❄️ - 40 °C ----, 0 - 1200* ford./perc Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
<b>Hemden (Ingek/Business):</b> vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok <b>Utasítás:</b> . A selyemből/kénes anyagból készült ingeket/blúzokat a <b>Fein/Seide (Finom/Selyem)</b> programmal mossa.	2 kg; ❄️ - 60 °C ----, 0 - 800 ford./perc Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
<b>AllergiePlus (Higiénia):</b> strapabíró pamut- vagy vászontextíliák <b>Utasítás:</b> . Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	6,5 kg; ❄️ - 60 °C ----, 0 - 1400* ford./perc Speed / Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés), Vorwäsche (Előmosás)
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál	



## Fogyasztási értékek

### Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Pamut 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Kímélő 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Gyors/Vegyés 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finom/Selyem 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WA.28...	WA.24...	WA.20...
	max. 1400 ford./perc	max. 1200 ford./perc	max. 1000 ford./perc
Pamut	48 %	53 %	62 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/Selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

### Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz

A következő programok (standard programok, ◻ szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint		
Program + hőmérséklet	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut Eco ◻ + ◻60°C	8 kg	3 ¾ h
Pamut Eco ◻ + ◻60°C	4 kg	3 ¾ h
Pamut Eco ◻ + ◻40°C	4 kg	3 ¾ h

Programbeállítás maximális fordulatszámmal a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékosági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

### Utasítások

- Ez a Melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatójában is.

**WAT28490 / ...**

**9001137330 (9510)**

