

## P Pregled programa

Program/Tip veša/Informacije	Podešavanja
<b>Naziv programa:</b> kratko objašnjenje programa i objašnjenje za koje tkanine je podesan.	maks. kapacitet; temperatura brzina centrifugiranja*
 <b>Cottons (Pamuk):</b> dugotrajne i izdržljive pamučne tkanine ili platno otporni na toplotu <b>Uputstvo:</b> Podešavanje <b>Speed Perfect</b> je pogodno za kratke programe za manje zaprljan veša.	dodatak podešavanja koja mogu da se izaberu 7 kg/4obr/min** kg; - - (hladno) - 90 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min =   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
 <b>Cottons Eco (Pamuk Eko):</b> dugotrajne i izdržljive tkanine, pamučne tkanine ili platno otporni na toplotu Energetski optimizovano pranje smanjivanjem temperature postiže se sličan rezultat pranja za program  <b>Cottons (Pamuk).</b> <b>Uputstvo:</b> Temperatura pranja je niža od izabrane temperature. Ako želite da postignete višu temperaturu pranja, koristite program  <b>Cottons (Pamuk)</b> sa željenom većom temperaturom.	7 kg; - - (hladno) - 90 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
 <b>Easy Care (Jednostavno održavanje):</b> sintetičke tkanine ili mešavine tkanina	4 kg; - - (hladno) - 60 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min =   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
  <b>Wool/Handwash (Vuna):</b> vuna koja može ručno ili mašinski da se pere ili tkanine bogate vunom. Posebno blag program za pranje koji sprečava skupljanje, duže pauze u toku pranja (tkanine stoje potopljene u tečnosti za pranje).	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min -
<b>Upustva</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vuna je životinjskog porekla, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Koristite deterdžent koji je pogodan za mašinsko pranje vune.</li> </ul>	
 <b>Super 15/30:</b> veoma kratak program koji traje približno 15/30 minuta, pogodan za male komade manje zaprljanog veša <b>Uputstvo:</b> Kada se izabere podešavanje <b>Speed Perfect</b> , pokreće se program <b>Super 15'</b> .	2/3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min =   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
 <b>Mix (Mešavina):</b> pomešan pamuk i sintetičke tkanine	4 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min =   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
 <b>Night wash (Noćno pranje):</b> izuzetno tih program za pranje u toku noći; pogodan za pamuk, platno, sintetiku i mešovite tkanine <b>Uputstvo:</b> Signal za završetak je deaktiviran.	4 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min =   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

\* maksimalna brzina centrifugiranja zavisi od programa i modela

\*\* smanjen kapacitet za **Speed Perfect** podešavanje

\*\*\* u zavisnosti od modela

Program/Tip veša/Informacije	Podešavanja
<b>Naziv programa: kratko objašnjenje programa i objašnjenje za koje tkanine je podesan.</b>	<b>maks. kapacitet; temperatura brzina centrifugiranja*</b>
<b>水流/吸/脱水 Rinse/Spin/Drain (Ispiranje/Centrifugiranje/Cedenje):</b> kombinovani dodatni program za ispiranje i centrifugiranje veša i cedenje veša nakon ispiranja	<b>dodata na podešavanja koja mogu da se izaberu</b>
<b>Uputstva</b>	- ; - - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
■ Podešavanje Voda+/Ispiranje+ je unapred postavljeno kao podrazumevano. ■ Za samo ispiranje, podesite rpm (Brzina centrifugiranja) na 0. ■ Za samo centrifugiranje, deaktivirajte Voda+/Ispiranje+ i po potrebi podesite brzinu centrifugiranja. ■ Za samo pražnjenje, podesite rpm (Brzina centrifugiranja) na 0 i deaktivirajte Voda+/Ispiranje+.	0 kg; 90 °C 1200* obr/min -
<b>水流 Drum clean (Održavanje bubnja):</b> program za čišćenje i održavanje bubnja i spoljašnjeg okvira, npr. pre pokretanja prvog ciklusa pranja, ukoliko često perete na niskim temperaturama (40 °C ili nižim) ili ako se nakon dužeg perioda nekorišćenja javi neprijatan miris. Lampa indikatora <b>Drum Clean (Čišćenje bubnja)</b> trepere ako dug vremenski period niste koristili program na 60 °C ili višoj temperaturi.	0 kg; 90 °C 1200* obr/min -
<b>Uputstva</b>	0 kg; 90 °C 1200* obr/min -
■ Pokrenite program za održavanje bubnja bez veša u njemu. ■ Koristite prašak za pranje veša ili deterdžent sa izbeljivačem. Da biste izbegli stvaranje pene, koristite samo polovinu količine deterdženta preporučene od strane proizvodača. Nemojte koristiti deterdžente za vunu ili osetljive tkanine.	0 kg; 90 °C 1200* obr/min -
<b>水流 Delicates/Silk (Osetljive tkanine/Svila):</b> za osetljive tkanine koje mogu da se peru poput tkanina naprevljenih od svile, satena, sintetičkih vlakana ili mešovitih tkanina (npr. svilne bluze, svilena marama)	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>Uputstvo:</b> Koristite deterdžent koji je pogodan za mašinsko pranje osetljivih materijala ili svile.	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>水流 Duvet (Tkanine sa punjenjem):</b> komadi punjeni sintetičkim vlaknima koji mogu da se peru u mašini poput jastuka, tkanina sa punjenjem ili prekrivača; takođe pogodno za komade sa vlaknastim punjenjem	2 kg (vlaknasto punjenje 1.5 kg); - - (hladno) - 60 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>Uputstvo:</b> Velike komade veša perite zasebno. Koristite deterdžent namenjen za osetljive tkanine i pridržavajte se uputstava za održavanje na etiketi odevnog predmeta. Stedljivo koristite deterdžent.	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>水流 Sportswear (Sportska odeća):</b> sportska i svakodnevna odeća od mikrofibre	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>Uputstva</b>	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
■ Veš ne bi trebalo tretirati omekšivačem za tkanine. ■ Pre pranja, očistite detaljno fioku za deterdžent (sve pregrade) kako biste uklonili ostatke omekšivača za tkaninu.	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>水流 Dark wash (Tamno rublje):</b> tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se jednostavno održavaju.	3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>Uputstvo:</b> Tkanine perite prevrнуте.	3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min =  Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

\* maksimalna brzina centrifugiranja zavisi od programa i modela

\*\* smanjen kapacitet za **Speed Perfect** podešavanje

\*\*\* u zavisnosti od modela

Program/Tip veša/Informacije	Podešavanja
<b>Naziv programa:</b> kratko objašnjenje programa i objašnjenje za koje tkanine je podesan.	maks. kapacitet; temperatura brzina centrifugiranja*
<b>Shirts/Business (Majice/Poslovna odeća):</b> majice ili bluze koje se ne peglaju napravljene od pamuka, platna, sintetičkih vlakana ili mešovitih tkanina	dodatak podešavanja koja mogu da se izaberu
<b>Uputstva</b>	
■ Majice/bluze se kratko centrifugiraju na podešavanju <b>Zaštita od gužvanja</b> ***. Okačite ih da se osuše dok su još potpuno mokre. → Efekat samostalnog pegljanja	2 kg; - - (hladno) - 60 °C - - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min =⇒ (Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
■ Koristiti program <b>Osetljive tkanine/Svila</b> za pranje majica/bluza napravljenih od svile/osetljivih tkanina.	
<b>AllergyPlus (Alergija plus):</b> dugotrajne i izdržljive tkanine nepravljene od pamuka ili platna	6.5 kg; - - (hladno) - 60 °C - - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min =⇒ (Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>Uputstvo:</b> Posebno pogodan za pranje komada odeće koji moraju da budu higijenski čisti i posebno blag prema osetljivoj koži zahvaljujući dužem ciklusu pranja na definisanoj temperaturi, višem nivou vode i dužem ciklusu centrifugiranja.	
* maksimalna brzina centrifugiranja zavisi od programa i modela ** smanjen kapacitet za <b>Speed Perfect</b> podešavanje *** u zavisnosti od modela	

## Tabela vrednosti potrošnje

### Potrošnja struje i vode, trajanje programa i preostala vlažnost za glavni program pranja

(priблиžne vrednosti)

Program	Težina veša	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Cottons (Pamuk) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Pamuk) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cottons (Pamuk) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Pamuk) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Jednostavno održavanje) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Mešavina) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Osetljive tkanine/Svila) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Vuna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Približne informacije o preostaloj vlažnosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 obr/min	Maks. 1200 obr/min	Maks. 1000 obr/min
织物 (棉)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Jednostavno održavanje)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Osetljive tkanine/Svila)	30 %	30 %	30 %
羊毛 (毛)	45 %	45 %	45 %

\* Vrednosti određene u skladu sa direktivom EN60456:2010.  
Stvarne vrednosti mogu da se razlikuju od navedenih vrednosti zbog pritiska vode, tvrdoće i početne temperature, ambijentalne temperature, tipa, količine i zaprljanosti veša, deterdženta koji je korišćen, oscilacija u napajanju električnom energijom i izabranih dodatnih funkcija.

\*\* Informacije o preostaloj vlažnosti na osnovu ograničenja brzine centrifugiranja koja zavisi od programa i maksimalne količine veša.

## Programi za testiranje efikasnosti za pamučne tkanine

Sledeći programi (standardni programi, označeni simbolom ) pogodni su za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina i najefikasniji su u odnosu na ukupnu potrošnju struje i vode.

Standardni programi za pamučne tkanine u skladu sa regulativom (EU) br. 1015/2010	Težina veša	Približno trajanje programa
织物 (棉)  Eco + <60°C**	7 kg	3 1/2 h
织物 (棉)  Eco + <60°C**	3,5 kg	3 1/2 h
织物 (棉)  Eco + <40°C**	3,5 kg	3 1/2 h

\*\* Podešavanje programa za testiranje i energetsko označavanje u skladu sa direktivom EU 2010/30/EU sa hladnom vodom (15°C). Specifikacija temperature programa zasnovana je na navedenoj temperaturi na etiketi sa podacima za održavanje na tkanini. Stvarna temperatura pranja može da se razlikuje od navedene temperature programa zbog uštode energije. Efikasnost pranja zavisi od izabrane temperature.

## Upustva

- Ovaj dodatni list uključen je u uputstva za rukovanje i montažu. Sačuvajte svu dokumentaciju za kasniju upotrebu.
- Još puno važnih informacija možete da pronađete u uputstvu za rukovanje i montažu.

**WAN20261BY**

**9001144014 (9509)**

