






















A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
 Cottons (Pamut): Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hóálló textíliák Utasítás: A Speed Perfect beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.	7 kg/4** kg; - - (hideg) - 90 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p   Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
 Cottons  Eco (Energiatakarékos pamut): Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hóálló textíliák Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a  Cottons (Pamut) programhoz hasonló mosási eredménnyel. Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a  Cottons (Pamut) programot szűk-ség szerint magasabb hőmérséklettel.	7 kg; - - (hideg) - 90 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
 Easy-Care (Könnyen kezelhető): Műszálás vagy kevert szálás anyagok	4 kg; - - (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p   Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
 Wool/Handwash (Gyapjú): Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemennek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak). Utasítások ■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh). ■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert.	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p -
 Super 15'/30' (Sziper 15'/30'): Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz Utasítás: A Speed Perfect beállítás kiválasztásakor a Sziper 15' program indul el.	2/3.5 kg; - - (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p 
 Mix (Vegyes): Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg; - - (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p   Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
 Curtains (Függöny): nehéz függönyök 3,5 kg-ig, vagy könnyebb függönyök 25–30 m ² -ig Utasítások ■ Rövidebb öblítési és záró centrifugálási ciklus. ■ Használjon a gépben mosható függönyökhöz megfelelő mosószert. ■ A Előmosás az alapértelmezett beállítás. Ha nincs szükség előmosási ciklusra, nyomja meg a gombot a funkció kikapcsolásához.	3.5 kg; - - (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p   Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a Speed Perfect beállításnál *** típusától függően	

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
 Rinse/Spin/Drain (Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás): Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítővíz leeresztéséhez	- ; - - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
Utasítások <ul style="list-style-type: none"> ■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+. ■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára. ■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szükség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet. ■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót. 	
 Drum clean (Dob karbantartása): A dob és a külső tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemben kívül lévő mosógép kellemetlen szagot áraszt. A Forgódob ápolása jelzőfény  villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot.	0 kg; 90 °C 1200* f/p -
Utasítások <ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül. ■ Adjon hozzá mosóport vagy fehérítőt tartalmazó mosószert. A habképződés elkerülése érdekében a mosószert gyártója által javasolt mennyiség felét használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószert. 	
 Delicates/Silk (Kényes / Selyem): Kímélő mosást igénylő textilíak, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálás anyagok (pl. selyemblúz, selyemsal)	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p =   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.	
 Down (Tollbélés): tollal töltött, gépben mosható anyagok (pl. párna, pehelypaplan); műszálás anyaggal töltött ruhadarabok mosására is alkalmas	1.5 kg; - - (hideg) - 60 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p =   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+) (Víz+/Öblítés+)
Utasítás: A nagyméretű ruhákat mossa külön. Használjon a kényes anyagokhoz megfelelő mosószert, és kövesse a ruha kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat. Kevés mosószert használjon.	
 Sportswear (Sportruházat): Mikroszálás anyagból készült sport- és szabadidőruházat	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p =   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
Utasítások <ul style="list-style-type: none"> ■ A ruhaneműhöz nem használható öblítőszert. ■ Mosás előtt tisztítsa ki alaposan a mosószert-adagolót (annak minden rekeszét) a maradék öblítőszert eltávolításához. 	
 Dark Wash (Sötét ruhák mosása): Pamut anyagú, sötét színű textilíak és könnyen kezelhető, sötét színű textilíak.	3.5 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p =   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
Utasítás: A ruhákat kifordítva mossa.	
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a Speed Perfect beállításnál *** tipustól függően	

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
 Shirts/Business (Ingek/Üzleti öltözet): Vasalást nem igénylő ingek, blúzok, melyek anyaga pamut, vászon, műszálás vagy kevert szálás anyag	2 kg; - - (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
Utasítások	  Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
■ A készülék csak röviden centrifugálja az ingeket és a blúzokat a Vasalás-könnny. *** beállítás mellett. Akassza fel száradni a ruhákat, amíg nedvesek. → Önsimító hatás	
■ Használja a Kényes anyagok / Selyem programot a selyemből vagy kényes anyagokból készült ingek és blúzok mosásához.	
 AllergyPlus (Antiallergén): Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok	6,5 kg; - - (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
Utasítás: Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények – hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus.	  Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	
** kevesebb ruhamennyiség a Speed Perfect beállításnál	
*** típusától függően	




Fogyasztási értékek táblázata

Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 óra
Pamut 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 óra
Kímélő 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra
Gyors/vegyes 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
 Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 f/p	Max. 1200 f/p	Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/selyem	30 %	30 %	30 %
 Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.
 A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

** A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

Hatékonysági teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (◁ jellel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/ EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
 Pamut ▷ Eco + 	7 kg	3 1/2 óra
 Pamut ▷ Eco + 	3,5 kg	3 1/2 óra
 Pamut ▷ Eco + 	3,5 kg	3 1/2 óra

** A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energiabesorolási irányelvnek megfelelően történt.
 A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul.
 Energiatakarékossági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől.
 A mosás hatékonyságát a választott hőmérséklet határozza meg.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatók.

WAN24261BY

9001144032 (9509)

