





































## A programok áttekintése







Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
<b>Program neve:</b> a program és a mosható ruhák rövid leírása.	<b>max. töltet; hőmérséklet</b> <b>centrifugálási sebesség*</b> <b>további választható beállítások</b>
 <b>Cottons (Pamut):</b> Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hóálló textíliák <b>Utasítás:</b> A <b>Speed Perfect</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.	7 kg/4** kg; - - (hideg) - 90 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
 <b>Cottons</b>  <b>Eco (Energiatakarékos pamut):</b> Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hóálló textíliák Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a  <b>Cottons (Pamut)</b> programhoz hasonló mosási eredménnyel. <b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a  <b>Cottons (Pamut)</b> programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.	7 kg; - - (hideg) - 90 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
 <b>Easy Care (Könnyen kezelhető):</b> Műszálás vagy kevert szálás anyagok	4 kg; - - (hideg) - 60 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
  <b>Wool/Handwash (Gyapjú):</b> Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak). <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh).</li> <li>■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert.</li> </ul>	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p -
  <b>Super 15'/30' (Sziper 15'/30'):</b> Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz <b>Utasítás:</b> A <b>Speed Perfect</b> beállítás kiválasztásakor a <b>Sziper 15'</b> program indul el.	2/3.5 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p 
 <b>Mix (Vegyes):</b> Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
 <b>Night wash (Éjszakai mosás):</b> Különösen csendes program az éjszakai órákban történő mosáshoz; pamut, vászon, műszálás és kevert szálás anyagok esetén <b>Utasítás:</b> A program lejárta jelző hangjelzés ki van kapcsolva.	4 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)

\* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ

\*\* kevesebb ruhamennyiség a **Speed Perfect** beállításnál

\*\*\* típusától függően

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
 <b>Rinse/Spin/Drain (Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás):</b> Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítővíz leeresztéséhez	- ; - - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
<b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+.</li> <li>■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára.</li> <li>■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szükség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet.</li> <li>■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót.</li> </ul>	
 <b>Drum clean (Dob karbantartása):</b> A dob és a külső tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemben kívül lévő mosógép kellemetlen szagot áraszt. A <b>Forgódob állapotja</b> jelzőfény  villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot.	0 kg; 90 °C 1200* f/p -
<b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül.</li> <li>■ Adjon hozzá mosóport vagy fehérítőt tartalmazó mosószert. A habképződés elkerülése érdekében a mosószert gyártója által javasolt mennyiség felét használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószert.</li> </ul>	
 <b>Delicates/Silk (Kényes / Selyem):</b> Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálas vagy kevert szálas anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál)	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p ⇒   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
<b>Utasítás:</b> Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.	
 <b>Duvet (Bélelt anyagok):</b> műszálas anyaggal töltött, gépben mosható ruhadarabok (pl. párna, paplan, ágytakaró); tollal töltött ruhadarabok mosására is alkalmas	2 kg (tollbélés esetén: 1,5 kg); - - (hideg) - 60 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p ⇒   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
<b>Utasítás:</b> A nagyméretű ruhákat mossa külön. Használjon a kényes anyagokhoz megfelelő mosószert, és kövesse a ruha kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat. Kevés mosószert használjon.	
 <b>Sportswear (Sportruházat):</b> Mikroszálas anyagból készült sport- és szabadidőruházat	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p ⇒   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
<b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ruhaneműhöz nem használható öblítőszert.</li> <li>■ Mosás előtt tisztítsa ki alaposan a mosószert-adagolót (annak minden rekeszét) a maradék öblítőszert eltávolításához.</li> </ul>	
 <b>Dark Wash (Sötét ruhák mosása):</b> Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák.	3,5 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p ⇒   , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
<b>Utasítás:</b> A ruhákat kifordítva mossa.	
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a <b>Speed Perfect</b> beállításnál *** típusától függően	

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
<b>Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.</b>	<b>max. töltet; hőmérséklet</b>
	<b>centrifugálási sebesség*</b>
	<b>további választható beállítások</b>
 <b>Shirts/Business (Ingek/Üzleti öltözet):</b> Vasalást nem igénylő ingek, blúzok, melyek anyaga pamut, vászon, műszálás vagy kevert szálás anyag	2 kg; - - (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
<b>Utasítások</b>	  , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
■ A készülék csak röviden centrifugálja az ingeket és a blúzokat a <b>Vasalás-könny</b> .*** beállítás mellett. Akassza fel száradni a ruhákat, amíg nedvesek. → Önsimító hatás	
■ Használja a <b>Kényes anyagok / Selyem</b> programot a selyemből vagy kényes anyagokból készült ingek és blúzok mosásához.	
 <b>AllergyPlus (Antiallergén):</b> Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok	6,5 kg; - - (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
<b>Utasítás:</b> Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények – hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus.	  , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	
** kevesebb ruhamennyiség a <b>Speed Perfect</b> beállításnál	
*** típusától függően	




## Fogyasztási értékek táblázata

### Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 óra
Pamut 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 óra
Kímélő 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra
Vegyes 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
 Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 f/p	Max. 1200 f/p	Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/selyem	30 %	30 %	30 %
 Gyapjú	45 %	45 %	45 %

\* Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.  
 A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

\*\* A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

## Hatékonysági teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (<img alt="normál program ikon" data-bbox="115 390 135 405"/> jellel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/ EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
Pamut <img alt="normál program ikon" data-bbox="115 475 135 490"/> Eco + <img alt="60°C ikon" data-bbox="205 475 225 490"/>**	7 kg	3 1/2 óra
Pamut <img alt="normál program ikon" data-bbox="115 500 135 515"/> Eco + <img alt="60°C ikon" data-bbox="205 500 225 515"/>**	3,5 kg	3 1/2 óra
Pamut <img alt="normál program ikon" data-bbox="115 525 135 540"/> Eco + <img alt="40°C ikon" data-bbox="205 525 225 540"/>**	3,5 kg	3 1/2 óra

\*\* A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energia-besorolási irányelvnek megfelelően történt.  
 A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energiatakarékosági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől. A mosás hatékonyságát a választott hőmérséklet határozza meg.

## Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatók.

**WAN20161BY**

**9001144551 (9509)**

