








Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Nome del programma : Breve spiegazione del programma e dei tessuti per i quali è adatto.	carico max.; temperatura (☼ = fredda) Velocità di centrifuga* Impostazioni di programma supplementari
Cotone : Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino Avvertenza : Con l'impostazione Speed Perfect adatto come programma breve per biancheria poco sporca.	8 kg/5**kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* giri/min Speed Perfect / Eco Perfect,  
Cotone Eco  : tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma Cotone . Avvertenza : La temperatura di lavaggio è inferiore rispetto alla temperatura selezionata. Se si desidera in particolare raggiungere la temperatura della soluzione di lavaggio utilizzare il programma Cotone oppure utilizzare una temperatura maggiore.	8 kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* giri/min  
Sintetici : tessuti in fibra sintetica o mista	4 kg; ☼ - 60 °C ---, 0 - 1200* giri/min Speed Perfect / Eco Perfect,  
Lana : tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (i tessuti restano a mollo in acqua e detersivo). Avvertenze ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Utilizzare un detersivo per lavatrice adatto per la lana.	2 kg; ☼ - 40 °C ---, 0 - 800 giri/min -
Rapido 15/30 min. : Programma extra rapido di ca. 15/30 minuti, adatto per piccoli carichi di biancheria poco sporca Avvertenza : Con l'impostazione Speed Perfect viene eseguito il programma Rapido 15 min.	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C ---, 0 - 1200* giri/min Speed Perfect
* max. La velocità di centrifugazione dipende dal programma e dal modello ** carico ridotto con impostazione Speed Perfect	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Mix : carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica</p>	<p>4 kg; - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* giri/min</p> <p>Speed Perfect / Eco Perfect, , </p>
<p>Mix ultra silenzioso : programma di lavaggio particolarmente silenzioso per il lavaggio durante la notte, adatto per indumenti di cotone, lino, fibra sintetica o tessuto misto</p> <p>Avvertenza: Segnale Fine disattivato</p>	<p>4 kg; - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* giri/min</p> <p>Speed Perfect / Eco Perfect, , </p>
<p>Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua</p> <p>Programma aggiuntivo combinato per il risciacquo della biancheria e lo scarico dell'acqua di risciacquo</p> <p>Avvertenza: Per questo programma è attivata di fabbrica l'impostazione .</p> <p>In caso di sola centrifuga: disattivare l'impostazione ed eventualmente adattare la velocità centrifuga.</p> <p>In caso di solo scarico dell'acqua: disattivare l'impostazione e selezionare la velocità centrifuga 0.</p>	<p>- ; -</p> <p>----, 0 - 1400* giri/min</p> <p></p>
<p>Pulizia tamburo : Programma per la pulizia e la cura del tamburo e del contenitore della soluzione di lavaggio, per es. prima del primo lavaggio, in caso di lavaggi frequenti a basse temperature (40 C° o più basse) oppure in caso di formazione di odori a seguito di assenze prolungate.</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eseguire il programma per la cura del tamburo senza biancheria. ■ Utilizzare detersivo universale in polvere o un detersigente contenente candeggina. Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* giri/min</p> <p>-</p>
<p>Delicati/Seta : Tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, sciarpe di seta)</p> <p>Avvertenza: Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.</p>	<p>2 kg; - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 giri/min</p> <p>Speed Perfect / Eco Perfect, , </p>
<p>Trapunta : indumenti, cuscini, trapunte o copriletti lavabili nella lavabiancheria imbottiti con fibre sintetiche; adatto anche per imbottiture con piume</p> <p>Avvertenza: Lavare i capi più grandi singolarmente. Usare un detersivo per capi delicati: osservare le istruzioni di lavaggio. Utilizzare una quantità ridotta di detersivo.</p>	<p>2,5 kg (Piumini 2 kg) ; - 60°C</p> <p>----, 0 - 1200* giri/min</p> <p>Speed Perfect / Eco Perfect, </p>
<p>* max. La velocità di centrifugazione dipende dal programma e dal modello</p> <p>** carico ridotto con impostazione Speed Perfect</p>	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Sport/Fitness : in microfibra per lo sport e il tempo libero	2 kg; - 40 °C
Avvertenze	---, 0 - 800 giri/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	Speed Perfect / Eco Perfect,
Jeans : tessuti scuri di cotone e sintetici scuri. Lavare i tessuti avendo cura di rovesciarli	3,5 kg; - 40 °C
	----, 0 - 1200* giri/min
	Speed Perfect / Eco Perfect,
Camicie : Camicie/grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti	2 kg; - 60 °C
Avvertenza: Lavare camicie/camicette in seta/tessuti delicati con il programma Delicati/Seta	----, 0 - 800 giri/min
	Speed Perfect / Eco Perfect,
AllergiaPlus: indumenti resistenti di cotone o lino.	6,5 kg; - 60 °C
Avvertenza: Particolarmente indicato per esigenze igieniche elevate o per pelli molto sensibili grazie a lavaggi più prolungati a una temperatura definita, un livello dell'acqua più elevato e un risciacquo più lungo.	----, 0 - 1400* giri/min
	Speed Perfect / Eco Perfect,
* max. La velocità di centrifugazione dipende dal programma e dal modello	
** carico ridotto con impostazione Speed Perfect	



Tabella dei consumi

Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)


Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20° C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Cotone 40° C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Cotone 60° C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Cotone 90° C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Sintetici 40° C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Mix 40° C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicati/Seta 30° C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Lana 30° C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h


Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**		
	WA.28... max. 1400 giri/min	WA.24... max. 1200 giri/min	WA.20... max. 1000 giri/min
Cotone	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati/Seta	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi alla disposizione (UE) n. 1015/2010		
Programma + temperatura	Carico	Durata del programma approssimativa
Cotone Eco  + 	8 kg	3 ¾ h
Cotone Eco  + 	4 kg	3 ¾ h
Cotone Eco  + 	4 kg	3 ¾ h

Impostazione del programma con velocità centrifuga massima per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE con l'impiego di acqua fredda (15 °C).
L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.

Avvertenze

- Questo allegato è parte costitutiva delle istruzioni per l'uso e l'installazione. Si prega di conservare tutti i documenti per un utilizzo successivo.
- È possibile trovare molte altre informazioni importanti anche nelle istruzioni per l'uso e l'installazione.

WAT28440CH / ...

9001147547 (9510)

