























## Programoversigt

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
	Centrifugeringshastighed*
	Ekstra indstillinger
<b>Bomuld:</b> Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer <b>Bemærk:</b> Indstillingen <b>SpeedPerfect</b> er velegnet som kort program til let snavset vasketøj.	8 kg/5** kg; - - (koldt) - 90 °C - - - (skyllestop), 0 - 1400* o/min. ⇒   , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
<b>Bomuld</b>  <b>Eco:</b> Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer Energi-optimeret vask ved reduceret temperatur med opnåelse af et sammenligneligt vaskeresultat som programmet <b>Bomuld</b> <b>Bemærk:</b> Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Brug programmet <b>Bomuld</b> med en højere temperatur, hvis der ønskes en højere vandtemperatur.	8 kg; - - (koldt) - 90 °C - - - (skyllestop), 0 - 1400* o/min. Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
<b>Strygelet:</b> Tekstiler af syntetisk materiale eller blandede fibre.	4 kg; - - (koldt) - 60 °C - - - (skyllestop), 0 - 1200* o/min. ⇒   , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
 <b>Uldvask:</b> Tekstiler af uld eller med et højt indhold af uld, som tåler hånd- eller maskinvask. Særlig skånsom vask, som forhindrer krympning, med længere program-pauser (tøjet ligger i vaskevandet). <b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uld stammer fra dyr, f.eks. fra angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Brug et vaskemiddel, som er beregnet til uld, der tåler maskinvask.</li> </ul>	2 kg; - - (koldt) - 40 °C - - - (skyllestop), 0 - 800 o/min. -
<b>Super hurtig 15'/30':</b> Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, velegnet til små mængder let snavset vasketøj <b>Bemærk:</b> Når indstillingen <b>SpeedPerfect</b> vælges, bliver programmet <b>Super hurtig 15'</b> udført.	2/3,5 kg; - - (koldt) - 40 °C - - - (skyllestop), 0 - 1200* o/min. ⇒ 
<b>Mix:</b> Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre	4 kg; - - (koldt) - 40 °C - - - (skyllestop), 0 - 1400* o/min. ⇒   , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
<b>Gardiner:</b> 3,5 kg ved tunge gardiner eller 25 - 30 m <sup>2</sup> lette gardiner <b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kortere skylning og centrifugering.</li> <li>■ Brug et vaskemiddel, som er beregnet til gardiner, der tåler maskinvask.</li> <li>■ Som standard er indstillingen <b>Forvask</b> valgt. Tryk på tasten for at deaktivere funktionen, hvis der ikke ønskes forvask.</li> </ul>	3,5 kg; - - (koldt) - 40 °C - - - (skyllestop), 0 - 800 o/min. ⇒   , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask

\* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.

\*\* reduceret tøjmenge ved indstillingen **SpeedPerfect**

\*\*\* afhængigt af model

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
<b>Programnavn:</b> Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	<b>Maks. vasketøjsmængde, temperatur</b>
	<b>Centrifugeringshastighed*</b>
	<b>Ekstra indstillinger</b>
<b>Skyl/Centrifugering/Udpumpning:</b> Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet	- ; - - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min.
<b>Anvisninger</b>	Vand Plus/Skyl Plus
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Som standard er indstillingen Vand Plus/Skyl Plus forindstillet.</li> <li>■ Sæt Centrifugeringshastighed til 0, hvis der kun skal skylles.</li> <li>■ Deaktiver Vand Plus/Skyl Plus, hvis der kun skal centrifugeres, og indstil om ønsket centrifugeringshastigheden.</li> <li>■ Sæt Centrifugeringshastighed til 0, og deaktiver Vand Plus/Skyl Plus, hvis der kun skal pumpes ud.</li> </ul>	
<b>Tromlerengøring:</b> Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den første vask, hvis der ofte vaskes på lav temperatur (40 °C eller derunder), eller hvis der er opstået en ubehagelig lugt, efter at maskinen ikke har været brugt i længere tid. Indikatorlampen <b>Tromlerengøring</b> for tromlerengøring  blinker, hvis der ikke har været anvendt et program på 60 °C eller derover i længere tid.	0 kg; 90 °C 1200* o/min.
<b>Anvisninger</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udfør programmet tromlerengøring uden vasketøj.</li> <li>■ Brug et vaskepulver eller vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som producenten anbefaler, for at undgå skumdannelse. Brug ikke vaskemidler beregnet til uld og finvask.</li> </ul>	
<b>Finvask/Silke:</b> Til sarte tekstiler, som tåler vask, f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (silkebluser, tørklæder etc.).	2 kg; - - (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min.
<b>Bemærk:</b> Brug et vaskemiddel, som er beregnet til maskinvask af sarte tekstiler og uld.	=   , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
<b>Dunprogram:</b> Tekstiler med fyld af dun, som tåler maskinvask, f.eks. puder og dundyner. Også velegnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre	1,5 kg; - - (koldt) - 60 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min.
<b>Bemærk:</b> Vask store stykker separat. Brug et vaskemiddel, som er beregnet til finvask, og følg anvisningerne på tekstilernes plejeetiketter. Brug ikke for meget vaskemiddel.	=   , Vand Plus/Skyl Plus
<b>Sport:</b> Sports- og fritidstøj af mikrofibre	2 kg; - - (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min.
<b>Anvisninger</b>	=   , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.</li> <li>■ Vask alle rum i sæbeskuffen grundigt inden vasken for at fjerne alle rester af skyllemiddel.</li> </ul>	
<b>Strygelet Special:</b> Mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler.	3,5 kg; - - (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min.
<b>Bemærk:</b> Vask tekstilerne med vrangen ud.	=   , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
<b>Skjorter:</b> Strygelette skjorter eller bluser af bomuld, hør, syntetiske hør, syntetisk materiale eller blandede fibre.	2 kg; - - (koldt) - 60 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min.
<b>Anvisninger</b>	=   , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med indstillingen <b>Antikrøl</b>*** bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske kort. Hæng dem op, mens de stadig er dryp-våde. → Selv-glattende effekt.</li> <li>■ Brug programmet <b>Finvask/Silke</b> til vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer.</li> </ul>	
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.	
** reduceret tøj mængde ved indstillingen <b>SpeedPerfect</b>	
*** afhængigt af model	

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
	Centrifugeringshastighed*
	Ekstra indstillinger
<b>Allergi:</b> Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør	6,5 kg; - - (koldt) - 60 °C
<b>Bemærk:</b> Særligt velegnet til vask af tekstiler, som skal være hygiejnisk rene og skånsomme ved start hud, med længerevarende vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere centrifugering.	- - (skyllestop), 0 - 1400* o/min. =☺☺, Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.	
** reduceret tøjmenge ved indstillingen <b>SpeedPerfect</b>	
*** afhængigt af model	



## Tablet over forbrugsværdier

### Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammet

(omtrentlige værdier)

Program	Tøjmenge	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min.	Maks. 1200 o/min.	Maks. 1000 o/min.
Bomuld	53 %	58 %	68 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %


Værdierne er fastlagt iht. EN60456:2010.







\* De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier under påvirkning af vandtryk, vandhårdhed, vandets tilførselstemperatur, omgivende temperatur, vasketøjets type, mængde og tilsmudsningsgrad, svingninger i strømforsyningen samt af de valgte ekstra funktioner.

\*\* Angivelserne af restfugtighed er baseret på den programafhængige maksimale centrifugeringshastighed og maksimale tøjmengder.

**da** Supplement til installations- og betjeningsvejledningen.

## Effektivitetstest for programmer til bomuld

De følgende programmer (standardprogrammer, markeret med ) er egnede til vask af normalt snavsede tekstiler af bomuld og er de mest effektive hvad angår det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer til bomuld iht. EU-forordning nr. 1015/2010	Tøjmængde	Ca. programvarighed
Bomuld  Eco +  **	8 kg	3 1/2 h
Bomuld  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h
Bomuld  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h

\*\* Programindstilling for prøvning og energimærkning iht. til EU-direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelserne af programmernes temperatur er baseret på temperaturangivelserne på tekstilernes plejeetiketter. Den faktiske vasketemperatur kan afvige fra den angivne programtemperatur. Vaskeeffektiviteten svarer til den valgte temperatur.

### Anvisninger

- Denne supplerende tekst bliver leveret sammen med installations- og betjeningsvejledningen. Opbevar al dokumentationen til efterfølgende brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i installations- og betjeningsvejledningen.

**WAN282B8SN**

**9001155029 (9511)**

