

P A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ

Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.

Beállítások

max. töltet; hőmérséklet

centrifugálási sebesség*

további választható beállítások

7 kg/4** kg; - - (hűtő) -90 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

Baumwolle (Pamut): Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák

Utasítás: A SpeedPerfect beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.

Baumwolle  **Eco (Energiatakarékos pamut):** Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák

Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a Baumwolle (Pamut) programról hasonló mosási eredménnyel.

Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a Baumwolle (Pamut) programot szükség szerint magasabb hőmérsékettel.

Pflegeleicht (Könnyen kezelhető): Műszálás vagy kevert szálás anyagok

7 kg; - - (hűtő) -90 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

 **Wolle (Gyapjú):** Kézi mosást igénylő vagy gépen mosható, gyapjból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóbízben áznak).

Utasítások

- A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, lárva, juh).
- Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert.

ExtraKurz 15'/30' (Szuper 15'/30'): Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhádarabokhoz

Utasítás: A SpeedPerfect beállítás kiválasztásakor a ExtraKurz 15' (Szuper 15') program indul el.

Schnell/Mix (Gyors/Vegyes): Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet

4 kg; - - (hűtő) -60 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

Gardinen (Függöny): nehéz függönyök 3,5 kg-ig, vagy könnyebb függönyök 25–30 m²-ig

Utasítások

- Rövidebb öblítési és záró centrifugálási ciklus.
- Használjon a gépen mosható függönyökhez megfelelő mosószert.
- A Vorwäsche (Előmosás) az alapértelmezett beállítás. Ha nincs szükség előmosási ciklusra, nyomja meg a gombot a funkció kikapcsolásához.

2/3,5 kg; - - (hűtő) -40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p

= 

4 kg; - - (hűtő) -40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

3,5 kg; - - (hűtő) -40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

* a maximális centrifugálási sebesség az adott programról és a készülék típusától függ

** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál

*** típusról függően

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
Spülen/Schleudern/Abpumpen (Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás): Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítővíz leeresztéséhez	-; - - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
Utasítások	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+. ■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára. ■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szűk ség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet. ■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót. 	
Trommel reinigen (Dob karbantartása): A dob és a külő tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemben kívül lévő mosógép kellemetlen szagot áraszt. A Forgódob ápolása jelzőfény villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot.	0 kg; 90 °C 1200* f/p -
Utasítások	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül. ■ Adjon hozzá mosóport vagy fehérítőt tartalmazó mosószeret. A habképződés elkerülése érdekében a mosószer gyártójá által javasolt mennyiséget felét használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószeret. 	
Fein/Seide (Kényes/Selyem): Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálás anyagok (pl. selyemblúz, selyemsálat)	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószeret.	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
Daunen (Tollbélés): tollal töltött, gépbőn mosható anyagok (pl. párná, pehelypaplan); műszálás anyaggal töltött ruhadárapok mosására is alkalmas	1,5 kg; - - (hideg) - 60 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p
Utasítás: A nagyméretű ruhákat mosza külön. Használjon a kényes anyagokhoz megfelelő mosószeret, és kövesse a ruha kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat. Kevés mosószeret használjon.	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
Sportswear (Sportruházat): Mikroszálas anyagból készült sport- és szabadidő-ruházat	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
Utasítások	
<ul style="list-style-type: none"> ■ A ruhaneműhöz nem használható öblítőszerek. ■ Mosás előtt tisztítsa ki alaposan a mosószer-adagolót (annak minden rekeszét) a maradék öblítőszerek eltávolításához. 	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
Jeans/Dunkle Wäsche (Farmer/Sötét ruhák mosása): Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák.	3,5 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p
Utasítás: A ruhákat kifordítva mosza.	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ

** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál

*** típustól függően

Program / Ruha típusa / Információ**Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.****Beállítások****max. töltet; hőmérséklet****centrifugálási sebesség*****további választható beállítások**

Hemden (Ingek/Üzleti öltözet): Vasalást nem igénylő ingek, blúzok, melyek anyaga pamut, vászon, műszálás vagy kevert szálás anyag

Utasítások

- A készülék csak röviden centrifugálja az ingeket és a blúzokat a **Less Ironing (Vasaláskönny)***** beállítás mellett. Akassza fel száradni a ruhákat, amig nedvesek. → Önsimitó hatás
- Használja a **Kényes/Selyem** programot a selyemből vagy kényes anyagokból készült ingek és blúzok mosásához.

2 kg; - - (hideg) - 60 °C

- -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

AllergiePlus (Antiallergen): Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok

Utasítás: Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények – hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus.

6,5 kg; - - (hideg) - 60 °C

- -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

* a maximális centrifugálási sebesség az adott programról és a készülék típusától függ

** kevesebb ruhamennyiség a **SpeedPerfect** beállításnál

*** típusról függően

**Fogyasztási értékek táblázata****Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén**

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 óra
Pamut 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 óra
Kímélő 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra
Gyors/vegyes 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 f/p	Max. 1200 f/p	Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/selyem	30 %	30 %	30 %
 Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.
A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosónivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

** A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

Hatékonyiségi teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (□ jellet jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/ EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
Pamut □ Eco +  **	7 kg	3 1/2 óra
Pamut □ Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 óra
Pamut □ Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 óra

** A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energia-besorolási irányelvenek megfelelőn történt.
A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energia takarékossgági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet elérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől.
A mosás hatékonyiségi részleteit a választott hőmérséklet határozza meg.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatók.

WAN28290

9001161468 (9511)

