

A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ

Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.

 **Cottons (Pamut):** Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák
Utasítás: A **Speed Perfect** beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.

 **Cottons/Eco (Energiatakarékos pamut):** Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák
 Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkenésével, a  **Cottons (Pamut)** programhoz hasonló mosási eredménnyel.

Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a  **Cottons (Pamut)** programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.

 **Easy-Care (Könnyen kezelhető):** Műszálas vagy kevert szálas anyagok

 **Wool/Handwash (Gyapjú):** Kézi mosást igénylő vagy gépbőn mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak).

Utasítások

- A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh).
- Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószt.

 **Super 15'/30' (Szuper 15'/30'): Extra rövid, kb. 15–30 perces program** kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz

Utasítás: A **Speed Perfect** beállítás kiválasztásakor a **Szuper 15'** program indul el.

 **Mix (Vegyes):** Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet

* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ

** kevesebb ruhamennyiség a **Speed Perfect** beállításnál

*** típusról függően

Beállítások

max. töltet; hőmérséklet

centrifugálási sebesség*

további választható beállítások

7 kg/4** kg; - - (hideg) - 90 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

7 kg; - - (hideg) - 90 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

4 kg; - - (hideg) - 60 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

2 kg; - - (hideg) - 40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p

-

2/3.5 kg; - - (hideg) - 40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p

= 

4 kg; - - (hideg) - 40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

= , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
Curtains (Függöny): nehéz függönyök 3,5 kg-ig, vagy könnyebb függönyök 25-30 m ² -ig	3.5 kg; - - (hideg) - 40 °C
Utasítások	- -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
<ul style="list-style-type: none">■ Rövidebb öblítési és záró centrifugálási ciklus.■ Használjon a gépből mosható függönyökhöz megfelelő mosószt.■ A Előmosás az alapértelmezett beállítás. Ha nincs szükség előmosási ciklusra, nyomja meg a gombot a funkció kikapcsolásához.	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
Rinse/Spin/Drain (Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás): Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítővíz leeresztéséhez	- : -
Utasítások	- -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
<ul style="list-style-type: none">■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+.■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára.■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szükség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet.■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nulla, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót.	Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
Drum clean (Dob karbantartása): A dob és a külső tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemen kívül lévő mosogép kellemetlen szagot áraszt. A Forgódob ápolása jelzőfény villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot.	0 kg; 90 °C
Utasítások	1200* f/p
<ul style="list-style-type: none">■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül.■ Adjon hozzá mosóport vagy fehérítőt tartalmazó mosószt. A habképződés elkerülése érdekében a mosószer gyártója által javasolt mennyiség felét használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószt.	-
Delicates/Silk (Kényes / Selyem): Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálas vagy kevert szálas anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál)	2 kg; - - (hideg) - 40 °C
Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószt.	- -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
Down (Tollbélés): tollal töltött, gépből mosható anyagok (pl. párná, pehely-paplan); műszálas anyaggal töltött ruhadarabok mosására is alkalmas	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
Utasítás: A nagyméretű ruhákat mossá külön. Használjon a kényes anyagokhoz megfelelő mosószt, és kövesse a ruha kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat. Kevés mosószt használjon.	1.5 kg; - - (hideg) - 60 °C
Sportswear (Sportruházat): Mikroszálas anyagból készült sport- és szabadidő-ruházat	- -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p
Utasítások	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
<ul style="list-style-type: none">■ A ruhaneműhöz nem használható öblítőszer.■ Mosás előtt tisztítsa ki alaposan a mosószer-adagolót (annak minden rekeszét) a maradék öblítőszer eltávolításához.	2 kg; - - (hideg) - 40 °C
	- -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	
** kevesebb ruhamennyiség a Speed Perfect beállításnál	
*** típustól függően	

Program / Ruha típusa / Információ**Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.****Beállítások****max. töltet; hőmérséklet****centrifugálási sebesség*****további választható beállítások**

 **Dark Wash (Sötét ruhák mosása):** Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák.

Utasítás: A ruhákat kifordítva mosza.

3.5 kg; - - (hideg) - 40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p

  Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

 **Shirts/Business (Ingek/Üzleti öltözeti):** Vasalást nem igénylő ingek, blúzok, melyek anyaga pamut, vászon, műszálas vagy kevert szálas anyag

Utasítások

- A készülék csak röviden centrifugálja az ingeket és a blúzokat a **Vasalás-könny.***** beállítás mellett. Akassza fel száradni a ruhákat, amíg nedvesek. → Önsimító hatás
- Használja a **Kényes anyagok / Selyem** programot a selyemből vagy kényes anyagokból készült ingek és blúzok mosásához.

2 kg; - - (hideg) - 60 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p

  Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

 **AllergyPlus (Antiallergén):** Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok

Utasítás: Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények - hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus.

6.5 kg; - - (hideg) - 60 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

  Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ

** kevesebb ruhamennyiség a **Speed Perfect** beállításnál

*** típusról függően

**Fogyasztási értékek táblázata****Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén**

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 óra
Pamut 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 óra
Kímélő 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra
Gyors/vegyes 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 f/p	Max. 1200 f/p	Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/selyem	30 %	30 %	30 %
 Gyapjú	45 %	45 %	45 %

Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.

* A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

** A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

Hatékonyiségi teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (⇨ jelrel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
Pamut⇨ Eco + 60°C**	7 kg	3 1/2 óra
Pamut⇨ Eco + 60°C**	3,5 kg	3 1/2 óra
Pamut⇨ Eco + 40°C**	3,5 kg	3 1/2 óra

** A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energiabesorolási irányelvnek megfelelően történt.
A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energiatakarékkossági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől. A mosás hatékonyiségi tulajdonságát a választott hőmérséklet határozza meg.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Orízze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatók.

WAN28261BY

9001162013 (9511)

