

P Programoversigt

Program/vasketøjstype/information

Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.

Bomuld: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer

Bemærk: Indstillingen **SpeedPerfect** er velegnet som kort program til let snavset vasketøj.

Bomuld □ Eco: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer

Energi-optimeret vask ved reduceret temperatur med opnåelse af et sammenligneligt vaskeresultat som programmet **Bomuld**

Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Brug programmet **Bomuld** med en højere temperatur, hvis der ønskes en højere vandtemperatur.

Strygelet: Tekstiler af syntetisk materiale eller blandede fibre.

 **Uldvask:** Tekstiler af uld eller med et højt indhold af uld, som tåler hånd- eller maskinvask. Særlig skånsom vask, som forhindrer krympning, med længere programpauser (tøjet ligger i vaskevandet).

Anvisninger

- Uld stammer fra dyr, f.eks. fra angora, alpaka, lama, får.
- Brug et vaskemiddel, som er beregnet til uld, der tåler maskinvask.

Super hurtig 15/30: Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, velegnet til små mængder let snavset vasketøj

Bemærk: Når indstillingen **SpeedPerfect** vælges, bliver programmet **Super hurtig15'** udført.

Mix: Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre

Indstillinger

Maks. vasketøjsmængde, temperatur

Centrifugeringshastighed*

Ekstra indstillinger

7 kg/4** kg; - - (koldt) - 90 °C

- - - (skyllestopp), 0 - 1400* o/min.

= , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask

7 kg; - - (koldt) - 90 °C

- - - (skyllestopp), 0 - 1400* o/min.

Vand Plus/Skyl Plus, Forvask

4 kg; - - (koldt) - 60 °C

- - - (skyllestopp), 0 - 1200* o/min.

= , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask

2 kg; - - (koldt) - 40 °C

- - - (skyllestopp), 0 - 800 o/min.

-

2/3,5 kg; - - (koldt) - 40 °C

- - - (skyllestopp), 0 - 1200* o/min.

=

4 kg; - - (koldt) - 40 °C

- - - (skyllestopp), 0 - 1400* o/min.

= , Vand Plus/Skyl Plus, Forvask

* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.

** reduceret tøjmængde ved indstillingen **SpeedPerfect**

*** afhængigt af model

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
Gardiner: 3,5 kg ved tunge gardiner eller 25 - 30 m ² lette gardiner	Centrifugeringshastighed*
Anvisninger	Ekstra indstillinger
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kortere skylning og centrifugering. ■ Brug et vaskemiddel, som er beregnet til gardiner, der tåler maskinvask. ■ Som standard er indstillingen Forvask*** valgt. Tryk på tasten for at deaktivere funktionen, hvis der ikke ønskes forvask. 	3,5 kg; - - (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min.   Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
Skyl/Centrifugering/Udpumpning: Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet	-;- - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min.
Anvisninger	Vand Plus/Skyl Plus
<ul style="list-style-type: none"> ■ Som standard er indstillingen Vand Plus/Skyl Plus forindstillet. ■ Sæt Centrifugeringshastighed til 0, hvis der kun skal skyldes. ■ Deaktiver Vand Plus/Skyl Plus, hvis der kun skal centrifugeres, og indstil om ønsket centrifugeringshastigheden. ■ Sæt Centrifugeringshastighed til 0, og deaktiver Vand Plus/Skyl Plus, hvis der kun skal pumpes ud. 	
Tromlerengøring: Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den første vask, hvis der ofte vaskes på lav temperatur (40 °C eller derunder), eller hvis der er opstået en ubehagelig lugt, efter at maskinen ikke har været brugt i længere tid. Indikatorlampen Tromlerengøring for tromlerengøring  blinker, hvis der ikke har været anvendt et program på 60 °C eller derover i længere tid.	0 kg; 90 °C 1200* o/min.
Anvisninger	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet tromlerengøring uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver eller vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som producenten anbefaler, for at undgå skumdannelse. Brug ikke vaskemidler beregnet til uld og finvask. 	
Finvask/Silke: Til sarte tekstiler, som tåler vask, f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (silkebluser, -tørklæder etc.).	2 kg; - - (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min.
Bemærk: Brug et vaskemiddel, som er beregnet til maskinvask af sarte tekstiler og uld.	  Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
Dunprogram: Tekstiler med fyld af dun, som tåler maskinvask, f.eks. puder og dundynner. Også velegnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre	1,5 kg; - - (koldt) - 60 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min.
Bemærk: Vask store stykker separat. Brug et vaskemiddel, som er beregnet til finvask, og følg anvisningerne på tekstilernes plejeetiketter. Brug ikke for meget vaskemiddel.	  Vand Plus/Skyl Plus
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.	
** reducereret tøjmængde ved indstillingen SpeedPerfect	
*** afhængigt af model	

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
Sport: Sports- og fritidstøj af mikrofibre	Centrifugeringshastighed*
Anvisninger	Ekstra indstillinger
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Vask alle rum i sæbeskuffen grundigt inden vasken for at fjerne alle rester af skyllemiddel. 	<p>2 kg; - - (koldt) - 40 °C - -- (skyllestopp), 0 - 800 o/min. =⌚ ⚡, Vand Plus/Skyl Plus, Forvask</p>
Strygelet Special: Mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler.	3,5 kg; - - (koldt) - 40 °C
Bemærk: Vask tekstilerne med vrangen ud.	- -- (skyllestopp), 0 - 1200* o/min. =⌚ ⚡, Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
Skjorter: Strygelette skjorter eller bluser af bomuld, hør, syntetiske hør, syntetisk materiale eller blandede fibre.	2 kg; - - (koldt) - 60 °C - -- (skyllestopp), 0 - 800 o/min. =⌚ ⚡, Vand Plus/Skyl Plus, Forvask
Anvisninger	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Med indstillingen Antikrøl*** bliver skjorter/bluser kun centrifugeres ganske kort. Hæng dem op, mens de stadig er dryp-våde. → Selv-glatteffekt. ■ Brug programmet Finvask/Silke til vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer. 	
Allergi +: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør	6,5 kg; - - (koldt) - 60 °C
Bemærk: Særligt velegnet til vask af tekstiler, som skal være hygiejniske rene og skånsomme ved start hud, med længerevarende vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere centrifugering.	- -- (skyllestopp), 0 - 1400* o/min. =⌚ ⚡, Vand Plus/Skyl Plus, Forvask

* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.
 ** reduceret tøjmængde ved indstillingen **SpeedPerfect**
 *** afhængigt af model

Tabel over forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammet

(omtentlige værdier)

Program	Tøjmængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Bomuld 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Bomuld 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h

da Supplement til installations- og betjeningsvejledningen.

Program	Tøjmængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
🧻 Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min.	Maks. 1200 o/min.	Maks. 1000 o/min.
Bomuld	53 %	58 %	68 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
🧻 Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Værdierne er fastlagt iht. EN60456:2010.

* De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier under påvirkning af vandtryk, vandhårdhed, vandets tilførselstemperatur, omgivende temperatur, vasketøjets type, mængde og tilsmudsningsgrad, svingninger i strømforsyningen samt af de valgte ekstra funktioner.

** Angivelserne af restfugtighed er baseret på den programafhængige maksimale centrifugeringshastighed og maksimale tøjmængder.

Effektivitetstest for programmer til bomuld

De følgende programmer (standardprogrammer, markeret med) er egnede til vask af normalt snavsede tekstiler af bomuld og er de mest effektive hvad angår det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer til bomuld iht. EU-forordning nr. 1015/2010	Tøjmængde	Ca. programvarighed
Bomuld Eco + **	7 kg	3 1/2 h
Bomuld Eco + **	3,5 kg	3 1/2 h
Bomuld Eco + **	3,5 kg	3 1/2 h

** Programindstilling for prøvning og energimærkning iht. til EU-direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelserne af programmernes temperatur er baseret på temperaturangivelserne på tekstilernes plejetekstiler. Den faktiske vasketemperatur kan afvige fra den angivne programtemperatur. Vaskeeffektiviteten svarer til den valgte temperatur.

Anvisninger

- Denne supplerende tekst bliver leveret sammen med installations- og betjeningsvejledningen. Opbevar al dokumentationen til efterfølgende brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i installations- og betjeningsvejledningen.

WAN282B7SN

9001163352 (9512)

