



Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykin typpi/tiedot

Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstitiilityypit, joille ohjelma sopii.

Puuvilla: kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstililit

Huomautus: Asetus **SpeedPerfect** sopii lyhyenä ohjelmana kevyesti li-kaantuneelle pyykille.

Puuvilla  **Eco:** kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavateksti-tilit

Energiankäytöltaan optimoitu pesu matalammassa lämpötilassa, saavute- taan ohjelmana **Puuvilla** verrattavissa oleva pesutulos.

Huomautus: Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat käyttää korkeampaa veden lämpötilaa, käytä ohjelmana **Puuvilla** ja haluttua korkeampaa lämpötilaa.

Siliävät: synteettisestä materiaalista tai sekoitekankaasta valmistetut teksti- lit

 **Villa:** tekstililit, jotka ovat käsin tai konepestäväällä villa tai täysvillaa. Erityisen hellävarainen ohjelma rypistymisen estämiseksi, pidemmät ohjelma- tautot (tekstililit ovat pesuvedessä).

Huomautuksia

- Eläinperäinen villa, esim. angora, alpakka, laama, lammash.
- Käytä konepestävälle villalle sopivaa pesuainetta.

Superika 15/30: erittäin lyhyt n. 15/30 minuutin ohjelma, sopii pienelle määärälle kevyesti likaantunutta pyykiä

Huomautus: Kun valitset asetuksen **SpeedPerfect**, käynnistyy ohjelma **Superika 15'**.

Mix: sekä puuvillaa että synteettistä materiaalia olevat tekstililit

Asetukset

maks. täyttömäärä; lämpötila
linkousnopeus*

valittavissa olevat lisäasetukset

7 kg/4** kg; - - (kylmä) - 90 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/ min

= , Vesi+/Huuhtelu+

7 kg; - - (kylmä) - 90 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/ min

Vesi+/Huuhtelu+

4 kg; - - (kylmä) - 60 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/ min

= , Vesi+/Huuhtelu+

2 kg; - - (kylmä) - 40 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min

-

2/3,5 kg; - - (kylmä) - 40 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/ min

=

4 kg; - - (kylmä) - 40 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/ min

= , Vesi+/Huuhtelu+

* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista

** pienempi täyttömäärä asetukselle **SpeedPerfect**

*** mallista riippuen

Ohjelma/pyykin tyypin/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstitilityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täytönmäärä; lämpötila linkousnopeus*
Yö-ohjelma: erittäin hiljainen ohjelma käynnistettäväksi yön aikana; sopii puuvillaa ja pellavaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekangasta oleville tekstileille	valittavissa olevat lisäasetukset
Huomautus: Ohjelman päätymisen äänimerkki deaktivoitu.	4 kg; - - (kylmä) - 40 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min =⌚⌚, Vesi+/Huuhtelu+ - ; - - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min Vesi+/Huuhtelu+
Huuhtelu/Linkous/Veden poisto: yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhtelulle ja linkoukselle ja huuhteloveden poistolle	
Huomautuksia	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Asetus Vesi+/Huuhtelu+ on oletusasetuksena. ■ Jos haluat vain huuhdella, aseta Linkousnopeus arvoon 0. ■ Jos haluat vain lingota, deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+ ja säädä tarvittaessa linkousnopeus. ■ Jos haluat vain tyhjentää, aseta Linkousnopeus arvoon 0 ja deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+. 	
Rummun puhdistus: ohjelma rummun ja sen ulkopuolisen altaan puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesukertaa, jos pyykiä peseään toistuvasti matalassa lämpötilassa (40 °C tai alempassa) tai jos koneeseen on muodostunut epämäillyttävä hajuja, kun se on ollut pidempään käytämättä. Rummun puhdistus merkkivalo ⚡ vilkkuu, jos et ole käyttänyt 60 °C tai kuumempaa ohjelmaa pitkään aikaan.	0 kg; 90 °C 1200* r/min -
Huomautuksia	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Käynnistä rummun puhdistusohjelma ilman pyykiä. ■ Käytä pesupulveria tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Estääksesi vaahdon muodostuminen käytä vain puolet pesuaineen valmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä. Älä käytä villalle tai hienopesuun suunniteltuja pesuaineita. 	
Hienopesu/Silkki: hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat (esim. silkkipuserot, silkkihuvit)	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min =⌚⌚, Vesi+/Huuhtelu+
Huomautus: Käytä konepestävälle hienopyykillä tai silkille sopivaa pesuainetta.	
Peiton: synteettisillä kuiduilla täytetyt konepestävät tekstilit, esimerkiksi tyyny, täkit, päiväpeitteet; sopii myös untuvatäyteisille tekstileille	2 kg (untuva 1,5 kg); - - (kylmä) - 60 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min =⌚⌚, Vesi+/Huuhtelu+
Huomautus: Pese isokokoiset tekstilit erikseen. Käytä hienopesuun tarkoitettua pesuainetta ja noudata tekstileissä olevia pesuohjeita. Käytä pesuainetta säästeliäästi.	

* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista

** pienempi täytönmäärä asetukselle **SpeedPerfect**

*** mallista riippuen

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstillityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täyttömäärä; lämpötila linkousnopeus*
Sport: mikrokuitukangasta olevat urheiluvaatteet ja vapaa-ajan vaatteet	valittavissa olevat lisäasetukset
Huomautuksia	
■ Pyykkiä ei saa käsitellä huuhteluaineella.	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C
■ Puhdistaa ennen pesua pesuainekoteloa (kaikki lokerot) huolellisesti pois-taaksesi huuhteluainejäämät.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min =⌚ ⊕, Vesi+/Huuhtelu+
Siliävä特Special: tummat puuvillatekstilijä ja tummat siliävätekstilijä.	3,5 kg; - - (kylmä) - 40 °C
Huomautus: Pese tekstilijät nurinpäin käännettynä.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min =⌚ ⊕, Vesi+/Huuhtelu+
Paidat: silittämättä siistit paidat ja puserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä kuitua tai sekoitekangasta	2 kg; - - (kylmä) - 60 °C
Huomautuksia	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min =⌚ ⊕, Vesi+/Huuhtelu+
■ Paidat/puserot lingotaan vain lyhyesti asetuksella Rypistymisesto***. Ripusta ne kuivumaan, kun ne ovat vielä valuvan märkiä. → Itsestään siliävää	
■ Käytä ohjelmaa Hienopesu/Silkki , kun peset silkkiä olevia tai hellävaraisista käsittelyä vaativia paitoja/puseroita.	
Allergia+: kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavakankaat	6,5 kg; - - (kylmä) - 60 °C
Huomautus: Sopii etenkin tekstiileille, joilta vaaditaan korkeaa hygieniasoja, ja erityisen sopiva herkkäihoisille. Pesujakso on pidempi määritetyssä lämpötilassa, vesimäärä on suurempi ja linkousvaihe pidempi.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min =⌚ ⊕, Vesi+/Huuhtelu+
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista	
** pienempi täyttömäärä asetukselle SpeedPerfect	
*** mallista riippuen	

Kulutusarvotaulukko

Energian- ja vedenkulutus, ohjelman kesto ja jäähnöskosteus pääpesuohjelmalle

(liikimääriiset arvot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Puuvilla 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Puuvilla 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Puuvilla 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Siliävä特 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h

fi Käyttö- ja asennusohjeen liite

Ohjelma	Täytönmäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
W Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Ohjelma	Likimääräinen jäähennöskosteus**			
	WAN28...	WAN24...	WAN20...	
	Maks. 1400 1/min	Maks. 1200 1/min	Maks. 1000 1/min	
Puuvilla	53 %	58 %	68 %	
Siliävä	40 %	40 %	40 %	
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %	
W Villa	45 %	45 %	45 %	

Määritetyt arvot direktiivin EN60456:2010 mukaan.
*** Havaitut arvot voivat poiketa annetuista arvoista vedenpaineesta, veden kovuudesta ja tuloveden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrästä ja likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkövirran voimakkuuden vaihteluista ja valituista lisätöiminnoista riippuen.
** Jäännöskosteus ohjelman mukaisen linkousnopeuden ja suurimman sallitun täytönmäärään mukaan.

Puuvillakankaiden pesuohjelman tehokkuustesti

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty symbolilla ) sopivat normaalista likaantuneiden puuvillakankaiden puhdistamiseen, ja ne ovat yhdistetyt energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimmat.

Vakio-ohjelmat puuvillalle säädöksen nro 1015/2010 (EU) mukaan	Täytönmäärä	Likimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla  Eco +  **	7 kg	3 1/2 h
Puuvilla  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h
Puuvilla  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h

** Ohjelma-asetus testausta ja energiamerkintää varten EU-direktiivin 2010/30/EU mukaan kylmällä vedellä (15 °C).
Ohjelman lämpötilan määrittely perustuu tekstillien pesuohjeessa olevaan merkintään. Todellinen pesulämpötila voi poiketa merkitystä ohjelman lämpötilasta energiansäästösyistä. Pesuteho vastaa valittua lämpötilaa.

Huomautuksia

- Liite sisältyy käyttö- ja asennusohjeeseen. Säilytä kaikki dokumentit myöhempää käyttöä varten.
- Lisää tärkeitä tietoja löytyy käyttö- ja asennusohjeesta.

WAN281P7SN

9001163367 (9512)

