

Programöversikt

Program/tvättgodstyp/info Programnamn: kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	Inställningar max. tvättmängd; temperatur centrifugeringsvarvtal* det går att välja ytterligare inställningar
Bomull: tåliga, värmetåliga textilier i bomull eller linne Anvisning: Inställningen SpeedPerfect passar för kortprogram med lättsmutsad tvätt.	7 kg/4** kg; - - (kulörtvätt) - 90 °C - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.   , Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
 Bomull Eco: tåliga, värmetåliga textilier i bomull eller linne Effektoptimerad tvätt med sänkt temperatur men jämförbart tvättresultat för programmet Bomull . Anvisning: Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du ha högre vattentemperatur, använd programmet Bomull med den högre temperatur du vill ha.	7 kg; - - (kulörtvätt) - 90 °C - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min. Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
Syntet: textilier i syntet- eller blandmaterial.	4 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min.   , Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
 Ylle: hand- och maskintvättbar ylle eller yllertextilier. Skontvättprogram som motverkar krympning, längre programpauser (textilierna vilar i tvättlösningen). Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull kommer från djur, t.ex. angora, alpaca, lama, får. ■ Använd tvättmedel avsett för maskintvätt av ylle. 	2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min. -
Supersnabb 15'/30': extrakort program på ca 15/30 minuter, passar för små tvättposter med lättsmutsad tvätt Anvisning: Väljer du inställningen SpeedPerfect , så kör maskinen programmet Supersnabb 15' .	2/3,5 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min. 
Mix: blandat tvättgods med bomull och syntet	4 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.   , Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell ** begr. tvättmängd för inställningen SpeedPerfect *** beroende på modell	

Program/tvättgodstyp/info Programnamn: kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	Inställningar max. tvättmängd; temperatur centrifugeringsvarvtal* det går att välja ytterligare inställningar
<p>Nattprogram: väldigt tyst program för tvätt nattetid; passar för bomull, linne, syntet och blandmaterial</p> <p>Anvisning: Slutsignalen är av.</p>	<p>4 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>≡🌀🌀, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p>Sköljning/Centrifugering/Urumpning: kombinerat extraprogram för sköljning och centrifugering av tvätten och urtömning av sköljvattnet</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Vatten+/Sköljning+ är förinställd som grundinställning. ■ Bara sköljning, sätt Centrifugeringsvarvtal till 0. ■ Bara centrifugering, slå av Vatten+/Sköljning+ och anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs. ■ Bara urtömning, sätt Centrifugeringsvarvtal till 0 och slå av Vatten+/Sköljning+. 	<p>-; -</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>Vatten+/Sköljning+</p>
<p>Trumrengöring: program för rengöring och skötsel av trumma och svep, t.ex. före första tvättcykeln, om du tvättar ofta på låg temperatur (40°C eller lägre) eller om det börjat lukta eftersom du inte använt maskinen på ett bra tag. Kontrollampen Trumrengöring 🌀 blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett bra tag.</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör trumrengöring utan tvättgods. ■ Använd tvättmedel eller vittvättmedel. Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* v/min.</p> <p>-</p>
<p>Fintvätt/Siden: för ömtåliga, tvättbara textilier, t.ex. av siden, satäng, syntet eller blandmaterial (t.ex. sidenblusar, -scarves).</p> <p>Anvisning: Använd tvättmedel avsett för maskintvätt av fintvätt eller silke.</p>	<p>2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min.</p> <p>≡🌀🌀, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p>Täcken: maskintvättbart gods med syntetfyllning, t.ex. kuddar, täcken och överkast; passar även för dunfyllt tvättgods</p> <p>Anvisning: Tvätta stort tvättgods separat. Använd fintvättmedel och följ anvisningarna på tvättråden. Snåla med tvättmedlet.</p>	<p>2 kg (dun 1,5 kg); - - (kulörtvätt) - 60 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min.</p> <p>≡🌀🌀, Vatten+/Sköljning+</p>
<p>* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell ** begr. tvättmängd för inställningen SpeedPerfect *** beroende på modell</p>	

Program/tvättgodstyp/info	Inställningar
Programnamn: kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	max. tvättmängd; temperatur centrifugeringsvarvtal* det går att välja ytterligare inställningar
Sport: sport- och friluftskläder gjorda av mikrofiber	2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C
Anvisningar	- - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min.
■ Du får inte ha sköljmedel i tvätten.	⇒ , Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
■ Rengör tvättmedelsfacket ordentligt (alla fack) så att du får bort ev. sköljmedelsrester.	
Syntet special: mörkfärgade bomulls- och syntettextilier.	3,5 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C
Anvisning: Vräng plaggen in och ut före tvätt.	- - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min.
	⇒ , Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
Skjortor: strykfria skjortor och blusar i bomull, linne, syntet eller blandmaterial	2 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C
Anvisningar	- - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min.
■ Skjortorna/blusarna får bara en kort centrifugering med inställningen Skrynkelskydd*** . Häng upp och dropptorka. → Självutslätande	⇒ , Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
■ Använd Fintvätt/Siden för att tvätta skjortor/blusar av silke/ömtåliga material.	
Allergi-: tåliga textilier av bomull eller linne	6,5 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C
Anvisning: Framförallt avsett för tvättgod som måste vara hygieniskt rent samt snällt mot överkänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre centrifugeringscykel.	- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.
	⇒ , Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell	
** begr. tvättmängd för inställningen SpeedPerfect	
*** beroende på modell	




Tabell med förbrukningsvärden


Effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet för huvudtvättprogrammet

(riktvärden)

Program	Lägga i tvätt	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Bomull 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Bomull 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Bomull 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Syntet 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h

sv Tillägg till bruks- och installationsanvisningarna.

Program	Lägga i tvätt	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Program	Uppskattad restfuktighet**		
	WAN28... Max. 1400 v/min.	WAN24... Max. 1200 v/min.	WAN20... Max. 1000 v/min.
Bomull	53 %	58 %	68 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
 Ylle	45 %	45 %	45 %







Värdena fastställda enl. EN60456:2010.

* Mätvärdena kan avvika från angivna värden beroende på vattnets tryck, hårdhet och inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och smutsighet, använt tvättmedel, variationer i effektmatning samt valda tillvalsfunktioner.

** Informationen om restfuktighet är baserad på resp. programs centrifugeringsvarvtal och maximala tvättmängd.

Effektivitetstestprogram för bomull

Följande program (standardprogram märkta med ) passar för tvätt av normalsmutsad bomull och är effektivast med avseende på effekt- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enl. EU-förordning nr 1015/2010	Tvättmängd	Uppskattad programtid
Bomull  Eco +  **	7 kg	3 1/2 h
Bomull  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h
Bomull  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h

** Programinställning för testning och energimärkning i enlighet med EU-direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Specifikationen av programtemperatur är baserad på angiven temperatur på plaggens vävtråd. Den verkliga tvättemperaturen kan avvika från angiven programtemperatur för att spara effekt. Tvättresultatet ska emellertid vara jämförbart med temperaturvalet.

Anvisningar

- Tillägget är bipackat med bruks- och installationsanvisningarna. Spara all dokumentation för framtida bruk.
- Du hittar mer viktig information in din bruks- och installationsanvisning.

WAN282L7SN

9001163377 (9512)

