


Tableau des programmes

Programme/type de linge/indications	Réglages
<p>Nom du programme : brève explication du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>	Charge max. ; température (☼ = froid) Vitesse d'essorage* Options de programme supplémentaires
<p>Coton : textiles solides, textiles résistant à l'ébullition, en coton ou en lin</p> <p>Remarque : Le réglage Speed est approprié comme programme court pour du linge peu sale.</p>	8 kg/5**kg; ☼ - 90 °C ---, 0 - 1400* tr/min Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage
<p>Coton Eco  : textiles solides, textiles résistant à l'ébullition, en coton ou en lin</p> <p>Lavage économisant de l'énergie par une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme Coton.</p> <p>Remarque : . La température de lavage est plus basse que la température sélectionnée. Si le bain lessiviel doit atteindre une température souhaitée, utilisez le programme Coton avec éventuellement une température plus élevée.</p>	8 kg; ☼ - 90 °C ---, 0 - 1400* tr/min Rinçage plus, Prélavage
<p>Synthétiques : textiles en fibres synthétiques ou en tissus mixtes</p>	4 kg; ☼ - 60 °C ---, 0 - 1200* tr/min Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage
<p>Laine : textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine. Programme de lavage ménageant particulièrement le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel).</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utilisez une lessive pour laine adaptée au lavage en machine. 	2 kg; ☼ - 40 °C ---, 0 - 800 tr/min -
<p>Express 15/30 min : programme extra court d'env. 15/30 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales</p> <p>Remarque : Lorsque le réglage Speed est sélectionné, le programme Express 15 min est effectué.</p>	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C ---, 0 - 1200* tr/min Speed Perfect
<p>Mix rapide : charge mixte comprenant des textiles en coton et en fibres synthétiques</p>	4 kg; ☼ - 40 °C ---, 0 - 1400* tr/min Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage
<p>* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle.</p> <p>** charge de linge réduite en cas de réglage Speed</p>	

Programme/type de linge/indications	Réglages
<p>Voilages/Rideaux : 3,5 kg de double-rideaux lourds ou 25 - 30 m² de voilages légers</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Essorage réduit au rinçage et essorage final réduit. ■ Utilisez une lessive pour voilages adaptés au lavage en machine. ■ La touche Prélavage a été préréglée en usine. Désactivez la touche si vous ne souhaitez pas de prélavage. 	<p>3,5 kg ; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 tr/min</p> <p>Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage</p>
<p>Rinçage/Essorage/Vidange</p> <p>Programme complémentaire combiné pour rincer, essorer le linge et vidanger l'eau de rinçage</p> <p>Remarque : Pour ce programme, le réglage Rinçage plus est activé en usine.</p> <p>Si seul l'essorage est requis : désactivez le réglage Rinçage plus et adaptez éventuellement la vitesse d'essorage.</p> <p>Si seule la vidange est requise : désactivez le réglage Rinçage plus et sélectionnez la vitesse d'essorage 0.</p>	<p>- ; -</p> <p>----, 0 - 1400* tr/min</p> <p>Rinçage plus</p>
<p>Nettoyage tambour : programme pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve, par ex. avant le premier lavage, en cas de lavage fréquent à basse température (40 °C et moins) ou en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Exécutez le programme d'entretien du tambour sans linge. ■ Utilisez une lessive en poudre toutes températures ou une lessive contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant de la lessive. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats. 	<p>0 kg ; 90 °C</p> <p>1200* tr/min</p> <p>-</p>
<p>Délicat/Soie : pour les textiles délicats mais lavables, tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (p. ex. chemisier en soie, foulard en soie)</p> <p>Remarque : Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.</p>	<p>2 kg ; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 tr/min</p> <p>Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage</p>
<p>Duvet : textiles, oreillers, couvertures lavables en machine remplis de duvet ; convient aussi pour des garnissages en fibres synthétiques</p> <p>Remarque : Lavez les grandes pièces individuellement. Utilisez une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Dosez parcimonieusement la lessive.</p>	<p>2 kg ; * - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* tr/min</p> <p>Speed / Eco, Rinçage plus</p>
<p>* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle.</p> <p>** charge de linge réduite en cas de réglage Speed</p>	

Programme/type de linge/indications	Réglages
Sport : textiles de sport et de loisirs en microfibre	2 kg; - 40 °C
Remarques	---, 0 - 800 tr/min
■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant.	Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage
■ Avant le lavage, éliminez soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans tous les compartiments du bac à produits.	
Couleurs sombres : textiles de teinte foncée en coton et textiles en fibres synthétiques de teinte foncée. Lavez les textiles à l'envers	3,5 kg; - 40 °C
	----, 0 - 1200* tr/min
	Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage
Chemises : chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes	2 kg; - 60 °C
	----, 0 - 800 tr/min
Remarque : Lavez les chemises/chemisiers en soie/en textiles délicats avec le programme Délicat/Soie .	Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage
AllergyPlus (AllergiePlus) : textiles résistants en coton ou en lin	6,5 kg; - 60 °C
Remarque : Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.	----, 0 - 1400* tr/min
	Speed / Eco, Rinçage plus, Prélavage
* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle.	
** charge de linge réduite en cas de réglage Speed	



Tableau des valeurs de consommation

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)


Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Coton 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Coton 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Coton 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Mix rapide 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Laine 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**		
	WA.28...	WA.24...	WA.20...
	max. 1400 tr/min	max. 1200 tr/min	max. 1000 tr/min
Coton	48 %	53 %	62 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010		
Programme + température	Charge	Durée approximative du programme
Coton Eco  + 	8 kg	3 ¾ h
Coton Eco  + 	4 kg	3 ¾ h
Coton Eco  + 	4 kg	3 ¾ h

Réglage du programme avec la vitesse maximale pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15 °C).
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond à la température sélectionnée.

Remarques

- Ce supplément fait partie intégrante de votre notice d'utilisation et d'installation. Veuillez conserver tous les documents pour une utilisation ultérieure.
- Vous trouverez également de nombreuses autres informations dans votre notice d'utilisation et d'installation.

WAT28492FG / ...

9001163921 (9703)

