









































Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Programnavn</p> <p>Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>maks. tøjmenge</p> <p>temperatur, centrifugeringshastighed**</p> <p>ekstra programindstillinger</p> <p>automatisk dosering</p> <p>kan til-/fravælges ✓, kan ikke vælges -</p>
<p>Bomuld</p> <p>Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p>Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed.</p>	<p>maks. 7.0 kg / 4.0* kg</p> <p>✳ - 90 °C; ⌀ - 1400** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p>Bomuld Eco <input type="checkbox"/></p> <p>Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energioptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som programmet Bomuld.</p> <p>Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet Bomuld evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur.</p>	<p>maks. 7.0 kg</p> <p>✳ - 90 °C; ⌀ - 1400** o/min.</p> <p>, , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p>Strygelet</p> <p>Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre</p>	<p>maks. 4.0 kg</p> <p>✳ - 60 °C; ⌀ - 1200** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p>Finvask/Silke</p> <p>Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, tørklæder).</p> <p>Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌀ - 800 o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p> Uldvask</p> <p>Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld.</p> <p>Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet).</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask. 	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌀ - 800 o/min.</p> <p>-</p> <p>○ -, ✳ ✓</p>
<p>* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed</p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Mix</p> <p>Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.</p>	<p>maks. 4.0 kg</p> <p>☼ - 40 °C; ⌀ - 1400** o/min.</p> <p>Eco, Speed,   </p> <p>⊖ ✓, ☼ ✓</p>
<p>Strygelet Special</p> <p>Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler.</p> <p>Vask tekstilerne på vrangen.</p>	<p>maks. 3.5 kg</p> <p>☼ - 40 °C; ⌀ - 1200** o/min.</p> <p>Eco,  Speed,   </p> <p>⊖ ✓, ☼ ✓</p>
<p>Sky / Centrifugering / Udpumpning</p> <p>Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet</p> <p>Bemærk: Fra fabrikkens side er indstillingen  aktiveret ved dette program.</p>	<p>-</p> <p>; ⌀ - 1400** o/min.</p> <p> </p> <p>⊖ -, ☼ ✓</p>
<p>Hvis der kun skal centrifugeres: Deaktiver indstillingen , og tilpas evt. centrifugeringshastigheden.</p> <p>Hvis vandet kun skal pumpes ud: Deaktiver indstillingen , og vælg indstillingen ⌀ .</p>	
<p>Tromlerengøring</p> <p>Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatoren  (påmindelsesfunktionen Tromlerengøring) blinker, hvis der i længere tid ikke har været vasket med et program på 60 °C eller en højere temperatur.</p>	<p>0.0 kg</p> <p>90 °C; 1200** o/min.</p> <p>-</p> <p>⊖ -, ☼ -</p>
<p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. 	
<p>Super hurtig 15' / 30'</p> <p>Ekstra kort program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj</p> <p>Bemærk: Ved indstillingen Speed udføres programmet Super 15.</p>	<p>maks. 2.0 / 3.5 kg</p> <p>☼ - 40 °C; ⌀ - 1200** o/min.</p> <p>-</p> <p>⊖ ✓, ☼ ✓</p>

* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen **Speed**

** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Allergi+ Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	maks. 6.5 kg * - 60 °C; Ø - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Autom. skånsom Skånsom behandling af vasketøj. Tilsudsgrad og tekstiltipe registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	maks. 3.5 kg automatisk til: 30 °C, 1000 o/min. - ◊ ✓,  ✓
Skjorter Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved indstillingen  bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt. ■ Vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer med Fin-vask/Silke-programmet. 	maks. 2.0 kg * - 60 °C, Ø - 800 o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Sport Tekstiler af mikrofibere til sport og fritid. Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Rengør det venstre rum i sæbeskuffen grundigt, før der vaskes. 	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min. Ø, 0 - 800 omdr./min Eco, Speed,  ,  ,  ◊ -,  -
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer (vejledende værdier)

Program	Tøj-mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 h
Bomuld 60 °C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h

da Tillæg til brugs- og opstillingsvejledningen

Program	Tøj- mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAT28 ... maks. 1400 omdr./min	WAT24 ... maks. 1200 omdr./min	WAT20 ... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Afgivelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmængde.

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ◻), er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur	Tøjmængde	Omtrentlig programvarighed
Bomuld Eco ◻ + 60 °C ◻	7 kg	3 ½ h
Bomuld Eco ◻ + 60 °C ◻	3,5 kg	3 ½ h
Bomuld Eco ◻ + 40 °C ◻	3,5 kg	3 ½ h

Testprogram til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.

Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WAT286T7SN

9001174142 (9601)

