










































Programöversikt

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<p>Programnamn</p> <p>Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.</p>	<p>max. tvättmängd</p> <p>Temperatur/centrifugeringsvartal**</p> <p>extra programinställningar</p> <p>autodosering</p> <p>på/av ✓, inte tillgänglig -</p>
<p>Bomull</p> <p>slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt</p> <p>Anvisning: Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.</p>	<p>max. 7.0 kg/4.0* kg</p> <p>✳ - 90°C; ⌀ - 1400** v/min.</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p>Bomull Eco ◀</p> <p>slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt; Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med Bomullsprogrammet.</p> <p>Anvisning: Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet Bomull eller höj temperaturen, om det behövs.</p>	<p>max. 7.0 kg</p> <p>✳ - 90°C; ⌀ - 1400** v/min.</p> <p>, , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p>Syntet</p> <p>Textilier av syntet och blandväv</p>	<p>max. 4.0 kg</p> <p>✳ - 60°C; ⌀ - 1200** v/min.</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p>Fintvätt/Siden</p> <p>för ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -scharlar)</p> <p>Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.</p>	<p>max. 2.0 kg</p> <p>✳ - 40°C; ⌀ - 800 v/min.</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p> Ylle</p> <p>textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen)</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	<p>max. 2.0 kg</p> <p>✳ - 40°C; ⌀ - 800 v/min.</p> <p>-</p> <p>○ -, ✳ ✓</p>
<p>* mindre tvättmängd vid inställningen Speed</p> <p>** max. centrifugeringsvartal beroende på modell</p>	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Mix blandad tvätt bestående bomull och syntet	max. 4.0 kg ☼ - 40°C; ⌚ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ⊖ ✓, ☼ ✓
Syntet special mörka textilier av bomull och mörka, strykfria textilier Vänd textilerna ut och in.	max. 3.5 kg ☼ - 40°C; ⌚ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ⊖ ✓, ☼ ✓
Sköljning/Centrifugering/Urumpning kombinerat extraprogram för sköljning, centrifugering av tvätten och urpumpning av sköljvattnet Anvisning: Inställningen  är på som fabriksinställning i programmet.	- -; ⌚ - 1400** v/min.  ,  ⊖ -, ☼ ✓
Vill du bara centrifugera: slå av inställningen  eller anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs. Vill du bara pumpa ur: slå av inställningen  och välj inställningen ⌚ .	
Trumrengöring Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Indikeringen  (påminnefunktion trummskötsel) blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på länge. Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör programmet utan tvätt i maskinen. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	0.0 kg 90°C; 1200** v/min. - ⊖ -, ☼ -
Supersnabb 15'/30' extra kortprogram ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods Anvisning: Inställningen Speed kör programmet Super 15 .	max. 2.0/3.5 kg ☼ - 40°C; ⌚ - 1200** v/min. - ⊖ ✓, ☼ ✓
* mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvarvtalet beroende på modell	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Allergi+ slitstarka textilier av bomull och linne Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	max. 6.5 kg * - 60°C; Ø - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Autom.skonsam skonsam tvättbearbetning; Maskinen registrerar automatiskt hur smutsig tvätten är och tvätttypen och anpassar såväl tvättcykel som smart dosering optimalt.	max. 3.5 kg automatiskt upp till: 30°C; 1000 v/min. - ◊ ✓,  ✓
Skjortor strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen  ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och droptorka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/Siden. 	max. 2.0 kg * - 60°C; Ø - 800 v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Sport Textilier av mikrofiber för sport och fritid. Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör vänsterfacket i tvättmedelsfacket ordentligt före tvätt. 	max. 2.0 kg * - 40°C; Ø - 800 v/min. Ø, 0 - 800 v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ◊ -,  -
* mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvarvtal beroende på modell	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet (ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20°C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ h
Bomull 40°C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 h
Bomull 60°C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ h
Bomull 90°C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ h
Syntet 40°C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Fintvätt/Siden 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h



Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	max. 1400 v/min	max. 1200 v/min	max. 1000 v/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv nr 1015/2010		
Program + temperatur	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Bomull Eco  + 60°C 	7 kg	3 ½ h
Bomull Eco  + 60°C 	3,5 kg	3 ½ h
Bomull Eco  + 40°C 	3,5 kg	3 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl, men tvätteffekten motsvarar vald temperatur.

Anvisningar

- Iläggsbladet ingår i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och monteringsanvisningen.

WAT286T7SN

9001174145 (9601)

