

A programok áttekintése

| Program / Ruha típusa / Információ | Beállítások |
|---|--|
| Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása. | max. töltet; hőmérséklet |
| | centrifugálási sebesség* |
| | további választható beállítások |
| Baumwolle (Pamut): Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák | 7 kg/4** kg; - - (hideg) - 90 °C |
| Utasítás: A SpeedPerfect beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program. | - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p |
| | ≡☹☹, Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+), Vorwäsche (Előmosás) |
| Baumwolle (Pamut)  Eco: Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák | 7 kg; - - (hideg) - 90 °C |
| Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a Baumwolle (Pamut) programhoz hasonló mosási eredménnyel. | - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p |
| Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a Baumwolle (Pamut) programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel. | Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+), Vorwäsche (Előmosás) |
| Pflegeleicht (Könnyen kezelhető): Műszálas vagy kevert szálás anyagok | 4 kg; - - (hideg) - 60 °C |
| | - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p |
| | ≡☹☹, Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+), Vorwäsche (Előmosás) |
|  Wolle (Gyapjú): Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjában gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb színe-tekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak). | 2 kg; - - (hideg) - 40 °C |
| | - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p |
| Utasítások | - |
| ■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh). | 2/3,5 kg; - - (hideg) - 40 °C |
| ■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert. | - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p |
| ExtraKurz 15'/30' (Szuper 15'/30'): Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz | ≡☹☹ |
| Utasítás: A SpeedPerfect beállítás kiválasztásakor a ExtraKurz 15' (Szuper 15') program indul el. | |
| Schnell/Mix (Gyors/Vegyes): Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet | 4 kg; - - (hideg) - 40 °C |
| | - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p |
| | ≡☹☹, Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+), Vorwäsche (Előmosás) |
| * a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ | |
| ** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál | |
| *** típusától függően | |

| Program / Ruha típusa / Információ | Beállítások |
|---|--|
| Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása. | max. töltet; hőmérséklet |
| | centrifugálási sebesség* |
| | további választható beállítások |
| Jeans/Dunkle Wäsche (Farmer/Sötét ruhák mosása): Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák. | 3,5 kg; - - (hideg) - 40 °C |
| Utasítás: A ruhákat kifordítva mossa. | - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p |
| | ≡ , Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás |
| Spülen/Schleudern/Abpumpen (Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás): | -; - |
| Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítővíz leeresztéséhez | - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p |
| Utasítások | Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+. ■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára. ■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szükség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet. ■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót. | |
| Trommel reinigen (Forgódob ápolása): A dob és a külső tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemben kívül lévő mosógép kellemetlen szagot áraszt. A Trommel reinigen (Forgódob ápolása) jelzőfény villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot. | 0 kg; 90 °C |
| | 1200* f/p |
| | - |
| Utasítások | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül. ■ Adjon hozzá mosóport vagy fehéritőt tartalmazó mosószert. A habképződés elkerülése érdekében a mosószer gyártója által javasolt mennyiség felét használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószert. | |
| Fein/Seide (Kényes/Selyem): Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálás anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál) | 2 kg; - - (hideg) - 40 °C |
| Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert. | - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p |
| | ≡ , Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+), Vorwäsche (Előmosás) |
| * a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ | |
| ** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál | |
| *** típustól függően | |

| Program / Ruha típusa / Információ | Beállítások |
|---|--|
| Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása. | max. töltet; hőmérséklet |
| | centrifugálási sebesség* |
| | további választható beállítások |
| Erde und Sand (Sár), Gras (Fű), Schweiß (Izzadság): Műszálas vagy kevert szálas anyagból készült textíliák Utasítások <ul style="list-style-type: none"> Válogassa szét a ruhákat szín szerint. Ne hagyja, hogy a foltok rászáradjanak, és mosás előtt távolítsa el a nagyobb maradványokat. A mosási program elemei (pl. hőmérséklet, dob forgása, áztatási idő) kifejezetten a folt típusához illeszkednek. | 4 kg; - - (hideg) - 60 °C - - (Öblítóstop), 0 - 1200* f/p ≡🌀🌀, Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+), Vorwäsche (Előmosás) |
| Sportswear: Mikroszálas anyagból készült sport- és szabadidő-ruházat Utasítások <ul style="list-style-type: none"> A ruhaneműhöz nem használható öblítőszer. Mosás előtt tisztítsa ki alaposan a mosószer-adagolót (annak minden rekeszét) a maradék öblítőszer eltávolításához. | 2 kg; - - (hideg) - 40 °C - - - (Öblítóstop), 0 - 800 f/p ≡🌀🌀, Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+), Vorwäsche (Előmosás) |
| AllergiePlus (Antiallergén): Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok Utasítás: Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények – hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus. | 6,5 kg; - - (hideg) - 60 °C - - - (Öblítóstop), 0 - 1400* f/p ≡🌀🌀, Wasser+/Spülen+ (Víz+/Öblítés+), Vorwäsche (Előmosás) |
| * a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál *** típusától függően | |




Fogyasztási értékek táblázata

Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén

(körülbelüli értékek)

| Program | Töltet | Energiafogyasztás* | Vízfogyasztás* | Program időtartama* |
|--------------------|--------|--------------------|----------------|---------------------|
| Pamut 20 °C | 7 kg | 0,29 kWh | 76 l | 2 1/2 óra |
| Pamut 40 °C | 7 kg | 1,01 kWh | 76 l | 3 óra |
| Pamut 60 °C | 7 kg | 1,20 kWh | 76 l | 2 1/2 óra |
| Pamut 90 °C | 7 kg | 2,25 kWh | 87 l | 2 1/2 óra |
| Kímélő 40 °C | 4 kg | 0,79 kWh | 69 l | 2 óra |
| Gyors/vegyes 40 °C | 4 kg | 0,63 kWh | 46 l | 1 1/4 óra |
| Finom/selyem 30 °C | 2 kg | 0,22 kWh | 38 l | 3/4 óra |
| 👚 Gyapjú 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 44 l | 3/4 óra |

| Program | Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan** | | |
|---|--|---------------|---------------|
| | WAN28... | WAN24... | WAN20... |
| | Max. 1400 f/p | Max. 1200 f/p | Max. 1000 f/p |
| Pamut | 53 % | 58 % | 68 % |
| Kímélő | 40 % | 40 % | 40 % |
| Finom/selyem | 30 % | 30 % | 30 % |
|  Gyapjú | 45 % | 45 % | 45 % |

Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.

* A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

** A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

Hatékonyági teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (jellel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

| Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/EU számú rendeletnek megfelelően | Töltet | Program körülbelüli időtartama |
|---|--------|--------------------------------|
| Pamut Eco + ** | 7 kg | 3 1/2 óra |
| Pamut Eco + ** | 3,5 kg | 3 1/2 óra |
| Pamut Eco + ** | 3,5 kg | 3 1/2 óra |

** A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energiabesorolási irányelvnek megfelelően történt.
A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energiatakarékossági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől. A mosás hatékonyságát a választott hőmérséklet határozza meg.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatóak.

WAN28295

9001177661 (9604)

