





zh-tw

### 重要注意事項

必須按照安裝說明正確安裝爐具，才能確保使用安全。安裝人員需為因安裝不正確而產生的損壞負責。

請交由合格的技術人員連接此電器。必須遵循當地電力公司所提供之規範。

此為級別 I 電器，僅可連接有接地的插座。

若無使用接地插座或安裝不正確，有可能會造成嚴重傷害。

製造商不為本電器連接不正確所造成的故障或損害負責。

設備 B 或 C 必須備有保險絲。

請根據安裝規定，在進行固定的電路安裝時應安裝全相的切斷裝置。

必須妥善配置電源線路，避免其碰觸爐具或烤箱的灼熱部位。

**不適合鄰接安裝：**請勿將冰箱、洗碗機、無法通風的烤箱、洗衣機或其他電器安裝於本電器下方。

爐具僅能被安裝在具備通風設備且規格符合的烤箱上方。

若爐具下方無法安裝烤箱，可以放置一條木頭確保爐具底部至少維持 10 公釐的間隙。

任何電器內部變動包含替換電源線，必須由售後服務中心進行。

### 準備廚櫃 - 圖 1 (依據型號 A 或 B)

工作台必須平整且不能是斜的。安裝爐具前必須在廚櫃上進行切割。清除所有碎屑，以免影響電器元件正常運作。切割完畢後必須再度檢查廚櫃的穩定性。

嵌入式廚櫃必須能耐 90 °C 高溫。

爐具與兩側牆壁之間至少要維持 70 公釐的間隙。不建議將爐具放置在兩個牆面之間，但如果無法避免，請確保與其中一側牆面保持至少 200 公釐距離而另一側保持至少 70 公釐距離。

表面若經過切割請確保其已被確實緊密封好，以維持其耐熱性以及避免遇濕膨脹。

### 安裝與連接爐具 - 圖 2

**備註：**請戴上保護手套來安裝爐具。

電壓，請查閱規格銘牌。

電器具備主電源連接線：

依據顏色連接主電源連接線：

綠色與黃色	保護導體 (⊕)
藍色	中性 (中性導體)
棕色	有電 (外部導體)

綠色與黃色線路做為地線，必須先行連接，其長度必須超過其他線路。當移動爐具時，其餘線路會比地線早被切斷。

爐具已經備有封條，所以無需使用矽膠來封住爐具與工作台。

如果烤箱安裝在爐具下方，請將爐具的電線繞到插座左側角落，亦即電線應繞到爐具側邊而非上方。

**備註：**若是磁磚檯面，接縫處必須用矽膠條密封。

務必依照接線圖連接爐具。電源線路：Type H05 VV-F 或更高，其依據電流決定所需的線路。請勿使用小於 1.5 公釐之線路斷面<sup>2</sup>。

**安裝：**請勿卡住電源線或是將其鋪設在尖銳邊緣上。如果是安裝在檯面下方的烤箱，請從烤箱後方將電源線接到插頭。

**備註：**如果 U400 出現於顯示螢幕上，表示電器尚未正確連接。

拔掉電器主電源並檢查連接狀況。

**磁磚工作檯面：**請用矽膠條封住接縫處。

### 解除爐具安裝

中斷電器的主電源。旋鬆固定螺絲。

從下方將爐具推出。

### 連接配件

若要將多台爐具安裝在一起，必須使用連接併條，請洽售後服務中心或指定零售通路。