

A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ

Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.

 **Cottons (Pamut):** Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák

Utasítás: A **SpeedPerfect** beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.

 **Cottons □ Eco (Energiatakarékos pamut):** Strapabíró anyagok,

pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák

Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a  **Cottons (Pamut)** programhoz hasonló mosási eredménnyel.

Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a  **Cottons (Pamut)** programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.

 **Easy-Care (Könnyen kezelhető):** Műszálás vagy kevert szálas anyagok

 **Wool/Handwash (Gyapjú):** Kézi mosást igénylő vagy gépből mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kiemelő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, haszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak).

Utasítások

- A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh).
- Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószt.

 **Super 15'/30' (Szuper 15'/30'): Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz**

Utasítás: A **SpeedPerfect** beállítás kiválasztásakor a **Super (Szuper) 15'** program indul el.

 **Mix (Vegyes):** Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet

Beállítások

max. töltet; hőmérséklet

centrifugálási sebesség*

további választható beállítások

8 kg/5** kg; - - (hideg) - 90 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

8 kg; - - (hideg) - 90 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

4 kg; - - (hideg) - 60 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p

= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

2 kg; - - (hideg) - 40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p

-

2/3,5 kg; - - (hideg) - 40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p

=

4 kg; - - (hideg) - 40 °C

- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p

= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás

* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ

** kevesebb ruhamennyiség a **SpeedPerfect** beállításnál

*** típusról függően

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
Curtains (Függöny): nehéz függönyök 3,5 kg-ig, vagy könnyebb függönyök 25-30 m ² -ig	3,5 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
Utasítások	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
<ul style="list-style-type: none"> ■ Rövidebb öblítési és záró centrifugálási ciklus. ■ Használjon a gépen mosható függönyökhöz megfelelő mosószert. ■ A Előmosás az alapértelmezett beállítás. Ha nincs szükség előmosási ciklusra, nyomja meg a gombot a funkció kikapcsolásához. 	- ; - - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
Rinse/Spin/Drain (Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás): Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítővíz leeresztéséhez	- ; - - -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
Utasítások	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+. ■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nulla. ■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szükség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet. ■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót. 	
Drum clean (Dob karbantartása): A dob és a külső tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemen kívül lévő mosógép kellemetlen szagot áraszt. A Drum clean (Dob karbantartása) jelzőfény villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot.	0 kg; 90 °C 1200* f/p -
Utasítások	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül. ■ Adjon hozzá mosóport vagy fehérítőt tartalmazó mosószert. A habképződés elkerülése érdekében a mosószer gyártója által javasolt mennyiséget felét használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószert. 	
Delicates/Silk (Kényes/Selyem): Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálas vagy kevert szálas anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál)	2 kg; - - (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
Down (Tollbélés): tollal töltött, gépben mosható anyagok (pl. párná, pehelypaplan); műszálas anyaggal töltött ruhadarabok mosására is alkalmas	1,5 kg; - - (hideg) - 60 °C - -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p
Utasítás: A nagyméretű ruhákat mosza külön. Használjon a kényes anyagokhoz megfelelő mosószert, és kövesse a ruha kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat. Kevés mosószert használjon.	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	
** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál	
*** típusról függően	

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
WP Sportswear (Sportruházat): Mikroszálas anyagból készült sport- és szabadidő-ruházat	2 kg; - - (hűvös) - 40 °C
Utasítások	- -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
■ A ruhaneműhöz nem használható öblítőszér.	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
■ Mosás előtt tisztítsa ki alaposan a mosószer-adagolót (annak minden rekeszét) a maradék öblítőszér eltávolításához.	
WP Dark wash (Sötét ruhák mosása): Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák.	3,5 kg; - - (hűvös) - 40 °C
Utasítás: A ruhákat kifordítva mossa.	- -- (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p
	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
WP Shirts/Business (Ingek/Üzleti öltözet): Vasalást nem igénylő ingek, blúzok, melyek anyaga pamut, vászon, műszálás vagy kevert szálás anyag	2 kg; - - (hűvös) - 60 °C
Utasítások	- -- (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
■ A készülék csak röviden centrifugálja az ingeket és a blúzokat a Less Ironing (Vasaláskönny.)*** beállítás mellett. Akassza fel száradni a ruhákat, amíg nedvesek. → Önsímitó hatás	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
■ Használja a Delicates/Silk (Kényes/Selyem) programot a selyemből vagy kényes anyagokból készült ingek és blúzok mosásához.	
WP AllergyPlus (Antiallergén): Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok	6,5 kg; - - (hűvös) - 60 °C
Utasítás: Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények – hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus.	- -- (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	= Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+), Előmosás
** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál	
*** típusról függően	

Fogyasztási értékek táblázata

Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 óra
Pamut 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 óra
Kímélő 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Vegyes 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 f/p	Max. 1200 f/p	Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.
 ** A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

** A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

Hatékonysági teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (□ jellel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
Pamut □ Eco + **	8 kg	3 1/2 óra
Pamut □ Eco + **	4 kg	3 1/2 óra
Pamut □ Eco + **	4 kg	3 1/2 óra

** A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energiabesorolási irányelvnek megfelelően történt.
 A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energiahatékonysági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől. A mosás hatékonyságát a választott hőmérséklet határozza meg.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Örizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatók.

WAN24260BY

9001228468 (9607)

