


## Tableau des programmes

Programme/type de linge/indications	Réglages
<p><b>Nom du programme</b> Brève explication du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>	<p>charge max. ; température (-- = froid)</p> <p>Vitesse d'essorage ( - - - = cuve pleine, 0 = pas d'essorage, uniquement vidange)</p> <p>Options de programme supplémentaires</p>
<p><b>Coton</b> Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin. * Avec le réglage <b>Speed Perfect</b> (≡⏻) il est approprié comme programme court pour du linge légèrement sale avec une charge plus réduite.</p>	<p>max. 8 kg/5* kg ; -- ... 90 °C</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏻ Ⓞ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌀), Prélavage (Prewash ⬇)</p>
<p><b>Coton Eco</b> ◀ Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin. Lavage économisant de l'énergie grâce à une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme <b>Coton</b>. <b>Remarque</b> : . Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond à la température sélectionnée.</p>	<p>max. 8 kg ; -- ... 90 °C</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌀), Prélavage (Prewash ⬇)</p>
<p><b>Synthétiques</b> Textiles en tissus synthétiques ou mélangés</p>	<p>max. 4 kg ; -- ... 60 °C</p> <p>max. 1200 tr/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏻ Ⓞ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌀), Prélavage (Prewash ⬇)</p>
<p> <b>Laine</b> textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ; programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton.</li> <li>■ Utilisez une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.</li> </ul>	<p>max. 2 kg ; -- ... 40 °C</p> <p>max. 800 tr/min</p> <p>-</p>
* charge de linge réduite en cas de réglage <b>Speed Perfect</b> (≡⏻)	







Programme/type de linge/indications	Réglages
<p><b>Express 15/30min</b> programme extra court d'env. 15/30 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le réglage <b>Speed Perfect</b> (≡⏻) est sélectionné, le programme <b>Express 15 min</b> est effectué.</p>	<p>max. 2 / 3,5 kg ; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1200 tr/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏻ Ⓞ)</p>
<p><b>Mix rapide</b> charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques</p>	<p>max. 4 kg ; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏻ Ⓞ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🧼), Prélavage (Prewash ⏴)</p>
<p><b>Programme Silence</b> programme de lavage particulièrement silencieux pour le lavage pendant la nuit, convient pour des textiles en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ signal de la fin désactivé,</li> <li>■ vitesse d'essorage finale réduite pré-réglée</li> </ul>	<p>max. 4 kg ; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1200 tr/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏻ Ⓞ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🧼), Prélavage (Prewash ⏴)</p>
<p><b>Rinçage / Essorage / Vidange</b> Programme complémentaire combiné pour rincer, essorer le linge et vidanger l'eau de rinçage.</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lors de ce programme, la touche <b>Rinçage plus / Niveau plus</b> (Rinse Plus 🧼) est pré-réglée en usine.</li> <li>■ Si vous voulez seulement rincer, réglez la vitesse d'essorage sur 0.</li> <li>■ Si seul l'essorage est requis : désactivez la touche <b>Rinçage plus / Niveau plus</b> (Rinse Plus 🧼) et adaptez la vitesse d'essorage.</li> <li>■ Si vous souhaitez uniquement évacuer l'eau, réglez la vitesse d'essorage sur 0 et désactivez la touche <b>Rinçage plus / Niveau plus</b> (Rinse Plus 🧼).</li> </ul>	<p>;-</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🧼)</p>
<p><b>Nettoyage tambour</b> Programme pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve, par ex. avant le premier lavage, en cas de lavage fréquent à basse température (40°C et moins) ou en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence. Le voyant lumineux <b>Nettoyage tambour</b> clignote si vous n'avez pas utilisé depuis longtemps un programme à 60°C ou avec des températures plus élevées.</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exécutez le programme d'entretien du tambour sans linge.</li> <li>■ Utilisez une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.</li> </ul>	<p>0 kg ; 80, 90 °C</p> <p>1200 tr/min</p> <p>-</p>
<p>* charge de linge réduite en cas de réglage <b>Speed Perfect</b> (≡⏻)</p>	

Programme/type de linge/indications	Réglages
<b>Délicat / Soie</b> pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie) <b>Remarque :</b> . Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	max. 2 kg ; -- ... 40 °C max. 800 tr/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌊), Prélavage (Prewash ↓)
<b>Duvet</b> textiles, oreillers, couvertures lavables en machine remplis de duvet ; convient aussi pour des garnissages en fibres synthétiques <b>Remarque :</b> . Lavez les grandes pièces individuellement. Utilisez une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Dosez parcimonieusement la lessive.	max. 2 kg ; -- ... 60 °C max. 1200 tr/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌊)
<b>Outdoor</b> Textiles en microfibras pour le sport et les loisirs ; ne traitez pas le linge avec un adoucissant.	max. 2 kg ; -- ... 40 °C max. 1400 tr/min Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌊), Prélavage (Prewash ↓)
<b>Couleurs sombres</b> textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile ; Lavez les textiles à l'envers.	max. 3,5 kg ; -- ... 40 °C max. 1200 tr/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌊), Prélavage (Prewash ↓)
<b>Chemises</b> chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes <b>Remarque :</b> . Lavez les chemises/chemisiers en soie /en textiles délicats avec le programme <b>Délicat / Soie</b> .	max. 2 kg ; -- ... 60 °C max. 800 tr/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌊), Prélavage (Prewash ↓)
<b>Allergie +</b> Textiles solides en coton ou en lin <b>Remarque :</b> . Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.	max. 6,5 kg ; -- ... 60 °C max. 1400 tr/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Rinçage plus / Niveau plus (Rinse Plus 🌊), Prélavage (Prewash ↓)
* charge de linge réduite en cas de réglage <b>Speed Perfect</b> (≡⏻Ⓢ)	



## Tableau des valeurs de consommation

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20°C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Coton 40°C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Coton 60°C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Coton Eco  +  **	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Coton Eco  +  **	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Coton Eco  +  **	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Coton 90°C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat / Soie 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Laine 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programme	indication de l'humidité résiduelle approximative***		
	WIW28... max 1400 tr/min	WIW24... max 1200 tr/min	WIW20... max 1000 tr/min
Coton	53 %	58 %	68 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat / Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

Valeurs déterminées selon EN60456.

\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

\*\* Réglage du programme avec la vitesse maximale pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15 °C).

Les programmes suivants conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

La température de programme indiquée se réfère à la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond aux prescriptions légales.

\*\*\* Indication de l'humidité résiduelle basée sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

**WIW28540EU**

**9001230989 (9811)**

