


































## Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Ohjelman nimi</b> Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai siitä, minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä Lämpötila; linkousnopeus** Ohjelman lisäasetukset Automaattinen annostelu valittavissa/poistettavissa ✓ ei valittavissa -
<b>Puuvilla</b> Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa. <b>Huomautus:</b> Asetus <b>Speed</b> soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti liikaantuneelle pyykille.	enint. 8.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
 <b>Puuvilla Eco</b> Kulutusta kestävät tekstiilit, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa; energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana, ohjelmalle <b>Puuvilla</b> . <b>Huomautus:</b> Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan, käytä ohjelmaa <b>Puuvilla</b> tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.	enint. 8.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** 1/min  ,  ,  , 
<b>Siliävät</b> Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.	enint. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
<b>Hienopesu/Silkki</b> Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinua, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit). <b>Huomautus:</b> Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	enint. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 1/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
 <b>Villa</b> Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta; erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauat (tekstiilit ovat pesuviedessä) <b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpukka, laama, lammas.</li> <li>■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.</li> </ul>	enint. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 1/min  ○ -,  , 
* Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>Speed</b> ** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<p><b>Mix</b> Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä</p>	<p>enint. 4.0 kg   - 40 °C;  - 1400** 1/min                      Eco, Speed,        ✓,  ✓</p>
<p><b>Siliävät</b> Tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit; Pesetextiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.</p>	<p>enint. 3.5 kg   - 40 °C;  - 1200** 1/min                      Eco, Speed,        ✓,  ✓</p>
<p><b>Huuhtelu/Linkous/Veden poisto</b> Yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhteluun, linkoukseen ja pesuveden poistoon  <b>Huomautus:</b> Tämän ohjelman yhteydessä on tehdasasetteisena aktivoitu asetus .</p>	<p>-  ;  - 1400** 1/min     -,  ✓</p>
<p><b>Jos haluat vain lingota:</b> deaktivoi asetus  ja muuta tarvittaessa linkousnopeutta.  <b>Jos haluat vain poistaa veden:</b> deaktivoi asetus  ja valitse asetus .</p>	
<p><b>Rummun puhdistus</b> Ohjelma rummun ja pesuveisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen. Näyttö  (rummun huollon muistutustoiminto) vilkkuu, jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa lämpötila on 60 °C tai korkeampi.  <b>Huomautuksia</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä.</li> <li>■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuinetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.</li> </ul> </p>	<p>0.0 kg                      90 °C; 1200** 1/min                      -   -,  -</p>
<p><b>Superpika 15'/30'</b> Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 / 30 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä  <b>Huomautus:</b> Asetuksella <b>Speed</b> suoritetaan ohjelma <b>Super 15'</b>.</p>	<p>enint. 2.0 / 3.5 kg   - 40 °C;  - 1200** 1/min                      Eco, Speed,    ✓,  ✓</p>
<p>* Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>Speed</b>                      ** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen</p>	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Paidat</b> Siliävät paidat ja paitapuserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 2.0 kg * - 60 °C; ⌚ - 800 1/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
<b>Huomautuksia</b> ■ Asetuksella  paidat / puserot lingotaan vain kevyesti, ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikeavat itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä /hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, ohjelmalla <b>Hienopesu/Silkki</b> .	○ ✓, ⌚ ✓
<b>Untuva</b> Konepestävät untuvatäytteiset tekstiilit, tyynyt, täkit; soveltuu myös synteettisiin täytteisiin	enint. 2.0 kg * - 60 °C; ⌚ - 1200** 1/min Eco, Speed,  , 
<b>Huomautus:</b> Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjelmakintöjä. Annostele pesuainetta säästeleästä.	○ -, ⌚ -
<b>Allergia+</b> Kulutusta kestävätkä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	enint. 6.5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
<b>Huomautus:</b> Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	○ ✓, ⌚ ✓
<b>Auto 30°</b> Pyykki käsitellään hellävaraisesti; laite tunnistaa automaattisesti pyykin likaisuusasteen ja tekstiilityypin ja säättää pesuohjelman kulun ja älykkään annostelun optimaaliseksi.	enint. 3.5 kg automaattinen, enint. 30 °C; 1000 1/min  ○ ✓, ⌚ ✓
* Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>Speed</b> ** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	



## Kulutusarvot

**Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus** (keskimääräiset arvot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

## fi Liite käyttö- ja asennusohjeeseen

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**		
	WAT28 ... enint. 1400 1/min	WAT24 ... enint. 1200 1/min	WAT20 ... enint. 1000 1/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

\* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

\*\* Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

### Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ◻) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

### Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan

Ohjelma + lämpötila	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla Eco ◻ + 60 °C ◻	8 kg	3 ½ h
Puuvilla Eco ◻ + 60 °C ◻	4 kg	3 ½ h
Puuvilla Eco ◻ + 40 °C ◻	4 kg	3 ½ h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa valitun lämpötilan tehoa.

### Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

**WAT286B8SN**

**9001236723 (9609)**

