





























Programöversikt

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<p>Programnamn</p> <p>Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.</p>	<p>max. tvättmängd</p> <p>Temperatur/centrifugeringsvartal**</p> <p>extra programinställningar</p> <p>autodosering</p> <p>på/av ✓, inte tillgänglig -</p>
<p>Bomull</p> <p>Slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.</p> <p>Anvisning: Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.</p>	<p>max. 8.0 kg/5.0* kg</p> <p>✱ - 90°C; ⌀ - 1400** v/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✱ ✓</p>
<p> Bomull Eco</p> <p>Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt; Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med Bomull.</p> <p>Anvisning: Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet Bomull eller höj temperaturen, om det behövs.</p>	<p>max. 8.0 kg</p> <p>✱ - 90°C; ⌀ - 1400** v/min.</p> <p>, , , </p> <p>○ ✓, ✱ ✓</p>
<p>Syntet</p> <p>Textilier av syntet och blandväv.</p>	<p>max. 4.0 kg</p> <p>✱ - 60°C; ⌀ - 1200** v/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✱ ✓</p>
<p>Fintvätt/Siden</p> <p>För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -scharlar).</p> <p>Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.</p>	<p>max. 2.0 kg</p> <p>✱ - 40°C; ⌀ - 800 v/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✱ ✓</p>
<p> Ylle</p> <p>Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen).</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	<p>max. 2.0 kg</p> <p>✱ - 40°C; ⌀ - 800 v/min.</p> <p></p> <p>○ -, ✱ ✓</p>
<p>* Mindre tvättmängd vid inställningen Speed</p> <p>** max. centrifugeringsvartal beroende på modell</p>	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<p>Mix Blandad tvätt bestående bomull och syntet.</p>	<p>max. 4.0 kg * - 40°C; ⌚ - 1400** v/min. Eco, Speed, , , ,  ⏪ ✓, ⌚ ✓</p>
<p>Syntet special Mörka textilier av bomull och mörka, strykfria textilier Vänd textilierna ut och in.</p>	<p>max. 3.5 kg * - 40°C; ⌚ - 1200** v/min. Eco, Speed, , , ,  ⏪ ✓, ⌚ ✓</p>
<p>Sköljning/Centrifugering/Urumpning Kombinerat extraprogram för sköljning, centrifugering av tvätten och urpumpning av sköljvattnet.</p>	<p>- -; ⌚ - 1400** v/min. , ,  ⏪ -, ⌚ ✓</p>
<p>Anvisning: Inställningen  är på som fabriksinställning i programmet.</p> <p>Vill du bara centrifugera: slå av inställningen  eller anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs.</p> <p>Vill du bara pumpa ur: slå av inställningen  och välj inställningen ⌚.</p>	
<p>Trumrengöring Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Indikeringen  (påminnefunktion trumskötsel) blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på länge.</p>	<p>0.0 kg 90°C; 1200** v/min. - ⏪ -, ⌚ -</p>
<p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör programmet utan tvätt i maskinen. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	
<p>Supersnabb 15'/30' Supersnabb program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods</p>	<p>max. 2.0/3.5 kg * - 40°C; ⌚ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ⏪ ✓, ⌚ ✓</p>
<p>Anvisning: Inställningen Speed kör programmet Supersnabb 15'.</p>	
<p>* Mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvarvtalet beroende på modell</p>	

Program/tvättyp/information	Inställningar
Skjortor Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv	max. 2.0 kg * - 60°C; ⌀ - 800 v/min.
Anvisningar ■ Inställningen  ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och dropporka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/Siden .	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⊖ ✓, ⌀ ✓
Dunprogram Maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier	max. 2.0 kg * - 60°C; ⌀ - 1200** v/min.
Anvisning: Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvättråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	Eco, Speed,  ,  ⊖ -, ⌀ -
Allergi+ Slitstarka textilier av bomull och linne.	max. 6.5 kg * - 60°C; ⌀ - 1400** v/min.
Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⊖ ✓, ⌀ ✓
Automatisk 30° Skonsam tvättbearbetning; Maskinen registrerar automatiskt hur smutsig tvätten är och tvätttypen och anpassar såväl tvättcykel som smart dosering optimalt.	max. 3.5 kg automatiskt upp till: 30°C; 1000 v/min.  ⊖ ✓, ⌀ ✓
* Mindre tvättmängd vid inställningen Speed	
** max. centrifugeringsvarvtal beroende på modell	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet (ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20°C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40°C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomull 60°C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90°C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntet 40°C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h



Program	Ungefärlig restfuktighet**		
	WAT28 ... max. 1400 v/min	WAT24 ... max. 1200 v/min	WAT20 ... max. 1000 v/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv nr 1015/2010		
Program + Temperatur	Tvättmängd	Ungefärlig programtid
Bomull Eco  + 60°C 	8 kg	3 ½ h
Bomull Eco  + 60°C 	4 kg	3 ½ h
Bomull Eco  + 40°C 	4 kg	3 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål, men tvätteffekten motsvarar vald temperatur.

Anvisningar

- lläggsbladet ingår i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och monteringsanvisningen.

WAT286B8SN

9001236728 (9609)

