






























































Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Programnavn</p> <p>Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>maks. tøjmenge</p> <p>temperatur, centrifugeringshastighed**</p> <p>ekstra programindstillinger</p> <p>automatisk dosering kan til-/fravælges ✓, kan ikke vælges -</p>
<p>Bomuld</p> <p>Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p>Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed.</p>	<p>maks. 8.0 kg / 5.0* kg</p> <p>* - 90 °C; Ø - 1400** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p> Bomuld Eco</p> <p>Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energooptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som programmet Bomuld.</p> <p>Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet Bomuld evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur.</p>	<p>maks. 8.0 kg</p> <p>* - 90 °C; Ø - 1400** o/min.</p> <p>, , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Strygelet</p> <p>Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.</p>	<p>maks. 4.0 kg</p> <p>* - 60 °C; Ø - 1200** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Finvask/Silke</p> <p>Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder).</p> <p>Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>* - 40 °C; Ø - 800 o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p> Uldvask</p> <p>Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet).</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask. 	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>* - 40 °C; Ø - 800 o/min.</p> <p></p> <p>○ -,  ✓</p>
<p>* Reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed</p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Mix Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.</p>	<p>maks. 4.0 kg * - 40 °C; Ø - 1400** o/min. Eco, Speed, , , ,  ○ ✓,  ✓</p>
<p>Strygelet special Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.</p>	<p>maks. 3.5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** o/min. Eco, Speed, , , ,  ○ ✓,  ✓</p>
<p>Skyl / Centrifugering / Udpumpning Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet. Bemærk: Fra fabrikkens side er indstillingen  aktiveret ved dette program.</p> <p>Hvis der kun skal centrifugeres: Deaktiver indstillingen  og tilpas evt. centrifugeringshastigheden. Hvis vandet kun skal pumpes ud: Deaktiver indstillingen  og vælg indstillingen Ø .</p>	<p>- ; Ø - 1400** o/min. , ,  ○ -,  ✓</p>
<p>Tromlerengøring Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatoren  (påmindelsesfunktionen Tromlerengøring) blinker, hvis der i længere tid ikke har været vasket med et program på 60 °C eller en højere temperatur.</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevask eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. 	<p>0.0 kg 90 °C; 1200** o/min. - ○ -,  -</p>
<p>Superhurtig 15'/30' Superhurtig program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj Bemærk: Ved indstillingen Speed udføres programmet Superhurtig 15'.</p>	<p>maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** o/min. Eco, Speed,  ○ ✓,  ✓</p>
<p>* Reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Skjortor Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.	maks. 2.0 kg * - 60 °C, Ø - 800 o/min.
Anvisninger ■ Ved indstillingen  bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt. ■ Vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer med Finvask/ Silke -programmet.	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Dunprogram Maskinvaskbare tekstiler med fyld af dun, hovedpuder og dyner. Også egnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre.	maks. 2.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** o/min.
Bemærk: Vask store tøjstykker separat. Brug et finvaskemiddel- og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.	Eco, Speed,  ,  ◊ -,  -
Allergi+ Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.	maks. 6.5 kg * - 60 °C; Ø - 1400** o/min.
Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Automatisk skånsom Skånsom behandling af vasketøj. Tilsudsgrad og tekstiltipe registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	maks. 3.5 kg automatisk til: 30 °C, 1000 o/min.  ◊ ✓,  ✓
* Reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer (vejledende værdier)

Program	Tøjmængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAT28 ... maks. 1400 omdr./min	WAT24 ... maks. 1200 omdr./min	WAT20 ... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmenge.

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ◻), er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + Temperatur	Tøjmenge	Omtrentlig programvarighed
Bomuld Eco ◻ + 60 °C ◻	8 kg	3 ½ h
Bomuld Eco ◻ + 60 °C ◻	4 kg	3 ½ h
Bomuld Eco ◻ + 40 °C ◻	4 kg	3 ½ h

Testprogram til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.

Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WAT286M8SN

9001236733 (9609)

