

































## Programöversikt

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<b>Programnamn</b> Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.	max. tvättmängd Temperatur/centrifugeringsvartal** extra programinställningar autodosering på/av ✓, inte tillgänglig -
<b>Bomull</b> Slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. <b>Anvisning:</b> Inställningen <b>Speed</b> är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.	max. 8.0 kg/5.0* kg * - 90°C; ⌀ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
 <b>Bomull Eco</b> Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt; Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med <b>Bomull</b> . <b>Anvisning:</b> Tvättemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet <b>Bomull</b> eller höj temperaturen, om det behövs.	max. 8.0 kg * - 90°C; ⌀ - 1400** v/min.  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
<b>Syntet</b> Textilier av syntet och blandväv.	max. 4.0 kg * - 60°C; ⌀ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
<b>Fintvätt/Siden</b> För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -scharlar). <b>Anvisning:</b> Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	max. 2.0 kg * - 40°C; ⌀ - 800 v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
 <b>Ylle</b> Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen). <b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.</li> </ul>	max. 2.0 kg * - 40°C; ⌀ - 800 v/min.  ◊ -, ⌘ ✓
* Mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b> ** max. centrifugeringsvartal beroende på modell	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<p><b>Mix</b> Blandad tvätt bestående bomull och syntet.</p>	<p>max. 4.0 kg                      * - 40°C; ⌚ - 1400** v/min.                      Eco, Speed, , , ,                       ◊ ✓, ⌚ ✓</p>
<p><b>Syntet special</b> Mörka textilier av bomull och mörka, strykfria textilier Vänd textilierna ut och in.</p>	<p>max. 3.5 kg                      * - 40°C; ⌚ - 1200** v/min.                      Eco, Speed, , , ,                       ◊ ✓, ⌚ ✓</p>
<p><b>Sköljning/Centrifugering/Urumpning</b> Kombinerat extraprogram för sköljning, centrifugering av tvätten och urpumpning av sköljvattnet.</p>	<p>-                      -; ⌚ - 1400** v/min.  , ,                       ◊ -, ⌚ ✓</p>
<p><b>Anvisning:</b> Inställningen  är på som fabriksinställning i programmet.</p>	
<p><b>Vill du bara centrifugera:</b> slå av inställningen  eller anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs.</p>	
<p><b>Vill du bara pumpa ur:</b> slå av inställningen  och välj inställningen ⌚.</p>	
<p><b>Trumrengöring</b> Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Indikeringen  (påminnefunktion trummskötsel) blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på länge.</p>	<p>0.0 kg                      90°C; 1200** v/min.                      -                      ◊ -, ⌚ -</p>
<p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kör programmet utan tvätt i maskinen.</li> <li>■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.</li> </ul>	
<p><b>Supersnabb 15'/30'</b> Supersnabb program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods.</p>	<p>max. 2.0/3.5 kg                      * - 40°C; ⌚ - 1200** v/min.                      Eco, Speed,                       ◊ ✓, ⌚ ✓</p>
<p><b>Anvisning:</b> Inställningen <b>Speed</b> kör programmet <b>Supersnabb 15'</b>.</p>	
<p>* Mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b>                      ** max. centrifugeringsvarvtalet beroende på modell</p>	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<b>Skjortor</b> Strykfria Skjortor/Blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.	max. 2.0 kg * - 60°C; ⌀ - 800 v/min.
<b>Anvisningar</b> ■ Inställningen  ger bara kort centrifugering av Skjortor/Blusar, häng och droptorka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet <b>Fintvätt/Siden</b> .	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⊖ ✓,  ✓
<b>Dunprogram</b> Maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier.	max. 2.0 kg * - 60°C; ⌀ - 1200** v/min.
<b>Anvisning:</b> Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvättråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	Eco, Speed,  ,  ⊖ -,  -
<b>Allergi+</b> Slitstarka textilier av bomull och linne.	max. 6.5 kg * - 60°C; ⌀ - 1400** v/min.
<b>Anvisning:</b> Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⊖ ✓,  ✓
<b>Automatisk skonsam</b> Skonsam tvättbearbetning; Maskinen registrerar automatiskt hur smutsig tvätten är och tvätttypen och anpassar såväl tvättcykel som smart dosering optimalt.	max. 3.5 kg automatiskt upp till: 30°C; 1000 v/min.  ⊖ ✓,  ✓
* Mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b> ** max. centrifugeringsvarvtal beroende på modell	



## Förbrukningsvärden

### Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet (ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20°C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40°C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomull 60°C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90°C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntet 40°C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h




Program	Ungefärlig restfuktighet**		
	WAT28 ... max. 1400 v/min	WAT24 ... max. 1200 v/min	WAT20 ... max. 1000 v/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

\* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

\*\* Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

### Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv nr 1015/2010		
Program + Temperatur	Tvättmängd	Ungefärlig programtid
Bomull Eco  + 60°C 	8 kg	3 ½ h
Bomull Eco  + 60°C 	4 kg	3 ½ h
Bomull Eco  + 40°C 	4 kg	3 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål, men tvätteffekten motsvarar vald temperatur.

### Anvisningar

- lläggsbladet ingår i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och monteringsanvisningen.

**WAT286M8SN**

**9001236741 (9609)**

