










































## Tableau des programmes

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<p><b>Nom du programme</b></p> <p>Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>	<p>charge max.</p> <p>Température ; Vitesse d'essorage**</p> <p>Options de programme supplémentaires</p> <p>dosage automatique sélectionnable / désélectionnable ✓, pas sélectionnable -</p>
<p><b>Coton</b></p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin</p> <p><b>Remarque :</b> Le réglage <b>Speed</b> est approprié comme programme court pour linge peu sale.</p>	<p>max. 8.0 kg / 5.0* kg</p> <p>* - 90 °C; ∅ - 1400** tr/min</p> <p>Eco, Speed,    </p> <p>∅ ✓, * ✓</p>
<p><b>Coton Eco</b> </p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin ;</p> <p>Lavage économisant de l'énergie par une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme <b>Coton</b>.</p> <p><b>Remarque :</b> La température de lavage est plus basse que la température sélectionnée. Si le bain lessiviel doit atteindre une température désirée, utiliser le programme <b>Coton</b> éventuellement avec une température plus élevée.</p>	<p>max. 8.0 kg</p> <p>* - 90 °C; ∅ - 1400** tr/min</p> <p> </p> <p>∅ ✓, * ✓</p>
<p><b>Synthétiques</b></p> <p>Textiles en tissus synthétiques ou mélangés</p>	<p>max. 4.0 kg</p> <p>* - 60 °C; ∅ - 1200** tr/min</p> <p>Eco, Speed,    </p> <p>∅ ✓, * ✓</p>
<p><b>Délicat/Soie</b></p> <p>Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie)</p> <p><b>Remarque :</b> Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.</p>	<p>max. 2.0 kg</p> <p>* - 40 °C; ∅ - 800 tr/min</p> <p>Eco, Speed,    </p> <p>∅ ✓, * ✓</p>
<p> <b>Laine</b></p> <p>Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ;</p> <p>programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpage, lama, mouton.</li> <li>■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.</li> </ul>	<p>max. 2.0 kg</p> <p>* - 40 °C; ∅ - 800 tr/min</p> <p></p> <p>∅ -, * ✓</p>
<p>* charge de linge réduite en cas de réglage <b>Speed</b></p> <p>** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle</p>	

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<b>Mix rapide</b> Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques	max. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** tr/min Eco, Speed,  ,  ,  1300    ◊ ✓, ⌚ ✓
<b>Couleurs sombres</b> Textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile ; retrousser les textiles avant de les laver.	max. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** tr/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌚ ✓
<b>Rinçage/Essorage/Vidange</b> Programme complémentaire combiné pour rincer, essorer le linge et vidanger l'eau de rinçage <b>Remarque :</b> Pour ce programme, le réglage  est activé en usine.	- ; ⌚ - 1400** tr/min  ,  ,  ◊ -, ⌚ ✓
<b>Si seul l'essorage est requis :</b> désactiver le réglage  et adapter éventuellement la vitesse d'essorage. <b>Si seule la vidange d'eau est requise :</b> désactiver le réglage  et sélectionner le réglage ⌚ .	
<b>Nettoyage tambour</b> Programme pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve, par ex. avant le premier lavage, en cas de lavage fréquent à basse température (40°C et moins) ou en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence. L'affichage  (fonction de rappel pour nettoyage du tambour) clignote lorsque vous n'avez pas utilisé de programme à 60 °C ou à des températures plus élevées pendant une longue période.	0.0 kg 90 °C; 1200** tr/min - ◊ -, ⌚ -
<b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exécuter le programme sans linge.</li> <li>■ Utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.</li> </ul>	
<b>Express 15 / 30 min</b> programme extra court d'env. 15 à 30 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales <b>Remarque :</b> Lorsque le réglage <b>Speed</b> est sélectionné, le programme <b>Express 15</b> est effectué.	max. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** tr/min Eco, Speed,  ◊ ✓, ⌚ ✓
<b>AllergiePlus</b> Textiles solides en coton ou en lin <b>Remarque :</b> Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.	max. 6.5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** tr/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌚ ✓
* charge de linge réduite en cas de réglage <b>Speed</b> ** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle	

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<b>Auto Délicat</b> Traitement ménageant le linge. Le degré de salissure et le type de textile sont automatiquement détectés et le déroulement du lavage ainsi que le dosage intelligent sont adaptés.	max. 3.5 kg automatique, jusque : 30 °C, 1400 tr/min   ✓,  ✓
<b>Chemises</b> Chemises / chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En cas de réglage , la machine n'essore que légèrement les chemises/chemisiers, les étendre ensuite encore mouillés. —&gt; Effet autolissant</li> <li>■ Laver les chemises/chemisiers en soie/en textiles délicats avec le programme <b>Délicat/Soie</b>.</li> </ul>	max. 2.0 kg * - 60 °C;  - 800 tr/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
<b>Sport</b> Textiles de sport et de loisirs en microfibre <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant.</li> <li>■ Avant le lavage, nettoyer soigneusement le compartiment gauche dans le bac à produits.</li> </ul>	max. 2.0 kg * - 40 °C;  - 800 tr/min  0 - 800 tr/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   -,  -
* charge de linge réduite en cas de réglage <b>Speed</b> ** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle	



## Tableau des valeurs de consommation

**Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle**  
 (indications approximatives)


Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Coton 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Coton 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Coton 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Laine 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	max. 1400 tr/min	max. 1200 tr/min	max. 1000 tr/min
Coton	48 %	53 %	62 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, du produit lessiviel utilisé, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

\*\* Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

### Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010		
Programme + Température	Charge	Durée approximative du programme
Coton Eco  + 60 °C 	8 kg	3 ½ h
Coton Eco  + 60 °C 	4,kg	3 ½ h
Coton Eco  + 40 °C 	4 kg	3 ½ h

Réglage du programme pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/UE, avec de l'eau froide (15 °C).  
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond à la température sélectionnée.

### Remarques

- Ce supplément fait partie intégrante de votre notice d'utilisation et d'installation. Veuillez conserver tous les documents pour une utilisation ultérieure.
- Vous trouverez également de nombreuses autres informations dans votre notice d'utilisation et d'installation.

**WAT28660FG**

**9001236777 (9609)**

