



# Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Programnév</b> A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség hőmérséklet; centrifuga-fordulatszám** kiegészítő programbeállítások
<b>Pamut</b> Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák <b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	automatikus adagolás be-/kikapcsolható ✓ nem választható - max. 9.0 kg / 5.0* kg ⌘ - 90 °C; ⚡ - 1400** ford./perc Eco, Speed, ⚡, ⚪, ⚪, ⚪, ⚪ ⌚ ✓, ⚫ ✓
<b>Pamut Eco</b> Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák; Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a <b>Pamut</b> programhoz. <b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a <b>Pamut</b> programot adott esetben magasabb hőmérsékettel.	max. 9,0 kg ⌘ - 90 °C; ⚡ - 1400** ford./perc ⚡, ⚪, ⚪, ⚪, ⚪ ⌚ ✓, ⚫ ✓
<b>Kímélő mosás</b> Műszálás vagy kevertszálas szövet textíliák	max. 4,0 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 1200** ford./perc Eco, Speed, ⚡, ⚪, ⚪, ⚪, ⚪ ⌚ ✓, ⚫ ✓
<b>Finommosás/Selyem</b> Kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevertszálas szövet textíliához (pl. selyemblúzok, -sálak) <b>Utasítás:</b> Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliához vagy selyemhez való mosószert kell használni.	max. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 ford./perc Eco, Speed, ⚡, ⚪, ⚪, ⚪, ⚪ ⌚ ✓, ⚫ ✓
<b>Gyapjú</b> Kézzel vagy géppel mosható gyapjú vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kímélő mosóprogram a ruhanemű összeményének elkerülésére, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak) <b>Utasítások</b>	max. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 ford./perc ⌚
■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka. ■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni.	⌚ -, ⚫ ✓
* Csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opcionál	
** Max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Vegyes</b> Pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet	max. 4,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1400** ford./perc Eco, Speed, , , , ⌚ ✓, ⚡ ✓
<b>Kímélő plusz</b> Sötét pamut és sötét könnyen kezelhető textíliák; A textíliákat kifordítva kell mosni.	max. 3,5 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** ford./perc Eco, Speed, , , , ⌚ ✓, ⚡ ✓
<b>Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás</b> //	-
Kombinált extra program a mosónivaló öblítésére, centrifugálására, illetve a mosóvíz kiszivattyúzására	-; ⚡ - 1400** ford./perc
<b>Utasítás:</b> Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a  beállítás.	, , ⌚ -, ⚡ ✓
<b>Ha csak centrifugálásra van szükség:</b> Kapcsolja ki a  beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.	0,0 kg
<b>Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség:</b> Kapcsolja ki a  beállítást, és válassza a ⚡ beállítást.	90 °C; 1200** ford./perc
<b>Dobtisztítás</b>	-
Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, akársony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleteken végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor. A  kijelzés (dobtisztítás emlékeztető funkciója) villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C vagy annál magasabb hőmérsékletű programot.	⌚ -, ⚡ -
<b>Utasítások</b>	
■ Futtasson le egy programot ruhanemű nélkül.	
■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószeret használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószermennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószeret.	
<b>SzuperRövid 15'/30'</b>	max. 2,0 / 3,5 kg
SzuperRövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához	⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** ford./perc
<b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállításnál a készülék a <b>SzuperRövid 15'</b> programot használja.	Eco, Speed, ⌚ ✓, ⚡ ✓
<b>Ingek/Blúzok</b>	max. 2,0 kg
Vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevereszálás szövet ingek/blúzok	⌘ - 60 °C; ⚡ - 800 ford./perc
<b>Utasítások</b>	Eco, Speed, , , , ⌚ ✓, ⚡ ✓
■ A  beállításnál az ingeket/blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vizesen kell felakasztani. → A ruhanemű magától kisimul.	
■ Selyemingekeket/blúzokat vagy kényes anyagokat a <b>Finommosás/selyem</b> programmal mosson.	
* Csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opcionál	
** Max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Sportruházat</b>	max. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 ford./perc Eco, Speed, , , , ⌚ -, ☀ -
Mikroszálas textíliák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez <b>Utasítások</b>	
■ A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelní. ■ Mosás előtt a mosószer tartó fiók bal oldali kamráját alaposan meg kell tisztítani.	
<b>Higiénia</b>	max. 6,5 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 1400** ford./perc Eco, Speed, , , , ⌚ ✓, ☀ ✓
Strapabíró pamut- vagy vászontextíliák <b>Utasítás:</b> Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	
<b>Automata kímélő</b>	max. 3,5 kg automata, legfeljebb: 30 °C; 1000 ford./perc-ig  ⌚ ✓, ☀ ✓
Kíméletesebb ruhakezelés; A gép automatikusan meghatározza a szennyezettség mértékét és a textil fajtáját, és hozzáigazítja a mosási műveletet, valamint az intelligens adagolást.	
* Csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opcionál	
** Max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően	

## Fogyasztási értékek

**Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma** (hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamut 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Kímélő mosás 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finommosás/Selyem 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	max. 1400 ford./perc	max. 1200 ford./perc	max. 1000 ford./perc
Pamut	48%	53%	62%
Kímélő mosás	40%	40%	40%
Finom/Selyem	30%	30%	30%
Gyapjú	45%	45%	45%

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségtől és szennyezettségtől, a használt mosószerrel, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

### Leghatékonyabb programok pamuttextiliákhoz

A következő programok (standard programok, □ szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextiliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

### Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint

Program + hőmérséklet	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut Eco □ + 60 °C □	9 kg	4 ¾ h
Pamut Eco □ + 60 °C □	4,5 kg	4 ½ h
Pamut Eco □ + 40 °C □	4,5 kg	4 ½ h

Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékkossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

### Utasítások

- Ez a melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatóban is.

**WAT28660BY**

**9001237204 (9609)**

