






























































## Pregled programa

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
<b>Naziv programa</b> Kratko objašnjenje programa odn. za koje je tkanine pogodan.	maks. punjenje Temperatura; Broj obrtaja centrifuge** dodatna podešavanja programa automatsko doziranje može da se selektuje/deselktuje ✓ ne može da se izabere -
<b>Pamuk</b> Otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine otporne na iskuvavanje. <b>Uputstvo:</b> Kada se izabere podešavanje <b>Speed</b> , onda program može da se koristi kao kratki program za blago zaprljani veš.	maks. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min Eco, Speed, , , , ◊, ✓,  ✓
<b>Pamuk Eco</b> Otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine otporne na iskuvavanje; Pranje uz optimalnu potrošnju energije zahvaljujući smanjenju temperature uz odgovarajući efekat pranja u programu <b>Pamuk</b> . <b>Uputstvo:</b> Temperatura pranja je niža od izabrane temperature. Ako imate posebnu želju da postignete temperaturu sapunice upotrebite program <b>Pamuk</b> , po potrebi sa višom temperaturom.	maks. 9.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min , , , ◊, ✓,  ✓
<b>Lako za negu</b> Tkanine od sintetike ili mešovitih vlakana.	maks. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** o/min Eco, Speed, , , , ◊, ✓,  ✓
<b>Finp/Svila</b> Za osetljive tekstile koje mogu da se peru npr. od svile, satena, sintetike ili mešovitih vlakana (npr. svilene bluze, šal) <b>Uputstvo:</b> Upotrebljavajte deterđent za pranje veša, koji je pogodan za mašinsko pranje finog veša ili svile.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min Eco, Speed, , , , ◊, ✓,  ✓
<b>Vuna</b> Tekstili pogodni za ručno ili mašinsko pranje od vune ili sa udelom vune; naročito blag program pranja radi izbegavanja skupljanja veša, duže programske pauze (tkanina miruju u sapunici za pranje) <b>Uputstva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vuna je životinjskog porekla, npr.: od angore, alpake, lame, ovaca.</li> <li>■ Koristite deterđent pogodan za mašinsko pranje veša za vunu.</li> </ul>	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min  ◊ -,  ✓
* Smanjena količina veša kod podešavanja <b>Speed</b> ** Maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela	

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
<b>Miks</b> Mešovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike.	maks. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⓪, ✓,  ✓
<b>Lako za održavanje Plus</b> Tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se lako neguju; tekstile perite tako što ste unutrašnju stranu okrenuli na spolja.	maks. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⓪, ✓,  ✓
<b>Ispiranje/Centrifugiranje/Isplumpavanje</b>  /⌚/⏸ Kombinovani posebni program za ispiranje i centrifugiranje veša i isplumpavanje vode za ispiranje. <b>Uputstvo:</b> Kod ovog programa je fabrički aktivirano podešavanje  .	- ; ⌚ - 1400** o/min  ,  ,  ⓪,  ✓
<b>Ukoliko je potrebno samo centrifugiranje:</b> Deaktivirajte podešavanje  i prema potrebi prilagodite broj obrtaja prilikom centrifugiranja. <b>Ukoliko je potrebno samo isplumpavanje vode:</b> Deaktivirajte podešavanje  i izaberite podešavanje ⌚.	
<b>Čišćenje Bubnja</b>  Program za čišćenje i negu bubnja i rezervoara za sapunicu, npr. pre 1. pranja, u slučaju čestog pranja na niskim temperaturama (40 °C i niže) ili u slučaju formiranja mirisa posle dužeg vremena neko-rišćenja. Prikaz  (sa funkcijom podsećanja da je potrebna nega bubnja) treperi, u slučaju ako duže vreme niste koristili nijedan program na 60 °C ili višim temperaturama.	0.0 kg 90 °C; 1200** o/min - ⓪,  -
<b>Uputstva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program izvršite bez veša.</li> <li>Upotrebljavajte deterdžent u prahu ili deterdžent koji sadrži izbehljivač. Radi izbegavanja stvaranja pene upotrebite samo polovinu količine deterdženta za pranje veša koju je preporučio proizvođač deterdženta za pranje veša. Nemojte da upotrebljavate deterdžent za pranje vune i finog veša.</li> </ul>	
<b>SuperQuick 15'/30'</b>  /⏸ Posebni kratkotrajni program od oko 15 / 30 minuta, pogodan za lako zaprljane male partije veša <b>Uputstvo:</b> Kod podešavanja <b>Speed</b> izvršava se program <b>SuperQuick 15'</b> .	maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** o/min Eco, Speed,  ⓪, ✓,  ✓
* Smanjena količina veša kod podešavanja <b>Speed</b> ** Maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela	

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
<b>Košulje/Bluze</b>  Košulje/Bluze koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana <b>Uputstva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kod podešavanja  Košulje/Bluze se samo centrifugiraju, te ih okačite bez cedenja. —&gt; Efekat samoispravljanja</li> <li>Košulje / bluze od svile ili osetljivih materijala perite u programu <b>Fino / svila</b>.</li> </ul>	maks. 2.0 kg * - 60 °C;  - 800 o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ,   
<b>Sportska odeća</b>  Tekstili od mikrovlakana za sport i slobodno vreme. <b>Uputstva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Veš ne sme da se tretira omekšivačem.</li> <li>Pre pranja, temeljno očistite levu komoru fiok za deterđent.</li> </ul>	maks. 2.0 kg * - 40 °C;  - 800 o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,    -
<b>Higijena</b>  Otporne tkanine od pamuka ili lana. <b>Uputstvo:</b> Naročito pogodan za visoke higijenske zahteve ili za veoma osetljivu kožu zbog dužeg pranja na određenoj temperaturi, kao i zbog višeg nivoa vode i dužeg ispiranja.	maks. 6.5 kg * - 60 °C;  - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ,   
<b>Automatsko Blago</b>  Umereniji tretman veša; Stepen nečistoće i vrsta tkanine se automatski registruju, a tok pranja kao i inteligentno doziranje se prilagođavaju.	maks. 3.5 kg automatsku do: 30 °C; 1000 o/min   ,   
* Smanjena količina veša kod podešavanja <b>Speed</b> ** Maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela	

## Vrednosti potrošnje

### Potrošnja energije i vode, trajanje programa, preostala vlaga u glavnim programima pranja (približni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamuk 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Lako za negu 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Miks 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	okvirni podaci za preostalu vlagu*		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	maks. 1400 o/min	maks. 1200 o/min	maks. 1000 o/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Lako za negu	40 %	40 %	40 %
Fino / Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

\* Vrednosti odstupaju od navedenih u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode, temperature prostorije, vrste, količine i stepena zapljanosti veša, upotrebljenog deterdženta, kolebanja naponske mreže i odabranih dodatnih funkcija.

\*\* Podaci o preostaloj vlazi na bazi ograničenja broja obrtaja za centrifugiranje i maksimalne napunjenosti koji zavise od programa.

### Najefikasniji programi za tekstile od pamuka

Sledeći programi (standardni programi, označeni sa ◻) pogodni su za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina i najefikasniji su u pogledu kombinovane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema Odredbi (EU) br. 1015/2010		
Program + temperatura	Punjenje	Okvirno trajanje programa
Pamuk Eco ◻ + 60 °C ◻	9 kg	4 ¾ h
Pamuk Eco ◻ + 60 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h
Pamuk Eco ◻ + 40 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h

Podešavanje programa za ispitivanje i stavljanje etikete sa energetskim podacima u skladu sa smernicom 2010/30/EU sa hladnom vodom (15 °C).  
Podatak o temperaturi programa određuje se u zavisnosti od temperature navedene na etiketi sa uputstvom za negu na tkaninama. Stvarna temperatura pranja može odstupati od navedene temperature programa zbog štednje energije, dok efekat pranja odgovara izabranoj temperaturi.

### Uputstva

- Ovaj prilog je sastavni deo uputstva za upotrebu i postavljanje. Dokumentaciju sačuvajte za kasniju upotrebu.
- U uputstvu za upotrebu i postavljanje takođe možete pronaći i druge važne informacije.

**WAT28660BY**

**9001237290 (9609)**

