



## Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Όνομα προγράμματος</b> Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	μέγιστο φορτίο Θερμοκρασία, αριθμός στροφών στυψίματος** Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος Αυτόματη δοσομέτρηση επιλέγεται/ακυρώνεται ✓, μη επιλέξιμη -
<b>👚 Βαμβακερά</b> υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα. <b>Υπόδειξη:</b> Στη ρύθμιση <b>Speed</b> κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	μέγ. 9,0 kg / 5,0* kg * - 90 °C, ⌀ - 1400** στροφές/λεπτό Eco, Speed, ◊ ✓, ⌘ ✓
<b>👚 @ Βαμβακερά Eco</b> υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα. Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλύση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης στο πρόγραμμα <b>Βαμβακερά</b> . <b>Υπόδειξη:</b> Η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμίας για την επίτευξη της θερμοκρασίας της σαπουνιάς χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα <b>Βαμβακερά</b> ενδεχομένως με μια υψηλότερη θερμοκρασία.	max. 9,0 kg * - 90 °C, ⌀ - 1400** στροφές/λεπτό  ◊ ✓, ⌘ ✓
<b>👚 Ευαίσθητα</b> υφάσματα συνθετικά ή μεϊκής ύφανσης.	μέγ. 4,0 kg * - 60 °C, ⌀ - 1200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, ◊ ✓, ⌘ ✓
<b>👚 Λεπτά/Μεταξωτά</b> Για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάκια). <b>Υπόδειξη:</b> Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευπαθή ή μεταξωτά.	μέγ. 2,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 στροφές/λεπτό Eco, Speed, ◊ ✓, ⌘ ✓
<b>👚 🧶 Μάλλινα</b> Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπαίνουν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ησυχάζουν στο νερό πλύσης) <b>Υποδείξεις</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβατο.</li> <li>■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλλινα.</li> </ul>	μέγ. 2,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 στροφές/λεπτό  ◊ -, ⌘ ✓
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b> ** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>👚 Ανάμεικτα</b> Ανάμεικτο φόρτωμα, αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα	μέγ. 4,0 kg * - 40 °C, ⌚ - 1400** στροφές/λεπτό Eco, Speed, 🔄, 📏, 🧺, 🗑️ ⚡ ✓, 🌀 ✓
<b>👕 Σκουρόχρωμα</b> σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα, Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη.	μέγ. 3,5 kg * - 40 °C, ⌚ - 1200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, 🔄, 📏, 🧺, 🗑️ ⚡ ✓, 🌀 ✓
<b>Ξέβγαλμα / Στύψιμο / Αντληση</b> 🔄/📏/🧺 Συνδυασμένο έξτρα πρόγραμμα για ξέβγαλμα, στύψιμο των ρούχων και άντληση του νερού ξεβγάλματος <b>Υπόδειξη:</b> Σε αυτό το πρόγραμμα από το εργοστάσιο η ρύθμιση 🧺 είναι ενεργοποιημένη.	- ⌚ - 1400** στροφές/λεπτό 🔄, 🧺, 🗑️ ⚡ -, 🌀 ✓
<b>Πρέπει μόνο να γίνει στύψιμο:</b> Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση 🧺 και ενδεχομενως προσαρμόστε τον αριθμό των στροφών στυψίματος. <b>Πρέπει μόνο να γίνει άντληση νερού:</b> Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση 🧺 και επιλέξτε τη ρύθμιση ⌚ .	
<b>Καθαρισμός κάδου</b> 🧼 Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συχνής πλύ- τωσής με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περι- πτωση δημιουργίας οσμής μετά από χρονικά μεγάλη απουσία. Η ένδειξη 🧼 (λειτουργία υπενθύμισης της φροντίδας του κάδου) αναβοσβήνει, όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κανένα πρόγραμμα με 60 °C ή υψηλότερες θερμοκρασίες.	0,0 kg 90 °C, 1200** στροφές/λεπτό - ⚡ -, 🌀 -
<b>Υποδείξεις</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Εκτελέστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα.</li> <li>■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημι-                      ουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη                      από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιή-                      σετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.</li> </ul>	
<b>Γρήγορο 15'/30</b> 🔄/📏 Ιδιαίτερα σύντομο πρόγραμμα περίπου 15 / 30 λεπτών, κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα μικρά ρούχα. <b>Υπόδειξη:</b> Στη ρύθμιση <b>Speed</b> εκτελείται το πρόγραμμα <b>Γρήγορο 15'</b> .	μέγ. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C, ⌚ - 1200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, 🗑️ ⚡ ✓, 🌀 ✓
<b>Πουκάμισα / Μπλούζες</b> 🧺 Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφά- σματα μεϊκτής ύφανσης που δε χρειάζονται σιδέρωμα <b>Υποδείξεις</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Στη ρύθμιση 🔄 τα πουκάμισα / οι μπλούζες στύβονται μόνο με ελα-                      φρά ξεκινήματα στυψίματος, κρεμάστε τα ρούχα σε υγρή κατάσταση.                      Φαινόμενο "αυτοξεζάρωματος"</li> <li>■ Πλένετε τα πουκάμισα / τις μπλούζες από μετάξι/ευαίσθητα υλικά                      στο πρόγραμμα <b>Λεπτά/Μεταξωτά</b>.</li> </ul>	μέγ. 2,0 kg * - 60 °C; ⌚ - 800 στροφές/λεπτό Eco, Speed, 🔄, 📏, 🧺, 🗑️ ⚡ ✓, 🌀 ✓
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b> ** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Αθλητικά ρούχα</b> Υφάσματα από μικροΐνες για άθληση και ελεύθερο χρόνο <b>Υποδείξεις</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό.</li> <li>■ Πριν από την πλύση καθαρίστε προσεκτικά τον αριστερό θάλαμο στη θήκη του απορρυπαντικού.</li> </ul>	μέγ. 2,0 kg * - 40 °C; ∅ - 800 στροφές/λεπτό Eco, Speed,  ,  ,  , ∅ -,  -
<b>Υγιεινή</b> ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα <b>Υπόδειξη:</b> Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγιεινών απαιτήσεων ή ιδιαίτερα ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξεβγάλματος.	μέγ. 6,5 kg * - 60 °C, ∅ - 1400** στροφές/λεπτό Eco, Speed,  ,  ,  , ∅ ✓,  ✓
<b>Αυτόματο απαλό</b> απαλό πλύσιμο των ρούχων. Ο βαθμός ρύπανσης και το είδος του υφάσματος ανιχνεύονται αυτόματα και προσαρμόζεται η διαδικασία της πλύσης καθώς και η έξυπνη δοσομέτρηση.	μέγ. 3,5 kg αυτόματα, έως: 30 °C 1000 στροφές/λεπτό  ∅ ✓,  ✓
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b> ** μέγ. Αριθμός των στροφών στύψιματος ανάλογα το μοντέλο	



## Τιμές κατανάλωσης

**Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης** (στοιχεία κατά προσέγγιση)


Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 λίτρα	3 h
Βαμβακερά 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 λίτρα	2 ¾ h
Ευαίσθητα 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 λίτρα	2 h
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ h
Λεπτά/Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 λίτρα	¾ h
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 λίτρα	¾ h







Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	μέγ. 1200 στροφές/λεπτό	μέγ. 1000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	48 %	53 %	62 %
Ευαίσθητα	40 %	40 %	40 %
Λεπτά/Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

\* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

\*\* Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

### Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (σάνταρ προγράμματα, χαρακτηρισμένα με το ) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Σάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) αριθ. 1015/2010		
Πρόγραμμα + Θερμοκρασία	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
Βαμβακερά Eco  + 60 °C 	9 kg	4 ¾ h
Βαμβακερά Eco  + 60 °C 	4,5 kg	4 ½ h
Βαμβακερά Eco  + 40 °C 	4,5 kg	4 ½ h

Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο και επισήμανση ενεργειακών στοιχείων βάσει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, με κρύο νερό (15 °C).  
 Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος, το αποτέλεσμα της πλύσης αντιστοιχεί με αυτό της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

### Υποδείξεις

- Αυτό το συνοδευτικό έντυπο αποτελεί συστατικό στοιχείο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης. Φυλάξτε παρακαλώ όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα χρήση.
- Πολλές περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

**WAT28660BY**

**9001237292 (9609)**

