






























































## Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<b>Nome do programa</b> Explicação breve do programa ou para que têxteis é adequado.	Carga de roupa máx. Temperatura; velocidade de centrifugação** Regulações de programas adicionais Dosagem automática selecionável/deselecionável ✓ não selecionável -
<b>Algodão</b> Tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. <b>Conselho:</b> Com a regulação <b>Speed</b> adequado como programa curto para roupa pouco suja.	máx. 9.0 / 5.0* kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
<b>Algodão Eco</b> ◻ Tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho; Lavagem energeticamente otimizada através de redução da temperatura com eficiência de lavagem comparável ao programa <b>Algodão</b> . <b>Conselho:</b> A temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Para que a água de lavagem atinja uma determinada temperatura, utilize o programa <b>Algodão</b> , eventualmente com uma temperatura mais elevada.	máx. 9.0 kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** rpm  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
<b>Sintéticos</b> Tecidos de fibras sintéticas ou tecidos mistos.	máx. 4.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200 rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
<b>Roupa delicada/Sedas</b> Para tecidos delicados laváveis, por exemplo de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por exemplo, blusas de seda, lenços de seda). <b>Conselho:</b> Utilize detergente de máquina adequado para roupa delicada ou seda.	máx. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Lã</b> Tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina; Programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrotar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem) <b>Conselhos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A lã é de origem animal, por exemplo: angorá, alpaca, lama, ovelha.</li> <li>■ Utilizar detergentes de máquina adequados para lã.</li> </ul>	máx. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 rpm ◻ ◊ -, * ✓
<b>Mix</b> Carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas.	máx. 4.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 1400** rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
* Carga reduzida com a regulação <b>Speed</b> ** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p><b>Microfibras / Impregnação</b> Lavagem com subsequente impregnação do vestuário impermeável e para o exterior com revestimento de membrana e tecidos hidrófugos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecionar o programa. Não regule a velocidade de centrifugação ou .</li> <li>2. Doseie o detergente especial para tecidos de microfibras no compartimento esquerdo.</li> <li>3. Iniciar o programa. O programa para antes do último ciclo de enxaguamento.</li> <li>4. Doseie a solução de impregnação (máx. 170 ml) no compartimento esquerdo.</li> <li>5. Inicie o programa para continuar com o programa. Pós-tratamento da roupa de acordo com as instruções do fabricante.</li> </ol> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se tiver selecionado uma velocidade de centrifugação ou , ocorre uma lavagem sem impregnação subsequente. O programa não para antes do último ciclo de enxaguamento, antes decorrendo até ao seu fim.</li> <li>■ Utilize detergentes especiais adequados para a lavagem na máquina, dosagem de acordo com as instruções do fabricante no compartimento esquerdo.</li> <li>■ A roupa não pode ser tratada com amaciador.</li> <li>■ Antes da lavagem, limpe minuciosamente o compartimento esquerdo na gaveta para detergente.</li> </ul>	<p>máx. 1.0 kg</p> <p> - 40 °C;  - 800 rpm</p> <p>Eco, Speed, , </p> <p>,  -</p>
<p> (Enxaguamento) /  (Centrifugação) /  (Escoamento)</p> <p>Programa extra combinado para enxaguar e centrifugar a roupa e escoar a água de enxaguamento.</p> <p><b>Conselho:</b> A regulação  está ativada de fábrica neste programa.</p> <p><b>Apenas centrifugação:</b> desative a regulação  e adapte, se necessário, velocidade de centrifugação.</p> <p><b>Apenas escoamento da água:</b> desative a regulação  e selecione a regulação .</p>	<p>-</p> <p>;  - 1400** rpm</p> <p>, , </p> <p>,  ✓</p>
<p><b>Limpeza do tambor</b></p> <p>Programa para limpeza e tratamento do tambor e da cuba, por exemplo, antes da 1ª lavagem, após lavagens frequentes a baixas temperaturas (40 °C e inferiores) ou caso se gerem maus odores após um período de ausência prolongado. A indicação  (função de lembrete para cuidados do tambor) pisca, caso não tenha utilizado durante um período de tempo prolongado qualquer programa a 60°C ou a temperaturas mais altas.</p> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executar o programa sem roupa.</li> <li>■ Utilizar detergente convencional em pó para roupa ou detergente com branqueador. Para evitar a formação de espuma, utilizar apenas a metade da quantidade de detergente recomendada. Não utilizar detergente para lãs ou roupa delicada.</li> </ul>	<p>0.0 kg</p> <p>90 °C; 1200 rpm</p> <p>-</p> <p>,  -</p>
<p><b>Rápido 15/30 min</b></p> <p>Programa extra curto aprox. 15 / 30 minutos, adequado para roupas pouco sujas.</p> <p><b>Conselho:</b> Com a regulação <b>Speed</b>, é executado o programa <b>Rápido 15 min</b>.</p>	<p>máx. 2.0/3.5 kg</p> <p> - 40 °C;  - 1200 rpm</p> <p>Eco, Speed, </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>* Carga reduzida com a regulação <b>Speed</b></p> <p>** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo</p>	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<b>Camisas / Blusas</b> Camisas / Blusas sem engomar de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos.	máx. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 800 rpm
<b>Conselhos</b> ■ Com a regulação  , as Camisas / Blusas só são sujeitas a uma centrifugação inicial, sendo estendidas ainda encharcadas. —> Efeito de auto-alisamento ■ Lave Camisas / Blusas de seda/materiais delicados no programa <b>Roupa delicada/Sedas</b> .	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⊖ ✓, * ✓
<b>Antialergias</b>  Tecidos resistentes de algodão ou linho.	máx. 6.5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1400** rpm
<b>Conselho:</b> Especialmente adequado para elevadas exigências de higiene ou para peles particularmente delicadas devido a uma lavagem mais longa com a temperatura definida, mais água e enxaguamento mais longo.	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⊖ ✓, * ✓
<b>Auto delicado</b> Tratamento delicado; O grau de sujidade e o tipo de tecido são determinados automaticamente, e a lavagem, bem como a dosagem inteligente são adaptadas de forma correspondente.	máx. 3.5 kg automático até: 30 °C; 1000 rpm  ⊖ ✓, * ✓
<b>Automático</b> Tecidos resistentes; O grau de sujidade e o tipo de tecido são determinados automaticamente, e a lavagem, bem como a dosagem inteligente são adaptadas de forma correspondente.	máx. 6.0 kg automático até: 40 °C; 1400 rpm  ⊖ ✓, * ✓
* Carga reduzida com a regulação <b>Speed</b>	
** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo	



## Tabela de valores de consumo

**Consumo de energia e de água, duração do programa e humidade residual dos programas principais** (valores aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
Algodão 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodão 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Algodão 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodão 60 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lã 30°C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Valores aproximados de humidade residual**		
	WAT28... máx. 1400 rpm	WAT24... máx. 1200 rpm	WAT20... máx. 1000 rpm
Algodão	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/seda	30 %	30 %	30 %
Lã	45 %	45 %	45 %

\* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, a temperatura ambiente, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, as oscilações na tensão elétrica e as funções adicionais selecionadas.

\*\* Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

### Os programas mais eficientes para tecidos de algodão

Os seguintes programas (programas standard, identificados com ◻) são adequados para a lavagem de tecidos de algodão com sujidade normal e os mais eficientes do ponto de vista do consumo combinado de energia e de água.

Programas standard para algodão segundo o Regulamento (UE) n.º 1015/2010		
Programa + Temperatura	Carga	Duração aproximada do programa
Algodão Eco ◻ + 60 °C ◻	9 kg	4 ¾ h
Algodão Eco ◻ + 60 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h
Algodão Eco ◻ + 40 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h

Regulação do programa para o teste e a rotulagem da energia de acordo com a diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C).  
A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada; o efeito de lavagem corresponde ao da temperatura selecionada.

### Conselhos

- Esta folha anexa é parte integrante das suas instruções de utilização e de instalação. Guarde toda a documentação para posterior consulta.
- Encontrará outras informações importantes nas instruções de utilização e de instalação.

**WAT28669ES**

**9001270853 (9701)**

