






































Cuadro de programas

Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
Denominación de los programas Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima Temperatura; velocidad de centrifugado** Ajustes adicionales de programa Dosificación automática seleccionable/deseleccionable ✓ no seleccionable -
Algodón Tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90° . Nota: Al ajustar Speed , sirve como programa corto para prendas poco sucias.	máx. 8.0 kg/5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
Algodón Eco  Prendas resistentes de algodón o lino; Lavado optimizado desde el punto de vista energético gracias a la reducción de temperatura con un efecto de lavado similar al del programa Algodón . Nota: La temperatura de lavado es inferior a la temperatura seleccionada. Si se desea especialmente alcanzar la temperatura del agua de lavado, utilizar el programa Algodón , si procede, con una temperatura más alta.	máx. 8.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** rpm  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
Sintéticos Tejidos sintéticos o mixtos.	máx. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200 rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
Delicado/Seda Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas de seda o chalets de seda). Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda aptas para lavadora.	máx. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
 Lana Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora; Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado). Notas <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina. 	máx. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 rpm  ◊ -, ⌘ ✓
* Carga de ropa reducida al seleccionar la opción Speed ** max. velocidad del centrifugado depende del modelo	

Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
<p>Mix Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.</p>	<p>máx. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** rpm Eco, Speed, , , ,  ⊖ ✓, ⌚ ✓</p>
<p>Microfibras / Impermeab. Lavado con posterior impregnación de prendas de abrigo y de microfibras con revestimiento impermeable y tejidos resistentes al agua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar un programa. No ajustar ninguna velocidad de centrifugado ni ⌚. 2. Verter el detergente especial para las prendas de microfibras en la cámara izquierda. 3. Iniciar el programa. El programa se detiene antes de ejecutar el último ciclo de aclarado. 4. Verter el impermeabilizador (máx. 170 ml) en la cámara izquierda. 5. Iniciar programa para reanudar el programa. Tratamiento final de las prendas según las indicaciones del fabricante. 	<p>máx. 1.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 800 rpm Eco, Speed, ,  ⊖ -, ⌚ -</p>
<p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si se ha seleccionado una velocidad de centrifugado o ⌚, después del lavado no se lleva a cabo la impregnación. El programa no para antes del último aclarado, sino que continúa hasta el final del programa. ■ Emplear detergentes especiales adecuados para lavado a máquina. Dosificar en la cámara izquierda según las instrucciones del fabricante. ■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante. ■ Antes del lavado, limpiar a fondo la cámara izquierda del compartimento para detergente. 	
<p> (Aclarar) /  (Centrifugar) /  (Desaguar)</p> <p>Programa combinado adicional para aclarar y centrifugar la ropa y vaciar el agua de lavado.</p> <p>Nota: En este programa viene activado de fábrica el ajuste .</p>	<p>- ; ⌚ - 1400** rpm , , </p>
<p>Si solo se quiere centrifugar: desactivar el ajuste  y adaptar la velocidad de centrifugado en caso necesario.</p>	<p>⊖ -, ⌚ ✓</p>
<p>Si solo se quiere vaciar el agua: desactivar el ajuste  y seleccionar el ajuste .</p>	
<p>* Carga de ropa reducida al seleccionar la opción Speed ** max. velocidad del centrifugado depende del modelo</p>	



Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
<p>Limp.tambor</p> <p>Programa para la limpieza y el mantenimiento del tambor y la cubeta de agua de lavado, p. ej., antes del primer lavado, en caso de lavar frecuentemente con una temperatura baja (40 °C o inferior) o en caso de formarse malos olores tras una ausencia prolongada. La indicación  (función de recordatorio para el cuidado del tambor) parpadea si durante un tiempo prolongado no se ha utilizado ningún programa con una temperatura de 60 °C o superior.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ejecutar el programa sin ropa en la máquina. ■ Emplear un detergente multiusos en polvo o un detergente que contenga blanqueadores. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiusos recomendada. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas. 	<p>0.0 kg</p> <p>90 °C; 1200 rpm</p> <p>-</p> <p>○ -,  -</p>
<p>Rápido 15/30 min</p> <p>Programa extra rápido de aprox. 15/30 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.</p> <p>Nota: Con el ajuste Speed se activa el programa Rápido 15 min.</p>	<p>máx. 2.0/3.5 kg</p> <p> - 40 °C;  - 1200 rpm</p> <p>Eco, Speed, </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Camisas / Blusas</p> <p>Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si se ajusta la opción , las camisas y blusas se centrifugan ligeramente; colgarlas mojadas en una percha. —> Efecto de autoalisado. ■ Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa Delicados/Seda. 	<p>máx. 2.0 kg</p> <p> - 60 °C;  - 800 rpm</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Antialergias </p> <p>Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.</p> <p>Nota: Opción especialmente adecuada para satisfacer las más altas exigencias higiénicas o para pieles especialmente sensibles debido a lavados prolongados con una temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado más largo.</p>	<p>máx. 6.5 kg</p> <p> - 60 °C;  - 1400** rpm</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Auto delicado</p> <p>Lavado más cuidadoso de las prendas;</p> <p>El grado de suciedad y el tipo de tejido se detectan automáticamente, adaptándose óptimamente el lavado y la dosificación inteligente del detergente.</p>	<p>máx. 3.5 kg</p> <p>automático hasta: 30 °C; 1000 rpm</p> <p></p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Automático</p> <p>Lavado de prendas de tejidos resistentes</p> <p>El grado de suciedad y el tipo de tejido se detectan automáticamente, adaptándose óptimamente el lavado y la dosificación inteligente del detergente.</p>	<p>máx. 6.0 kg</p> <p>automático hasta: 40 °C; 1400 rpm</p> <p></p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>* Carga de ropa reducida al seleccionar la opción Speed</p> <p>** max. velocidad del centrifugado depende del modelo</p>	



Tabla de valores de consumo

Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales (datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Algodón Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ½
Algodón Eco** <60°C	4 kg	0,70 kWh	37 l	3 ½
Algodón Eco** <40°C	4 kg	0,35 kWh	37 l	3 ½
Algodón 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Datos aproximados sobre la humedad residual***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	máx. 1400 rpm	máx. 1200 rpm	máx. 1000 rpm
Algodón	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/Seda	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Ajuste del programa para la comprobación y el etiquetado conforme a la norma 2010/30/UE, con agua fría (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con la de la temperatura seleccionada.

*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

WAT2867XES

9001271171 (9704)